

Pokyny pro čištění a údržbu

Důvody údržby:

- Estetický - pro hezký vzhled
- Hygienický - prevence proti tvorbě bakterií
- Životnost - prevence proti poničení podlahové krytiny tvrdými či ostrými částmi nečistot

Po instalaci:

- Odstraňte všechny zbytky lepidla, nátěrů a/nebo skvrny způsobené otisky prstů čistým navlhčeným hadříkem a pokud je to nutné, pH neutrálním čisticím prostředkem (např. Forbo Cleaner, Forbo Monel).
- Na zaschlé lepidlo použijte lakový benzín a okamžitě setřete lakový benzín suchým hadříkem.

Pravidelné čištění:

- Vyčistěte vlhkým hadříkem, může být použitý i PH neutrální čisticí prostředek.
- Skvrny odstraňujte ihned, když vzniknou.

Příležitostná údržba:

- Naneste 5% roztok pH neutrálního čističe a vody.
- Nechte působit 10 minut.
- Lehce vydrhněte povrch měkkým kartáčkem.
- Setřete špinavou vodu.
- Omyjte čistou vodou a nechte povrch uschnout.
- Naneste tenkou ochrannou vrstvu neředěného prostředku Monel.
- Důkladně vyleštěte čistým (novým) bavlněným padem.

Preventivní opatření a odstraňování skvrn:

- Ostré předměty mohou způsobit poškrábání, v případě pochyb používejte měkkou ochranu.
- Odstraňte skvrny ihned, jak vzniknou (jako např. inkoust, káva, čaj, červené víno).
- Předcházejte vzniku těžko odstranitelných skvrn; používejte misky a podložky pod květináče, vázy, hrnky apod.
- Desk Top®: na těžko odstranitelné skvrny od inkoustu a kuličkového pera použijte čistý hadřík a neutrální čisticí prostředek.