

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung für R11 Plus

Forbo R11 Plus benötigt aufgrund seiner besonderen Strukturierung spezielle Reinigungsverfahren.

Bauschlussreinigung :

Bodenbelag maschinell mit Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomaten mit mittelharter Scheuerbürste und Neutralreiniger (pH-Wert < 9) reinigen, anschließend Schmutzflotte aufnehmen, gründlich mit klarem Wasser nachspülen und Boden trocknen lassen.

Erstpflege:

Eine Beschichtung ist nicht zu empfehlen.

Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung):

Beseitigung von lose aufliegender Schmutz durch Saugen oder Feuchtwischen mit einem für stark strukturierte Oberflächen geeigneten Fransenmop.

Beseitigung von haftenden Verschmutzungen mit dem Zwei-Eimer-Wischsystem: Flächen im Zwei-Eimer-Wischsystem mit geeignetem Fransenmop reinigen. Großflächen generell mit einer geeigneten Scheuersaugmaschine mit mittelharter Bürste und geeignetem Automatenreiniger reinigen. Randbereiche manuell reinigen.

Intensivreinigung:

Bodenbelag maschinell mit Einscheibenmaschine oder Scheuersaugautomat mit mittelhart Scheuerbürste und Intensivreiniger (pH-Wert < 9) reinigen, anschließend Schmutzflotte aufnehmen, gründlich mit klarem Wasser nachspülen und Boden trocknen lassen.

Grundreinigung:

Eine Grundreinigung ist bei Beachtung der Pflegehinweise generell nicht notwendig.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Kontakt Deutschland:

+49 (0) 52 51-18 03-213
awt@forbo.com

Kontakt Österreich:

+43 (0) 13 30 92 04
info.austria@forbo.com

Kontakt Schweiz:

+41 (0) 91 850 01 11
info.flooring.ch@forbo.com