

Notice de pose Enduro Click

Remarque préliminaire :

Pour la pose du revêtement Enduro Click, les normes, directives et références pertinentes des pays concernant la pose de revêtements de sol « souples » s'appliquent et doivent être impérativement respectées. De manière générale, les supports doivent être durablement secs, plans, propres, porteurs, sans fissures ainsi que résistants à la tension et à la pression.

Allemagne :

DIN 18 365 « Travaux sur revêtements de sol » / DIN 18 299 « Réglementations générales pour les travaux de construction de tout type » / DIN 18 202 « Tolérances dimensionnelles dans la construction »

Autriche :

ÖNORM B 2232 « Norme de contrat de services pour travaux de dallage » / ÖNORM B 2236 « Travaux de collage pour norme de contrat de services pour revêtements de sol » / DIN 18 202 « Tolérances dimensionnelles dans la construction ».

Suisse :

Norme SIA 251 (chapes flottantes à l'intérieur des bâtiments) / norme SIA 253 (revêtements de sol en linoléum, plastique, caoutchouc, liège, textile et bois).

Préparation

Avant d'entamer les travaux de mise en œuvre, contrôlez la qualité impeccable de la marchandise livrée. Toute marchandise déjà découpée ou posée ne peut plus faire l'objet d'une réclamation. Le caractère uniforme des couleurs ne peut être garanti que dans le cadre de la livraison d'un lot de fabrication. Enlever les revêtements de sol textiles et autres revêtements en textile aiguilleté. De manière générale, il est recommandé d'enlever les anciens revêtements de sol.

Le sol Enduro Click doit s'acclimater au moins 24 heures dans les locaux de pose, à une température ambiante entre 18°C et 25°C. La température du support ne peut pas être inférieure à 15°C.

Travaux sur revêtement de sol. Le support doit être plan, porteur et durablement sec. Ne pas dépasser une tolérance maximum en hauteur de 3 mm au mètre courant, conformément à la norme DIN 18202 « Tolérances dimensionnelles dans la construction » tableau 3 ligne 4. Enlever les revêtements de sol textiles et autres revêtements en textile aiguilleté. De manière générale, il est recommandé d'enlever les anciens revêtements de sol.

Nous recommandons d'utiliser la sous-couche d'isolation Forbo Click. La sous-couche d'isolation Forbo Click est une natte antidérapante et acoustique spécialement développée pour mise en œuvre sous le sol Enduro Click, elle présente de nombreux avantages.

- Compensation des petites irrégularités du support (par ex. en cas de pose sur des carreaux céramiques, un plancher en bois, etc.)
- Réduction des bruits de pas et du bruit de masse
- Optimisation de l'effet antidérapant en cas de pose sur des zones d'action
- Augmentation du confort de praticabilité et de pose

Nous recommandons d'utiliser la sous-couche d'isolation Forbo Click avec les supports ci-dessous :

- stratifié / parquet
- sols en pierre réguliers, marbre, pierre de taille, etc.
- carreaux céramiques (joints : < 5 mm de largeur / < 2 mm de profondeur)

Le fait de ne pas utiliser de sous-couches d'isolation ad hoc ou l'utilisation d'autres sous-couches d'isolation non contrôlées ou validées par d'autres fabricants peuvent, en cas de dommages, entraîner l'exclusion de tout recours à la garantie.

Notice de pose Enduro Click

Pose



Étape 1 : première rangée

La languette pointe vers le mur. La chute (min. 30 cm) de la première rangée peut être utilisée pour commencer la deuxième rangée.

Étape 2 : deuxième rangée

Introduire le côté languette selon un angle de 30° dans la rainure de la première rangée.

Étape 3 : emboîtement

Appuyez pour emboîter et c'est terminé !

Verrouillage des extrémités :

Verrouillez les extrémités en tapotant dessus avec un maillet en caoutchouc blanc - les planches/dalles verrouillées sont alors parfaitement planes.

Travaillez toujours depuis la gauche vers la droite sur la surface de pose. Les languettes des lames / dalles pointent vers le mur. Posez les éléments avec le petit côté dirigé vers la source de lumière principale du local. Vous pouvez améliorer considérablement la stabilité intrinsèque du sol posé dans les locaux longs et étroits en posant les éléments dans le sens de la longueur.

Posez la première lame / dalle avec la languette pointée vers le mur puis continuez en y attachant les autres éléments. Veillez à ce que les assemblages de tête avec rainure et languette se superposent exactement et fixez-les en tapotant dessus avec un maillet en caoutchouc blanc. Pour poser les rangées suivantes, placez la chute - minimum 30 cm - du dernier élément de la première rangée dans la rainure longitudinale de cette dernière en l'inclinant d'environ 30°, abaissez-la en la poussant légèrement contre la rangée précédente. Prenez l'élément suivant, placez-le toujours selon un angle de 30° le long de l'élément de la première rangée déjà mise en place sur le sol, aussi proche que possible du petit côté de la planche/dalle posée précédemment et verrouillez l'élément comme décrit ci-dessus. Cette technique est appliquée pour la pose de toutes les rangées suivantes.

Veillez à un décalage des joints d'about de min. 30 cm d'une rangée à l'autre afin d'obtenir une trame de pose optimale. Pour la pose de la dernière rangée, la distance entre le mur et l'avant-dernière rangée est reportée sur la planche/dalle. Pour des raisons optiques, la dernière rangée de pose doit dans la mesure du possible correspondre à une demi-largeur de planche/dalle - tout en tenant compte du joint de dilatation de 5 mm de largeur.

Notice de pose Enduro Click

Utiliser des cales adéquates pour garantir un joint de dilatation de minimum 5 mm de largeur : un tel joint de dilatation doit être respecté par rapport à tout objet fixe dans la pièce, par ex. les passages de tuyaux et les cadres de porte. **CONSEIL** : utilisez les restes du revêtement de sol comme des cales. Il est strictement interdit de poser des câbles électriques dans les joints de dilatation ou de remplir ces derniers de silicone ! L'utilisation de silicone est autorisée dans les exceptions ci-dessous :

- Locaux humides :

Les joints périphériques dans des locaux humides (par ex. salle de bains, cuisine) de maximum 10 m² peuvent être remplis de silicone de manière à exclure toute infiltration d'eau sous le revêtement via le joint de dilatation. Dans des locaux humides de plus grande surface, nous recommandons de tout d'abord étanchéifier les zones de joint avec une bande couvre-joint puis de jointoyer avec un mastic de silicone et/ou utiliser une plinthe ad hoc avec lèvre d'étanchéité.

- Cadres de porte :

Avec des cadres de porte qui ne peuvent pas être raccourcis, nous recommandons de laisser un joint de dilatation de 3 mm de large qui peut ensuite être rempli de silicone. Si le cadre de porte doit être raccourci, respecter ici aussi un joint de dilatation de min. 5 mm.

Les locaux présentant une surface continue de 150 m² peuvent être garnis d'un revêtement de sol sans tenir compte d'un profilé de dilatation. Avec des locaux extrêmement étroits et longs, utiliser des profilés de dilatation. Les locaux interrompus par des éléments en élévation (colonnes, cloisons de séparation, baies de porte, etc.) doivent être séparés au niveau de ces éléments par le biais de joints de dilatation de minimum 5 mm. Lors de la pose des plinthes, ne fixez jamais les profilés sur le revêtement de sol ! Vous pouvez si nécessaire obtenir de plus amples informations auprès de votre distributeur Enduro Click.

Finition de la pose

Enlevez tout d'abord toutes les cales. Le sol Enduro Click ne peut en aucun cas être fixé sur le support ni à des meubles ou autres éléments fixes. Veillez à installer des patins pour sol dur sous les meubles et à équiper les chaises de bureau et autres objets mobiles de roulettes de type W.

Dans des vérandas et locaux similaires dotés de vitrages de grandes dimensions et de hauteur de la pièce, la pose du sol Enduro Click s'avère plus critique en raison des fortes variations du climat intérieur et doit faire l'objet d'une concertation et d'une autorisation par le service technique d'application de Forbo Flooring.

Démontage du sol Enduro Click

Commencez par le côté longitudinal, soulevez toute la rangée jusqu'à un angle de 30° puis enlever la rangée complète. Séparez les petits côtés en écartant les planches. Notez que la fixation par clips est endommagée et ne peut plus être réutilisée si le petit côté est séparé en tirant vers le haut.

Vous trouverez de plus amples informations ici :

Contact Allemagne :

+49 (0) 52 51-18 03-213
awt@forbo.com

Contact Autriche :

+43 (0) 13 30 92 04
info.austria@forbo.com

Contact Suisse :

+41 (0) 9185001 11
info.flooring.ch@forbo.com

Version : février 2020