

# Nuway Tuftiguard

## Indgangsmåtte

### Monteringsvejledning

#### **Generelle råd**

Tuftiguard produkter er løst lagt og de individuelle stykker er ikke sammenføjet eller på anden måde sammenhængende.

Processen med at installere de fabriksproducerede måttesektioner er ligetil og kræver ingen specielle værktøjer.

Sørg for at måttegraven er plan (+/- 2 mm), tør og stabil således den danner et egnet undergulv for måtten.

Ved organisk underlag bør dette vandtættes.

Rengør altid måttegraven grundigt før installation.

Undgå at tvinge en måttesektion på plads.

Følg altid tegning og T-bar installations vejledning, hvis det medfølger.

#### **Multi sektioner-måtter**

Installér T-bar med den brede side nedad

Brug en stor skruetrækker til at løfte kanten af måtten for at hjælpe installationen.

Installer hver måttesektion som indikeret på tegning.

Hver måttesektion har en bogstav-mærkat påsat og denne passer med indikationen på monterings-tegningen. Læg måtten med mærkaten synligt opad. Måttesektioner kan "formes" med et enkelt tryk med foden eller gummi / nylon hammer.

Sektionerne ligger naturligt an til hinanden og til T-stykket og skal ikke samles med beslag eller lign.



#### **Optagning af måttesektioner ved rengøring og lignende**

Måtten sektioner kan løftes op ved hjælp af en skruetrækker i kanten af hver sektion.

Husk rækkefølgen når stykkerne har været fjernet ved f.eks. rengøring.

Hvis sektionerne vendes om skal man sikre sig at deres geometri tillader det.

#### **Vedligeholdelse**

Se separat vedligeholdelsesvejledning på [www.forbo-flooring.dk](http://www.forbo-flooring.dk)

#### **Undgå problemer**

Læg ikke en måtte med synlige fejl! Vi erstatter i så fald kun materialet samt eventuelle transportomkostninger.

Synlige transportskader skal noteres på fragtbrevet ved modtagelse af varerne. Skader, som ikke er synlige ved modtagelsen, meldes hurtigst muligt til transportøren, dog senest inden syv dage.

