

Istruzioni per la posa in opera: Pavimenti agugliati

L'aspetto, le prestazioni e la durata del pavimento installato saranno determinati in larga misura dalla preparazione del sottofondo preparato e dalle condizioni in cui viene posato. Come per ogni pavimento resiliente, le irregolarità del sottofondo saranno evidenti nel pavimento finito.

I locali da pavimentare devono essere puliti, liberi da altre attività, chiusi e resistenti alle intemperie. I sottofondi devono essere puliti e privi di contaminanti, lisci, sani, uniformi e permanentemente asciutti. Eseguire test di umidità su tutti i sottofondi. Tutti i pavimenti al piano terra devono avere un'efficace barriera contro l'umidità.

I locali devono essere adeguatamente illuminati per consentire un'adeguata ispezione del sottofondo, l'installazione e l'ispezione finale.

La tolleranza massima, in termini di planarità e uniformità del sottofondo, è di 5 mm, misurata con una stadia dritta di 2 m (muovendo il bordo dritto in tutte le direzioni sul piano di posa) e di 1 mm sotto una riga dritta di 20 cm.

Rimuovere eventuali punte, rilievi o cambiamenti di livello nel sottofondo mediante carteggiatura o molatura, o con l'applicazione localizzata di un composto livellante.

È essenziale che l'area di posa sia a una temperatura costante di almeno 18 °C per 48 ore prima, durante la posa e per le 24 ore successive. Il materiale deve essere acclimatato nello stesso ambiente per almeno 24 ore prima dell'installazione. Se il materiale è stato trasportato o immagazzinato a temperature inferiori a 10 °C, prolungare a 48 ore i tempi di acclimatazione.

Prima dell'installazione, controllare le piastrelle per assicurarsi che colore, numero di lotto e quantità siano corretti e che il materiale sia in buone condizioni. Nessun reclamo sarà accettato per colori errati o danni evidenti se il materiale è già stato montato.

Usare materiale dello stesso lotto. L'uso di diversi lotti di produzione comporta sempre differenze di tonalità visibili. Il numero di lotto è chiaramente indicato sull'imballaggio del materiale e deve essere controllato prima dell'inizio dell'installazione. Come per tutti i pavimenti appena installati, l'agugliato deve essere protetto dal traffico intenso, in particolare dai carichi su ruote, per 72 ore e non deve essere lavato per 48 ore dopo l'installazione.

Riscaldamento a pavimento

I pavimenti Forbo possono essere installati su massetti riscaldati purché la temperatura massima non superi i 27 °C in qualsiasi condizione di utilizzo. L'impianto di riscaldamento a pavimento deve essere spento, o impostato alla temperatura più bassa, per un minimo di 48 ore prima della posa del pavimento Forbo. La temperatura del sottofondo non deve superare i 18°C durante la posa. Se necessario, utilizzare una fonte di riscaldamento alternativa per mantenere la temperatura dell'ambiente ad almeno 18 °C prima, durante e per 72 ore dopo l'installazione. La temperatura del sistema di riscaldamento a pavimento può essere aumentata 72 ore dopo l'installazione. Aumentare gradualmente la temperatura del pavimento in modo che sottofondo e pavimento Agugliato si adattino insieme al cambiamento di temperatura. Un rapido cambiamento di temperatura può causare problemi di incollaggio.

Uso degli adesivi

Per pavimenti agugliati, si consiglia un adesivo per moquette ad aderenza rapida, come Forbo Eurocol 509 Eurosafe Tex o simili. Se si usano prodotti alternativi, consultare il produttore.

Nota: Controllare la spatola sia prima che durante l'uso per assicurarsi che venga usata e mantenuta la tacca della spatola corretta.

Nota: Distribuire l'adesivo uniformemente su tutta la superficie del sottofondo con particolare attenzione ai bordi.

Installare un telo alla volta, assicurandosi di posizionarlo sull'adesivo umido e quindi passare in tutte le direzioni con un rullo da 50-70 kg. È importante spalmare solo la quantità sufficiente di adesivo che può essere coperto entro il tempo aperto di apertura. Nelle zone inaccessibili con il rullo grande, come i telai delle porte o i battiscopa, pressare con un rullo manuale o con un martello. Rimuovere l'adesivo in eccesso con un panno umido prima di lasciarlo asciugare.

Direzione di posa in opera

I seguenti consigli di installazione devono essere seguiti in relazione alla direzione di posa del telo.

Forte Graphic reef, Forte Graphic rice e Markant Graphic city:

È richiesta l'installazione inversa ed alternata dei teli.

Tutti gli altri disegni:

I teli devono essere installati nella stessa direzione.

La direzione di installazione consigliata è indicata anche sulla confezione e sul lato inferiore di ogni rotolo.

Note generali

Verificare sempre la direzione di posa consigliata prima di tagliare il telo (vedi sopra). Considerare sempre la misura del rapporto del disegno prima di tagliare il telo.

Tagliare il materiale in teli alla lunghezza richiesta con una tolleranza, per ogni estremità, di circa 10 cm per il montaggio.

Disporre i teli tagliati aperti nell'area di installazione il giorno prima della posa per consentire al materiale di stabilizzarsi.

Prevedere un profilo di copertura per soglie adatto alla soglia delle porte.

Taglio e montaggio

È buona norma rifilare i bordi di fabbrica per creare un bordo corretto per i giunti. L'agugliato è prodotto con cimose in eccesso fino a 2 cm su ciascun lato del rotolo per consentire il taglio.

I giunti dovrebbero essere fatti sovrapposti e tagliati per formare un buon giunto stretto. Successivamente, tagliare il pavimento in eccesso lungo le pareti.

Nota: Non tagliare il telo troppo vicino alle pareti. Questo deve essere tagliato lasciando uno spazio di 1 mm sul perimetro della stanza, compresi tutti gli ingombri fissi come architravi ed eventuali elementi fissi di arredo.

Posare il telo successivo a fianco al primo, con le estremità teste che lambiscono la parete e il bordo lungo che si sovrappone di circa 2 cm al telo precedentemente montato.

Nota: Per installare Showtime Experience si consiglia quanto segue: doppio taglio dopo la sovrapposizione di 5 cm dei due teli, in modo da trovare la corrispondenza del disegno.

Al termine dell'installazione

A fine posa, rimuovere materiale di scarto e detriti, spazzare o aspirare il pavimento e rimuovere i residui di adesivo.

In presenza di altre attività o traffico del sito prima del completamento del progetto, scegliere un prodotto di protezione adeguato al tipo e livello di traffico per impedire danni da impatto, graffi o impronte.

Contatti:

Forbo Resilienti S.r.l.

Centro Commerciale San Felice

Lotto 2 - int. 5

20054 Segrate MI

Tel.: +39 02 75 31 488

Email: info.flooring.it@forbo.com