

Projektu vinila grīdas ieklāšana

Kvalitatīva ieklāšana ir ārkārtīgi svarīgs grīdas seguma ilgmūžības nosacījums.

Galvenie projektu vinila ieklāšanas nosacījumi

Pamatnes sagatavošana

Elastīgās *Forbo* grīdas ieklāšana sākas ar pamatni, kurai ir jābūt sausai, stingrai un gludai. *Forbo Europlan* ir ideāls izlīdzināšanas līdzeklis. **Forbo Quickfit** ir ātra alternatīva pamatnes sistēma, kas ir jo īpaši piemērota gadījumos, kad nepieciešama skaņas izolācija.

Forbo piedāvā arī plašu klāstu mitrumu aizturošu izstrādājumu un gruntējumu, lai sagatavotu pamatgrīdu materiāla ieklāšanai.

Ieklāšanas plāns

Pirms ieklāšanas ir svarīgi izstrādāt labu plānu. Telpu, materiālu un pamatgrīdu minimālajai temperatūrai ir jābūt 17 °C.

Pirms ieklāšanas ļaujiet visiem materiāliem vismaz vienu nakti aklimatizēties. *Forbo* piedāvā speciāli izstrādātus pārvadāšanas un atritināšanas instrumentus, piemēram, *Forbocar* un *Forbo Carryset*.



Līme

Ideāli ieklātai grīdai ir nepieciešama pareiza līme. **Forbo Eurostar/Eurosafe** klāstā ir pieejamas visu veidu augstākās kvalitātes līmes.



Atzīmēšana un griešana

Labs sākums izšķir visu: pievērsiet īpašu uzmanību pirmajai grīdas seguma loksnei! Ideālam rezultātam ir nepieciešami profesionāli ieklāšanas instrumenti.



Līmēšana

Ievērojiet līmes ražotāja ieteikto žūšanas laiku. Uzklājiet PVC loksni līmes slānim, rūpīgi izgludiniet virzienā no centra uz malām, lai izspiestu gaisu. Ja norādīts, norullējiet virsmu — vispirms platumā, pēc tam garumā. Notīriet lieko līmi.

Pēc ieklāšanas parūpējieties par to, lai telpa būtu labi vēdināma un tādējādi līme varētu nožūt. Vēlams nelietot un nenoslogot tikko ieklātu grīdu, kamēr līme nav pilnībā sacietējusi, kas normālos apstākļos ilgst aptuveni divas dienas.

Metināšana

Kad līme ir pienācīgi nožuvusi (tas parasti ilgst vienu dienu), *Forbo* projektu vinila grīdas jāsašuvo atbilstoši funkcionāliem, dekoratīviem un higiēniskiem apsvērumiem. *Vinila auklas* ir pieejams vientoņa krāsās, kas ir ideāli piemērotas grīdas segumu kolekcijām.

Izņemiet divas trešdaļas no materiāla biezuma šuvē, 3,5 mm platumā. Izmantojiet karstā gaisa fēnu ar metināšanas uzgali; iestatiet aptuveni 300 °C temperatūru un metiniet aptuveni 2 m/min. Kamēr šuve vēl ir silta, nogrieziet lieko šuves materiālu, izmantojot lāpstiņu un slīdni. Kad materiāls ir pilnībā atdzisis, nogrieziet to, izmantojot tikai lāpstiņu.

Pēdējā apdare

Lai iegūtu profesionālu gala rezultātu, grīdu var papildināt ar **grīdlīstēm, apmalēm un pārejas profiliem**.