

Notice de pose pour carreaux Marmoleum dual

Remarque préliminaire:

Les revêtements de sol en linoléum de Forbo peuvent être posés sur tout support prêt pour le revêtement. Selon les normes SIA 251 (Chapes flottantes à l'intérieur des bâtiments) et 253 (Revêtements de sol en linoléum, plastique, caoutchouc, liège, textile et bois), le support doit être solide, sans fissures, fiable, sec de façon durable et plat.

Les pièces non excavées (supports en contact avec le sol) doivent être traitées au niveau de la construction contre l'humidité croissante, en conformité avec les normes.

Le linoléum de Forbo est composé essentiellement de matières naturelles recyclables. Les caractéristiques typiques des matériaux résultant du procédé de fabrication doivent être prises en considération lors de la pose. Afin de garantir une pose impeccable du linoléum, nous conseillons les instructions suivantes:

Les empreintes résiduelles reconnaissables surtout en éclairage frisant, dues à des charges ponctuelles importantes, ne peuvent, en règle générale, être complètement exclues des revêtements de sol élastiques.

Elles peuvent cependant être réduites à un minimum par le choix et la quantité de la colle, un traitement conforme aux prescriptions et notamment par l'utilisation de patins pour chaises et meubles appropriés (roulettes), conformément à EN 12529. Le choix des coloris des revêtements de sol et les conditions de lumière dans les pièces où la pose est effectuée exercent également une influence importante sur l'aspect extérieur.

Nous vous demandons de prendre en considération les facteurs susmentionnés lors de la sélection des matières secondaires (lissage, colle etc.) et le cas échéant, d'en discuter avec votre donneur d'ordre.

Préparation:

Pour obtenir des **conditions de traitement** optimales, il faut respecter ce qui suit:

La température du support ne doit pas être inférieure à + 15°C. La température de la pièce doit se situer à +18°C. Jusqu'à la prise complète de la colle, la température de la pièce doit être constante (veuillez respecter les indications relatives aux colles), l'hygrométrie relative ne doit pas dépasser 65% pendant la pose. Les plaques Marmoleum Dual doivent être acclimatées au moins 24 heures avant la pose dans la pièce concernée, les plaques devant être posées en petites piles.

À l'aide des numéros de lots indiqués sur l'emballage, il faut veiller à ce que dans une pièce, seules des matières du même lot soient posées. Nous recommandons de conserver les étiquettes ou les cartons avec les numéros de charge jusqu'à la réception des travaux de pose à titre de preuve. Des divergences éventuelles au niveau des coloris ne peuvent être réclamées qu'avant la pose. De même, les dommages découlant du transport ne peuvent être réclamés que dans le cadre des délais stipulés.

Pose:

Avant la pose, nous recommandons de concevoir un plan de pose.

Selon le type d'agencement du sol avec des plaques Marmoleum Dual, la pose s'effectue à l'aide de cordeaux métrés. De manière idéale, il est recommandé de commencer la pose au centre de la pièce si une frise ou une brochure doivent être intégrées.

Notice de pose pour carreaux Marmoleum dual

Le long du cordeau métré, de la colle est appliqué en utilisant une barrette dentelée TKB B1-A2 et les plaques Marmoleum Dual sont posés dans le cadre du temps de pose indiqué. Les plaques Marmoleum dual doivent, si possible, être posés selon un motif en damier. Seule la quantité de colle pouvant être traitée pendant le temps de pose doit être appliquée. Les recommandations de traitement du fabricant de colle doivent être respectées. Un mouillage suffisant de la colle doit en outre être garanti.

Afin d'enlever d'éventuelles bulles d'air, le revêtement doit être bien frotté puis être parcouru successivement dans un premier temps dans le sens de la largeur puis dans le sens de la longueur avec un rouleau d'env. 50-70 kg à éléments multiples. Les travaux de joints doivent avoir lieu uniquement après la prise complète de la colle (au moins 24-72 heures selon la recommandation de collage).

Joints:

Les plaques Marmoleum Dual peuvent faire l'objet d'une procédure de soudage thermique. Ceci est le cas, par ex., en principe dans les organismes sanitaires et est recommandé pour toutes les zones à forte fréquentation.

Les plaques Marmoleum Dual sont fraisés avec des fraises à joints disponibles dans le commerce avec une feuille de fraisage parabolique d'une largeur max de 3,5 mm. La profondeur des joints doit être au max. de 2,5 mm.

Pour des joints professionnels, ce qui suit doit être impérativement respecté:

Respect de la largeur et de la profondeur max. des joints, propreté des joints, température des joints (env. 350°C), vitesse des joints adaptée et pressage correspondant du cordon de soudure.

L'arasage professionnelle du cordon de soudure encore chaud s'effectue en utilisant le couteau à araser Mozart et le coulisseau pour soudure à chaud intégré (recommandé) ou la gouge en quart-de-lune avec coulisseau pour soudure à chaud jusqu'à une marge de sécurité < 1 mm.

Après le refroidissement intégral du cordon de soudure, repousser la marge de sécurité en excès soigneusement avec le couteau à araser Mozart sans coulisseau pour soudure à chaud (recommandé) ou une gouge en quart-de-lune aiguisée sans coulisseau pour soudure à chaud et araser au même niveau que la surface du revêtement.

Pour protéger le joint contre des salissures en présence de **couleurs claires**, nous recommandons d'appliquer «WeldFinish» de Forbo, sur le joint proprement arasé, sur les revêtements de sol qui n'ont **pas** fait l'objet d'un traitement initial (avec eau diluée à 1 :1). «WeldFinish» peut être obtenu auprès de chaque grossiste.

Le joint apparaît la plupart du temps légèrement brillant après le traitement avec «WeldFinish». Ce degré de brillance plus élevé au niveau du joint disparaît après utilisation et nettoyage d'entretien.

Mise à jour: mai/2009

Contact:

Forbo Giubiasco SA
Tél. 091 850 01 11
info.flooring.ch@forbo.com