

INSTRUKTION FÖR RENOVERING AV SKADADE LINOLEUMGOLV

Linoleumgolv, som sköts enligt Forbo Floorings anvisningar håller och förblir vackra under mycket lång tid. Genom onormal påverkan av kemikalier, repning, brand eller felaktig skötsel kan linoleumgolv få ytliga skador. Detta kan ske efter lång tid på gamla golv eller genom en olyckshändelse på helt nya. Jämfört med att avlägsna golvet och lägga ny matta är det oftast mycket fördelaktigt att kunna renovera skadade golv. Denna fördel har linoleum till skillnad från många andra material för golvbeläggning.

Förutsättningar

- att det verkligen är linoleum med tillräckligt mönsterdjup t.ex Marmoleum, Artoleum.
- att undergolvet är tillräckligt jämnt så att man vid slipning inte slipar hål på topparna.
- Var extra noggrann med ovanstående för 2,0 mm linoleum.
- Behandla golvet med porfyllare.
- Lägg därefter på ytbehandlingsmedel för det skötsel-system, som valts.
- Som skötselsystem rekommenderar Forbo Flooring mjukt polerbart vax.
- Se skötselanvisning för linoleumgolv. www.forbo.se

Utrustning

- Vanlig skur- och polermaskin eller kombimaskin. Lämpligt varvtal 150 – 200 varv/minut.
- Svart och röd eller blå nylonrondell.
- Slipnät typ 3 M , grovlek 80.
- Slipklots med slipnät eller handslipmaskin för ytor som de stora maskinerna inte kommer åt.

Utförande

- Torrslipa med svart rondell. Om undergolvet är ojämnt, använd bara rondell .
- Om undergolvet är jämnt, fortsätt med slipnät.
- Anbringa slipnätet på röd eller blå rondell och torrslipa tills ytan blivit jämn.
- Slipa korsvis för att få jämnast möjliga resultat.
- Skaka ur slipnätet regelbundet för att få maximal slip-effekt.
- Avlägsna slipdamm med dammsugare.
- Fukttorka golven med rent vatten så att alla dammrester avlägsnas.
- Låt golvet torka.

Skador, fogar, smälttråd etc.

- Fogar, som rest sig kan i regel limmas ned och fogtätas med smälttråd.
- Om fogen är skadad så att den inte kan förslutas kan man fälla in en remsa av ny linoleum i lämplig (helst avvikande) färg och sedan försluta de nya fogarna.
- Mindre skador kan åtgärdas genom att spackla med en blandning av pulvriserat linoleum av liknande färg och vanligt trälim. Alternativt kan man smälta i en bit färg-avstämd smälttråd.
- Större skador åtgärdas genom att man fäller in en romboidformad linoleumbit, så kallat gåsöga.

I värsta fall

- Där undergolvet kvaliteten, golv mattans skador och brukarens krav inte medger renovering, kontakta Forbo Flooring AB för råd om lämplig ny golvbeläggning.