

Installatierichtlijnen: Novilon

Algemeen advies

Het uitzicht, de prestaties en de duurzaamheid van de geïnstalleerde vloerbedekking wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de voorbereide ondervloer en de omstandigheden waarin de vloerbedekking wordt aangebracht.

De voorbereiding van de ondervloer, en de plaatsing van je Novilon vloerbedekking laat je best over aan een vakman met kennis ter zake.

De te bekleden ruimtes moeten schoon zijn, vrij van andere werken, volledig omsloten en weerdicht zijn. De ondervloer moet proper zijn, vrij van verontreinigende stoffen, vlak, stevig en permanent droog. Voer steeds een vochtmeting van de ondervloer uit. Het restvochtgehalte mag niet hoger zijn dan 2%. Vloeren op de begane grond moeten een efficiënte vochtwering hebben, mocht dit niet het geval zijn adviseren wij steeds preventief een vochtscherm aan te brengen. De ruimtes die moeten worden belegd moeten voldoende worden verlicht zodoende een correcte inspectie van de ondervloer mogelijk is.

Vóór u met de installatie begint, moet u de rollen controleren om na te gaan of de kleur, het partijnummer en de hoeveelheden correct zijn en of het materiaal zich in een goede staat bevindt. Er zullen geen klachten worden aanvaard wegens verkeerde kleuren of dessins, of in geval van duidelijk zichtbare schade nadat het materiaal werd geplaatst. Combineer nooit rollen met verschillende breedtes in één ruimte. Dit kan leiden tot kleurverschillen. Gebruik materiaal uit hetzelfde verfbad en installeer de rollen in de volgorde van hun rolnummers. Als u verschillende badnummers gebruikt, zal dit altijd leiden tot zichtbare kleurverschillen. Het badnummer staat duidelijk vermeld op de verpakking van het materiaal (batch) en moet worden gecontroleerd voor men met de installatie van de vloerbedekking aanvangt.

Net als elke andere pas geïnstalleerde vloerbedekking moet Novilon 72 uur lang tegen intensief verkeer worden beschermd. De bedekking mag ook tot 48 uur na de installatie niet worden gereinigd.

Novilon is een veerkrachtige vloerbedekking. Hou er rekening mee dat zware voorwerpen met een klein draagvlak restindrukken kunnen veroorzaken. Dit is eigen aan de keuze voor een verende vinyl vloerbedekking.

Acclimatisatie

Het is van essentieel belang dat in het leggebied een stabiele temperatuur van 18 tot 27 °C heerst 48 uur vóór, tijdens en 48 uur na de installatie. Het materiaal en de lijm moeten minstens 24 uur vóór de installatie in dezelfde omgeving acclimatiseren.

Wanneer de vloerbedekking kort vóór de installatie aan temperaturen onder 10 °C werd blootgesteld moet de acclimatisatieperiode tot 48 uur worden verlengd.

Goedgekeurde ondervloeren

In functie van een vlak eindresultaat en als hechtingslaag voor de verlijming worden zand/cement ondervloeren bij voorkeur geëgaliseerd. Oude vloerbedekkingen moeten steeds worden verwijderd. Indien deze blijven liggen moet er gebruik gemaakt worden van een zwevend Forbo Mdf Quick-Fit systeem die zorgt voor de ontkoppeling tussen beide vloerbedekkingen. Gebruik voor de uitvlakking van de ondervloer nooit pasta's op basis van 2 componenten samenstelling daar deze voor permanente verkleuring van de vloerbedekking kunnen zorgen.

Verlijming

Indien de Novilon vloerbedekking volledig wordt verlijmd dient hiervoor een geschikte acrylaat dispersielijm voor pvc vloerbedekkingen te worden gebruikt (bvb. Eurocol 444/540/640). De lijm moet worden aangebracht middels een A2 lijmkam. Stem de open tijd af op de instructies van de lijmfabrikant, de omgevingsomstandigheden en de porositeit van de ondervloer. Eventuele naden kunnen na installatie worden gelast met koudlaspasta Noviweld 671. Gebruik nooit solvent houdende contactlijmen i.c.m. vloerbedekkingen uit pvc daar deze permanente verkleuring kunnen veroorzaken.

Installeer één baan per keer en zorg ervoor dat het materiaal in natte lijm wordt gelegd. Rol daarna met een roller van 50-70 kg in alle richtingen, zodat u een goede hechting verkrijgt. Verspreid alleen voldoende lijm die binnen de open tijd van de lijm kan worden gedekt. Op plaatsen waar u de grote roller niet kunt gebruiken (bv. op overgangspunten zoals dorpels of plinten), moet u de tegels met een handroller of een stoffeerdershamer in de lijm drukken. Verwijder overtollige lijm altijd met een vochtige doek voordat deze opdroogt.

Er kan ook geopteerd worden voor plaatsing van Novilon met pick-up lijm ((fixeerlijm) Eurocol 542 Eurofix Tack Plus). Belangrijk hierbij is dat de lijm volledig moet opdrogen voor de installatie kan gestart worden.

Zwevende plaatsing

Indien de Novilon zwevend wordt geplaatst dient deze aan 2 haakse zijdes – langs de muren - te worden voorzien van een speciaal voor pvc vloerbedekkingen ontwikkelde “weekmakerbestendige” dubbelzijdige kleefband (bv Eurocol 840 Eurotape 50). Voorzie ook een strip tape ter hoogte van de deuropening. Indien er naden in de ruimte worden aangebracht adviseren wij volledige verlijming van de vloerbedekking. Als er in de ruimte bureaustoelen met zwenkwielen worden gebruikt moet de vloerbedekking steeds volledig aan de ondervloer worden verlijmd in de desbetreffende zone. Dit om uitrekking van de vloerbedekking te voorkomen. Gebruik een bureaustoel met zwenkwielen voorzien van een zachte pvc strip (zachte wielen). Harde wielen kunnen de toplaag van uw Novilon vloer beschadigen.

Vloerverwarming

Novilon mag in combinatie met vloerverwarming worden gebruikt. Hierbij moet er voor gezorgd worden dat de oppervlakte-temperatuur van de ondergrond nooit hoger dan 27 °C wordt. Om een stevige hechting van de lijm aan de ondergrond te verzekeren, moet de vloerverwarming minstens 48 uur voordat de vloerbedekking wordt geplaatst worden uitgeschakeld of op de laagste temperatuur worden ingesteld. Tijdens het leggen van de vloerbedekking mag de temperatuur van de ondervloer niet meer bedragen dan 18 °C. Indien nodig kunt u een alternatieve warmtebron gebruiken om de kamertemperatuur vóór, tijdens en tot 72 uur na de installatie op ten minste 18 °C te houden. U kunt de temperatuur van de vloerverwarming vanaf 72 uur na de installatie geleidelijk verhogen. Een snelle te snelle stijging van de temperatuur kan hechtingsproblemen veroorzaken.

Installatierichting

Leef het volgende installatieadvies na met betrekking tot de installatierichting van de banen. Daarbij gelden de volgende algemene richtlijnen, maar het is belangrijk om bij het plannen van de installatie voor elke baan de vereiste installatiemethode te controleren. De rugzijde van de vloerbedekking is steeds van pijlen voorzien.



All-over/Unikleuren designs:

Stortende installatie van de banen vereist (banen om en om plaatsen).



Designs met een richting :

Banen moeten in dezelfde richting worden geïnstalleerd bij hout designs.

Onderhoud

Novilon vloerbedekking is makkelijk in onderhoud. Dagelijks onderhoud kan middels stofwissen of stofzuigen. Eventuele vlekken kunt u een vochtige doek wegnemen, gebruik indien nodig een beetje neutraal reinigingsmiddel. Wekelijks kan de vloer afgedweild worden met een koud water voorzien van een dopje Forbo Monel onderhoudszeep. Na het drogen van de vloer voorkomt het nagebleven zeepfilmpje streepvorming op de toplaag, en houdt het stof vast. Voorzie een goede Coral mat of schoonloopzone ter hoogte van uw inkom. Deze voorkomt de inloop van steentjes, en houdt de inloop van vocht en vuil tegen.

Beschermstoffen

Voorzie meubilair van de juiste viltjes en beschermstoffen. Kies bij voorkeur voor zachte pvc doppen. Deze zullen krasvorming voorkomen. Voorkom contact met rubber, dit kan tot migratie van de vloerbedekking leiden (permanente verkleuring).

Neem gerust contact op met ons als u nog vragen hebt:

Forbo Flooring
't Hofveld 4B 001
1702 Groot-Bijgaarden
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be