

# Guide de pose :

## Coral Interior dalles & lames.

**Pour garantir des performances optimales et une durée de vie maximale de votre tapis de propreté Coral, il est essentiel de respecter les présentes consignes de pose, y compris la préparation du support. De plus, vous devez protéger votre tapis de propreté Coral contre la saleté et la poussière avant, pendant et après l'installation. Si cela n'est pas effectué correctement, les performances garanties risquent d'être impactées.**

### Conseils généraux

L'aspect, les performances et la durabilité du tapis de propreté installé seront déterminés par la qualité de préparation du support et le respect des conditions dans lesquelles ils sont posés.

La pose de Coral Interior doit être effectuée conformément à la réglementation nationale pour la pose des revêtements de sol textiles, le cas échéant. Les zones destinées à recevoir les tapis de propreté doivent être propres, exemptes de tout autre corps de métier, entièrement closes et étanches. Les sous-planchers doivent être propres, lisses, sains et secs en permanence.

- Les problèmes liés à la déformation des plastifiants des revêtements de sol en PVC peuvent entraîner une instabilité dimensionnelle des dalles textiles.
- Forbo ne recommande pas la pose sur des revêtements de sol en bois, tels que le parquet ou les lames de bois.
- Les panneaux de plancher surélevé ont tendance à se tasser peu de temps après l'installation, ce qui doit être pris en compte lors de l'évaluation de l'apparence des dalles ou des lames posés sur ces types de support. Les crêtes entre les panneaux de plancher surélevé irréguliers se répercuteront sur le carrelage fini. Les panneaux de plancher inégaux ou lâches doivent être nivelés ou fixés à nouveau avant la pose de Coral Interior. Remarque : les irrégularités entre les panneaux de plancher surélevé affectent l'intégrité du lien adhésif et peuvent provoquer le décollement, le soulèvement ou le déplacement des dalles

Les zones destinées à recevoir le revêtement de sol doivent être suffisamment éclairées pour permettre une inspection correcte du support, de la pose et de l'inspection finale.

Il est essentiel que la zone de pose soit maintenue à une température constante comprise entre 18 à 27°C pendant 48 heures avant et pendant et 24 heures après la pose. Avant la pose, il faut laisser les dalles et lames s'acclimater. Ceci est particulièrement important si les boîtes ont été stockées ou livrées dans des conditions de température et/ou d'humidité extrêmes. Lorsque les revêtements de sol ont été stockés ou transportés immédiatement avant la livraison à des températures inférieures à 10°C, la période d'acclimatation doit être portée à 48 heures. Lorsqu'il existe des réglementations nationales, ils prévalent sur les présentes directives.

S'assurer que toutes les recommandations relatives au support et aux conditions du chantier sont respectées avant de commencer l'installation. Le début de la pose constitue une acceptation implicite des conditions du chantier par les parties concernées et la responsabilité de tout échec directement lié à des conditions de chantier inadéquates incombe à l'installateur et/ou à l'entrepreneur de revêtement de sol.

## Chauffage par le sol

Les dalles et les lames Coral Interior sont des isolants thermiques (valeur TOG généralement comprise entre 1,0 et 1,1), ce qui doit être pris en compte lors de l'utilisation de systèmes de chauffage par le sol. Les revêtements de sol Forbo peuvent être installés sur des sols chauffants, à condition que la température de surface maximale du support ne dépasse pas 27°C, quelles que soient les conditions d'utilisation. Pour permettre une bonne adhésion de l'adhésif au support, le système de chauffage par le sol doit être éteint ou réglé sur la température la plus basse pendant au moins 48 heures avant la pose du revêtement de sol Forbo. La température du support ne doit pas dépasser 18 °C pendant la pose du revêtement de sol. Si nécessaire, une autre source de chauffage doit être utilisée pour maintenir la température de la pièce à un minimum de 18 °C avant, pendant et 72 heures après la pose. La température du système de chauffage par le sol peut être augmentée 72 heures après l'installation. Lorsque vous augmentez la température du sol, faites-le progressivement afin que le substrat et le matériau de revêtement de sol puissent s'adapter ensemble au changement de température. Un changement de température rapide pourrait entraîner des problèmes d'adhérence.

## Inspection

Comme pour tout revêtement de sol, l'utilisation de différents lots de production entraînera toujours des différences de teintes visibles. Pour le design spécifique développé pour Coral Interior, il n'est pas nécessaire d'installer les mêmes numéros de lots et peut être installé à partir de lots venant de différentes dates de production.

Avant la pose, il convient de vérifier chaque boîte afin de s'assurer que le type et la quantité de dalles et de lames reçue est en bon état. Aucune réclamation ne sera acceptée pour des dommages évidents si les dalles et lames ont été posés

## Recommandations et application du poissant

Les dalles et les lames de moquette doivent être collées à l'aide d'un système adhésif poissant sur toute la surface type Forbo Eurocol 542 Eurofix Tack Plus. Si d'autres produits doivent être utilisés, consultez le fournisseur pour plus d'informations, de conseils et de garantie.

Le poissant doit être étalé uniformément sur toute la surface du sol à l'aide d'un rouleau à poils courts, en accordant une attention particulière aux bords (utiliser un pinceau pour assurer une application aussi proche que possible des bords) - cela garantira que toutes les coupes de dalles et lames du périmètre sont entièrement collées. Si les dalles et lames entières et/ou les découpes ne sont pas entièrement collées, elles risquent de se déplacer et de se soulever.

Les adhésifs utilisés doivent être appliqués conformément aux instructions du fabricant et il est essentiel de laisser sécher jusqu'à ce qu'ils soient clairs et collants avant de poser les dalles et lames Coral interior. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une adhérence permanente non détachable. .

**Remarque :** avant la pose, toujours consulter le fournisseur de l'adhésif pour obtenir des informations complètes, des instructions (par exemple, l'utilisation d'un rouleau à moquette), des conseils et une garantie.

**Remarque :** les taux d'efficacité de l'adhésif seront réduits sur les sous-planchers très poreux tels que les chapes en contreplaqué ou en sable-ciment. Les supports très absorbants tels que les chapes en sable/ciment et le contreplaqué, etc. doivent être recouverts d'une couche d'apprêt type Forbo Eurocol 044 Europrimer Multi. Si d'autres produits doivent être utilisés, consulter le fournisseur pour plus d'informations, de conseils et de garantie.

Nettoyez toujours l'excédent d'adhésif avec un chiffon humide avant qu'il ne soit sec.

N'utilisez **PAS** d'agents de blanchiment ou de solvants puissants, car ils peuvent être dangereux pour les personnes et pour votre sol.

## Installation

Les instructions suivantes sont destinées à attirer l'attention du poseur sur les "meilleures pratiques" actuelles et doivent être suivies pour que les garanties du produit soient valables. L'installation doit être effectuée conformément aux exigences de ce guide et à la réglementation nationale en vigueur, le cas échéant.

### Remarque général

Toutes dalles ou lames peuvent être sujettes à une certaine déformation des poils lorsqu'elles sont sorties de l'emballage. Il peut en résulter des différences d'aspect entre les dalles et les lames, pendant et immédiatement après la pose. Les bords des dalles peuvent également être plus visibles immédiatement après la pose.

Il ne s'agit pas de défauts de fabrication et, après l'installation dans des conditions normales (sous l'effet d'un mouvement dynamique des pieds), cette différence visuelle diminuera à mesure que la fibre du tapis retrouvera sa position naturelle.

**Remarque :** comme pour tous textiles à poils coupés, les dalles et lames peuvent perdre un peu de poils après la pose. Il ne s'agit pas d'un défaut du produit et si une perte de poils se produit, elle cessera effectivement après plusieurs cycles d'aspiration et d'utilisation normale.

### **Protection du sol**

Les dalles et lames doivent être protégées de la saleté et de la poussière avant, pendant et après la pose. Le non-respect de cette consigne peut affecter la garantie de performance. En cas d'utilisation d'une bâche de protection, veillez à ce que tous les bords soient scellés afin d'empêcher les débris de pose et la poussière de se déposer sur les dalles et lames. Veillez à ce que tout résidu de ruban adhésif sur la surface des poils du tapis de propreté soit éliminé avant l'utilisation.

### **Conditionnement**

Avant la pose, il faut laisser les dalles et lames Coral s'acclimater dans des boîtes ouvertes dans la zone de pose, à une température constante comprise entre 18 à 27°C, dans un maximum de six boîtes, pendant au moins 24 heures.

### **Point de départ de la pose**

L'emplacement du point de départ d'une installation est généralement déterminé par l'installateur afin de maximiser le rendement.

Ce point peut se trouver n'importe où dans la pièce, mais il est normalement situé aussi près que possible du centre de la pièce. Les petites coupures dans le champ ou le périmètre doivent être évitées.

Après avoir établi le point de départ de l'installation, effectuer quelques mesures de contrôle ou poser à sec quelques rangées de dalles et de lames pour identifier tout problème potentiel ou les ajustements nécessaires pour éviter les petites coupes de périmètre.

Coral Interior est spécialement conçu pour être installé dans un ordre aléatoire afin de lui donner un design particulier. La direction des fibres n'est pas un problème dans ce type d'installation, mais comme le design de chaque dalle ou lame peut être différent, il est conseillé de vérifier la disposition avant de commencer l'installation.

### **Pose de dalles et lames**

Lors de la pose des dalles et des lames de Coral Interior, il est important de veiller à ce que chacune d'entre elles soit soigneusement placée contre les dalles adjacentes - ne faites pas glisser les dalles et les lames en place.

Veillez à ce que chaque dalle s'appuie sur la dalle adjacente aussi étroitement que possible, sans exercer de pression sur la dalle ou la lame, ce qui pourrait provoquer un décollement.

### **Pose de dalles et lames et découpes de bordure**

Il est important, lors de la pose des dalles et découpes Coral Interior sur les plinthes ou autres périmètres fixes, que la tolérance de la dalle/découpe soit suffisante pour permettre à la dalle/découpe de tomber en place sans exercer de pression. Toute dalle/découpe posée sous pression risque de se décoller de l'adhésif, ce qui entraînera une perte d'adhérence de la dalle/découpe et de la zone de pose environnante.

### **Piégeage des poils**

Il est essentiel qu'aucun poil ne reste coincé entre les dalles ou lames lors de leur mise en place.

Toute fibre coincée déforme l'adhérence globale des carreaux, ce qui peut affecter l'adhérence à long terme des dalles et lames et nuire à l'esthétique des bords des dalles.

### **Pose sur les contremarches**

Les dalles et lames sur les contremarches doivent également être collées de façon permanente à l'aide d'un adhésif de contact approprié.

Il est important que les dalles et lames soient posés sur les marches avec le sens du poil orienté vers l'intérieur de la contremarche et sur les contremarches avec le sens du poil orienté vers le bas de la marche.

**En cas de doute, contactez-nous à l'adresse :**

**[info-produits@forbo.com](mailto:info-produits@forbo.com)**