

Skötselanvisning - Forbo/Bona Floor Care – Plast och linoleumgolv renoverade med Bona Resilient system för offentlig miljö

Denna information gäller för både Forbos plast och linoleumgolv som renoverats med Bona Resilient system för halv hårda golv. Här kommer praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd.
OBS! Byggstädning eller våtstädning får tidigast ske 1 vecka efter ytskiktsrenoveringen.

STOPPA SMUTSEN REDAN I ENTRÉN

Se till att ha effektiva avtorkningssystem. Över 80% av all smuts dras in utifrån. Med Forbos effektiva Coral avtorkningssystem kan det mesta av smutsen stoppas redan i entrén.

SKÖTSELSYSTEM SOM SPARAR TID, PENGAR OCH MILJÖ

Städning och underhåll utgör mer än 90% av ett golvs totala kostnad i offentliga miljöer. Om man väljer golv där miljöaspekten är viktig bör man ta hänsyn till detta även i användningsfasen – och välja miljövänliga skötselsystem.

För ytskiktsrenoverade golv rekommenderas torra och fuktiga städmetoder. Vid fuktstädning rekommenderas Bona R50 alternativt Bona R60.

BYGGSTÄDNING

Om byggverksamhet utförts efter ytskiktsrenoveringen så krävs en byggstädning av golven innan ytan tas i bruk.

Byggstädning utförs alltid efter avslutad byggrenovering för att befria golven från byggdamm och färdigställa dem för den dagliga städningen.

SKYDDA NYINSTALLERADE GOLV

Alla nylagda golv bör täckas och skyddas under byggtiden med ett täckmaterial som inte missfärgar golvet. Använd möbeltassar på stolar och bord för att minska risken för repor. Länkhjul och möbeltassar ska vara av mjukt material och lämplig för hårda/halvhårda golvbeläggningar (enligt EN425).

DAGLIG STÄDNING

Tänk på att alltid anpassa städningen och städfrekvensen efter behov. Generellt utförs städning med omväxlande torra och fuktiga metoder, maskinella eller manuella. Fuktmoppning eller kombimaskin (för större ytor) nyttjas när rengöringsmedel ska användas. Annars räcker torra metoder som dammsugning och torkmoppning.

UNDERHÅLL

Det finns inga helt underhållsfria golv. För att fräscha upp ytorna rekommenderar vi en underhållspolering.

Anvisning om byggstädning efter renovering med Bona Resilient system

BYGGSTÄDNINGENS SYFTE

Rätt utförd byggstädning är ett viktigt moment som påverkar golvet funktion, ekonomi och livslängd. Under byggarbete och golvläggning uppstår ofrånkomligen spån, smuts, stoft och spill som kan skada det nya golvet yta. Även om golvet varit täckt under byggtiden ska byggstädning utföras. Stoff av t.ex cement och gips kan lätt tränga in även under väl utförd täckning.

BYGGSTÄDNING AV PLASTGOLV

Byggstädningen är kanske det enda tillfället då golvet verkligen behöver rengöras med våta metoder. Golvet klarar detta bra, men använd vatten varsamt så att det inte tränger in under golvsocklar och in i väggarna.

- Börja alltid med torra rengöringsmetoder: Sopning, dammsugning eller moppning.
- Skura därefter golvet med Bona R50. Dosera enl. anvisningar.
- Använd röd rondell på lågvarvig maskin.
- Sug omgående upp smutslösningen. Använd våtsug eller kombimaskin.
- Skölj omgående med rent vatten. Använd så lite vatten som möjligt.
- Eftertorka golvet noggrant med fuktig mopp minst två gånger. För att få en ny skyddande yta används Bona R60 ett av kemikalieleverantören rek. rengöringsmedel vid den sista moppningen.

Anvisning för daglig städning

ANVÄNDNING AV VATTEN

- Modern städning av moderna golv kräver väldigt liten insats av vatten.
- Vad gäller plastgolv så tål de obegränsat med vatten. Men det är ändå olämpligt att regelmässigt använda våtstädning med hänsyn till att vattnet kan skada väggar, lister och möbler. Tänk på att överblivet vatten som torkar på golvet kan lämna kvar smuts som ger flammiga och fula ytor.
- I modern städning har vattnet främst till uppgift att bära och fördela rengöringsmedel och golvvårdsmedel.
- För golv rekommenderas torra och fuktiga städmetoder med lämpliga PH neutrala all-rengöringsmedel.

KEMIKALIER

- Kemikalier kan tillsättas i kombimaskin, i tvättmaskin för moppar eller i vattnet där moppar blöts innan de pressas. Följ kemikalieleverantörens anvisningar om dosering och hantering. Överdoser inte med hänsyn till resultat, ekonomi och miljö.

UTRUSTNING

För stora öppna golvytor rekommenderas maskinell städning med kombimaskin.

För mindre ytor rekommenderas fukt-och torr-moppning med manuella städmetoder, använd microfiber-moppar

FLÄCKBORTTAGNING

Ta bort fläckar så snart som möjligt. Särskilt viktigt är detta för plastgolven, där fläckar av t.ex. asfalt, gummi, kulspets/bläck, skokräm, olja eller andra starkt färgande ämnen kan tränga (migrera) ner i materialet och bli bestående. Använd ej starka lösningsmedel som t ex aceton, thinner etc. Grov skurnylon, stålull eller andra slipande material repar och mattar ner ytan.

FLÄCK AV	TAS BORT MED
Choklad, fett, kaffe, juice, ägg, mm	Neutralt alt alkaliskt rengöringsmedel i ljummet vatten.
Asfalt, olja, gummi, sot	Tvättnafta, lacknafta.
Tuggummi, stearin	Kyl med kylspray eller isbitar. Skrapa.
Rost	Oxalsyra eller citronsyra i ljummet vatten

Anvisning för periodiskt underhåll av golven i offentlig miljö

UNDERHÅLLSPOLERING

- Underhåll görs för att återställa och bibehålla en snygg och lättstädad yta.
- Rätt utfört underhåll eliminerar behovet av golvvård.
- För ytskiktsreoverade golv rekommenderas följande:
 - Dammsug och avlägsna all lös smuts från golvet.
 - Blanda 1 liter Bona R60 med 10 liter vatten
 - Moppa golvet med lösningen och låt torka.
 - Polera ytan med en vit pad under en skurmaskin
 - Vid behov av ytskiktsförbättring används Bona Pure alt Bona Pure HD.

Bona[®]

Murmansgatan 130
Box 21074
200 21 Malmö
040-38 55 00
bona@bona.com
<https://www1.bona.com/sv>



FLOORING SYSTEMS

Forbo Flooring AB
Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com
www.forbo-flooring.se

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl-, och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

creating better environments



FLOORING SYSTEMS