

Asennusohje - Sarlibase alusmatto

Sarlibase on irtoasennettava alusmatto, joka on valmistettu lasikuituvahvisteisesta PVC:stä. Sen pohja on täynnä nyppylöitä, jotka yhdessä muodostavat kanavia ja joiden avulla betonista poistuu siinä mahdollisesti oleva kosteus.

Käyttökohteet:

- kosteutta sisältävä betoni
- alusmateriaali jota halutaan suojella (esim. parketti) ja jonka päälle halutaan asentaa matto

Tekniset tiedot:

Paloluokitus	EN 13501-1	Cfl. S1	soveltuu myös poistumisteille
Askeläänen vaimennus	SS-EN ISO 717-2	Lw 12dB Lw 15dB	2,0 mm vinyylimaton kanssa 2,5 mm Marmoleumin kanssa
Rullan pituus	35 jm		katkaisu onnistuu
Rullan leveys	200 cm		
Paksuus	1,5 mm		
Paino	1,3 kg/m ²		

Edellytykset

Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen. Halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali ja öljytahrat sekä pöly on poistettava.

Betonilattian suhteellinen kosteus saa olla enintään 96 % RH. Suhteellinen kosteus on mitattava voimassa olevien määräysten mukaan. Varmista oikeat kosteusolot varsinkin silloin, kun kyseessä on maanvarainen lattia. Kosteus ei saa lisääntyä.

Suurin sallittu pinta-ala ilman liikuntasauvoja on 100 m² ja maksimipituus 25m. Marmoleumilla suurin sallittu pinta-ala on 60 m² ja maksimipituus 10 m. Marmoleumissa liikuntasauva on myös tehtävä joka kolmannen vuoden jälkeen.

Asennus

Varmista että kiinnitysalustan, päällysteen ja liiman lämpötila on kiinnityshetkellä mahdollisimman lähellä huoneen lämpötilaa, ja huoneen lämpötila on mahdollisimman lähellä lopullista käyttölämpötilaa.

Ennen asennusta on aluslattian, huoneilman, liiman ja päällysteen lämpötilan oltava vähintään +18 °C ja suhteellinen ilmankosteus tulee olla 35 - 60 % RH.

Mattojen on annettava mukautua asennusolosuhteisiin ennen kiinnitystä vähintään 24 tunnin ajan. Jos kuljetus on tapahtunut kylmissä olosuhteissa (alle 10 °C), kuten talvella, niin mukautumisaika on oltava vähintään 48 tuntia.

Leikkaa ja levitä vuodat. Sarlibasen vuodat asennetaan samaan suuntaan kuin päällysmateriaali. Alusmateriaalin ja päällysteen saumojen väli pitää olla vähintään 20 cm. Jätä alusmateriaalin ja seinän väliin vähintään 3 mm.

Anna Sarlibase alusmaton tasaantua vähintään 12 tuntia ennen kuin asennat päällysmateriaalin.

Huomioi että alusmateriaali ei ime liimaa. Valitse liima päällysmateriaalin asennusohjeen mukaan ja noudata sen ohjeita.

Tuotetta koskevat huomautukset

Ota välittömästi yhteyttä Forbon asiakaspalveluun, jos lattianpäällyste on vahingoittunut tai viallinen. Älä asenna lattianpäällystettä, jossa on näkyviä vikoja! Ilmoita aina tuotteiden huomautuksen yhteydessä pakkaus- tai valmistusnumero.

Kuljetusvauriot

Näkyvät kuljetusvauriot on merkittävä rahtikirjaan tavaraa vastaanotettaessa. Muista kuin vastaanottohetkellä näkyvistä vaurioista on tehtävä ilmoitus Forbo Flooring Finland Oy:n asiakaspalveluun puh. 09-862 30 300 välittömästi, kuitenkin viimeistään 7 päivän sisällä. Asiakas on velvollinen säilyttämään vaurioituneen materiaalin mahdollista vahinkotarkastusta varten.

Hoito

Odota vähintään 24 tuntia ennen kuin otat lattian käyttöön.

www.forbo-flooring.fi