



Monteringsvejledning til fast montering af Coral indgangsmåtter

Undergulv

Undergulvet skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. (se Gulvfakta). Ved lægning af Coral må den relative fugtighed, RF, i almindelig bygningsbeton ikke overstige 85% RF.

Temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18° C, og RF i lokalet max. 60%

Overensstemmelse i farvenuancer

For at sikre korrekt farvematch når flere baner Coral skal monteres sammen skal det monterede komme fra samme produktionsnr. (De første 4 cifre i rullenummeret).

Opskæring

Produktet skal helst skæres op fra bagsiden. Efter opskæring anbefales det at lade materialet akklimatisere til efterfølgende dag før montering.

Sammenskæring af flere baner

På bagsiden af Coral er produktions-retningspile påtrykt. Monter produktet således produktionsretningen svarer overens med retningen af trafik hen over måtten.

Hvis flere baner monteres sammen skal de alle have samme monteringsretning. (ikke endevendt).

Bortskær den 2,5 cm brede kant samt ca. 1 cm ind i materialet for at tilsikre så jævn en overgang som muligt.

Søg altid at montere således at banesamlinger ligger med den lavest mulige trafik/slidtage.

Limning

Limning skal foretages med fuldklæbning af egnet vinylklæber som CascoProff Extra 3444 eller tilsvarende.

Ved reklamation

Montér ikke belægninger med synlige fejl. Vi erstatter i sådanne tilfælde kun materialet samt eventuelle transportomkostninger.

Transportskader

Synlige transportskader skal noteres på fragtsedlen ved godsmottagelse. Skader skal meldes til Forbo Flooring A/S hurtigst muligt, dog senest 7 dage efter modtagelse.