

Lægningsanvisning

Marmoleum Real Ohmex

Forudsætninger

Undergulvet skal være plant, permanent tørt, uden revner og tilstrækkeligt trykfast. Fugtigheden i betonen må ikke overstige 85% RF. Vær særlig opmærksom på fugtforholdene ved gulv mod jord. Ved lægning skal temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning være +18oC, og den relative luftfugtighed i lokalet max 60%.

Underlag af plademateriale forudsættes at have en fugtprocent på 8% (40% RF ved +20oC), således at der ikke opstår bevægelser, der senere kan forårsage skader.

Forandringer i materialet kan f.eks. opstå pga. unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, varme fra f.eks. varmerør, som giver en golvtemperatur på over +30oC etc.

Limanbefaling

Ledende lim, f.eks. Bostic 55, Casco 3490 eller tilsvarende.

Lægning

Lim et kobberbånd midt under hver banebredde med ledende lim. Kobberbåndet skal være 10-15 mm bredt og ca. 0,1 mm tykt. Alternativt kan selvklæbende kobberbånd anvendes. Samtlige kobberbånd forbindes med hinanden i begge ender med tværgående kobberbånd ca. 50 cm fra væg, og sluttes til jord via elnettet ved hver 50 m² eller efter kundens anvisning. Check funktionsdygtigheden på kobberbåndene, inden linoliet lægges.

Banerne skal ikke endevendes. Rullerne skal ved lægning i samme lokale tages i nummerrækkefølge. Tilstræb vådlimning i så stor udstrækning som muligt, følg limleverandsdørens anvisninger. Det er vigtigt for gulvets afledningsevne, at limen påsmøres i korrekt mængde. Tørres limen for længe, er der desuden risiko for, at limfugerne aftegner sig gennem belægningens overflade. Ved lægning af længere baner skal enderne skæres til efter limning.

På ca. hver 15 meter opstår ved produktionen en såkaldt hængefold. Denne limes ned ved dobbeltklæbning. Påfør lim på bagsiden af hængefolden med en utandet spartel, lim derefter som normalt. Gnid belægningen fast efter limning. For at undgå blæredannelse, belastes hængefolden, mens limen hærdner. Gulvet skal kontrolmåles efter 4 uger ifølge foreskrevet målemetode og derefter én gang årligt.

Fugetætning

Vi anbefaler, at man tætnet fugerne med Marmoweld svejsetråd. Lev en åbning på ca. 1 mm ved fugerensker. Inden tætning fræses fugen ned til 3/4 af banens tykkelse. Anvend fugeskræper eller elektrisk fugefræser.

Vedligeholdelse

Brug tørre metoder (tør- alternativt fugtmopning) kombineret med pletfjerning. Ved behov bruges fugtig aftørring - brug et neutralt rengøringsmiddel i vandet. Konventionel polish, standardtyper af metalliseret akrylpolymer eller andre filmdannende produkter må ikke bruges, da de kan ødelægge gulvets antistatiske egenskaber. Forbo Monel og Spray vil ikke give tykkere vedligeholdelsesfilm med ovennævnte vedligeholdelsesmetoder, og må således godt anvendes. Generelt følges rengørings- og vedligeholdelsesvejledningen for Marmoleum.

Ved reklamation

Montér ikke belægning med synlige fejl. Vi erstatter i sådanne tilfælde kun materialet samt eventuelle transportomkostninger.

Transportskader

Synlige transportskader skal noteres på fragtsedlen ved godsmottagelsen. Skader, som ikke er synlige ved modtagelsen, skal meldes til Forbo Flooring A/S hurtigst muligt, dog senest 7 dage efter modtagelse.



Forbo Flooring A/S
Produktionsvej 14, 2600 Glostrup
Telefon 44 92 85 00 - Telefax 44 92 85 20
E-mail info.denmark@forbo.com - www.forbo.dk