

Asennusohje



1. Leikkaa matto oikeaan muotoon kulmissa, putkien kohdissa ja niin edelleen.



2. Paina mattoa kulmissa, putkien kohdissa ja vastaavissa kohdissa niin, että taitoksista tulee teräviä. Käytä apunasi esimerkiksi saksien kärkeä.



3. Leikkaa matto oikeaan kokoon kuitulevy-palan avulla kuvassa näytetyllä tavalla. Aseta kuitulevy pala muutaman millimetrin päähän seinästä, jotta saat muodostumaan 3–5 mm:n raon. Rako peitetään lopuksi jalka- tai peitelistalla.



4. Leikkaa nyt sauma viivaimen avulla. Käytä suorateräistä mattoveistä. Leikkaa molemmat vuodat.



5. Kuormita vuodat ennen liimaamisen aloittamista niin, etteivät ne liiku. Käännä puolet vuodasta ja levitä alapintaan liimaa hienohampaisella lastalla liimapakkauksen ohjeita noudattaen.



6. Jos alusta on huokoinen, paina vuodat kiinni alustaan välittömästi. Jos alusta on tiivis, odota hetki. Noudata liimanvalmistajan ohjeita. Kiinnitä mattoa alustaan hierontamalla sitä pehmeän liinan sisään kiedotulla kuitulevyपालalla. Aloita hierontaminen keskeltä reunoja kohti, jotta kaikki ilmakuplat poistuvat. Kiinnitä sitten vuodan toinen puolikas samalla tavalla.



7. Tiivistä saumanesteellä pakkausohjeiden mukaan. Peitä maton ja seinän välissä oleva rako lattia- tai peitelistalla. Kiinnitä lista niin, että se ei purista mattoa.

Älä kuormita mattoa ensimmäisten vuorokausien aikana, koska siihen voi jäädä pysyviä painumia (ennen kuin liima on kuivunut).



NOVILON-TUOTTEIDEN IRTOASENNUS. Noudata kohtien 1–4 ohjeita. Kun olet leikannut sauman, merkitse sen sijainti kynällä alustaan toisen vuodan reunaan pitkin. Taita varovasti vuodat saumakohdassa. Kiinnitä kaksipuolista mattoteippiä saumakohdan osoittavan viivan keskelle. Poista teipin suojapaperi. Aseta matto paikalleen ja hierrä se kiinni.



Tiivistä sauma saumanesteellä (katso kohta 7). Peitä maton ja seinän välissä oleva rako lattia- tai peitelistalla. Kiinnitä lista niin, että se ei purista mattoa.