

### Läggning av MARMOLEUM® Ohmex:

Marmoleum Ohmex har elavledande egenskaper och skall läggas med elektriskt ledande lim och kopparband.

Limma ett längsgående kopparband på golvet mitt under varje mattvåd utefter hela vådens längd med elledande lim. Alternativt kan självhäftande kopparband användas. Kopparbanden förbinds med varandra vid kortändarna med tvärgående kopparband ca 50 cm från vägg och ansluts till jord av behörig elektriker. För att erhålla maximal funktion bör man anordna en jordningspunkt per 50 m<sup>2</sup>

Kontrollera funktionen hos kopparbanden innan Ohmexmattan läggs.

### Limrekommendation

Elektriskt ledande lim, tex. Casco 3490, Bostik 55 eller motsvarande.

### Skötsel

Konventionella vax och polishprodukter får inte användas eftersom dessa kan äventyra golvet elavledande/antistatiska egenskaper. Ytskyddsprodukter **skall** vara av ESD-typ.