

Skötsel­anvisning

SafeStep R11, SafeStep R12 och SafeStep Grip

SafeStep R11, SafeStep R12 och SafeStep Grip är plastgolv som genom sitt innehåll av karborundpartiklar och genom ytstrukturen är avsedda för miljöer där ökad stegsäkerhet är önskvärd.

Den förhöjda friktionen innebär att vanliga torra och fuktiga moppstädmetoder inte alltid är lämpliga. Istället kan dagligskötseln utföras genom dammsugning av torra ytor eller vid hård nedsmutsning med hjälp av kombinationsmaskin eller likvärdig maskin.

SafeStep R11, SafeStep R12 och Safe Step Grip skall inte ytbehandlas ytterligare eftersom golvet då blir slätare och den önskade stegsäkerheten försämras.

Byggstädning

Grovstädning

Rengör golvet från skräp, smuts och damm. Dammsug eller sopa golvet.

Rengöring

Skura golvet rent. Använd i första hand kombinationsmaskin eller skurmaskin med borste samt ett neutralt rengöringsmedel. Följ kemleverantörens anvisningar. Sug upp allt smutsvatten med vattensug. Om maskiner inte kan användas, använd skurborste/levang och gummiraka.

Sköljning

Skölj golvet minst två gånger med vatten. Sug upp allt vatten efter varje sköljning med vattensug. Låt golvet torka.

Skydda ditt nyinstallerade golv

Alla nylagda golv bör täckas och skyddas under byggtiden med ett täckmaterial som inte missfärgar golvet. Använd möbeltassar på stolar och bord för att minska risken för repor. Länkhjul och möbeltassar ska vara av mjukt material och lämplig för hårda/halvhårda golvbeläggningar (enligt EN425).

Daglig skötsel

Torr städning

Det dagliga underhållet utgörs i första hand av dammsugning. Använd borstmunstycke på dammsugaren.

Våta manuella städmetoder

Använd neutralt rengöringsmedel, pH 7 – 8. Vid hård nedsmutsning kan grovrengöringsprodukt med ca pH 10 användas, såvida eftersköljning sker med rent vatten. Använd skurborste/levang och gummiraka.

Maskinella städmetoder

För bästa resultat används en kombinationsmaskin med borste. Vid kraftig nedsmutsning tillsätts en grovrengöringsprodukt vid skurningen. Efterskölj med rent vatten.

Periodiskt underhåll

Periodisk rengöring sker på samma sätt som vid byggstädning. Vid svår nedsmutsning kan man låta en rengöringslösning verka på golvet några minuter före skurning. Högtrycksrengöring är ett alternativ till skurning om vattenöverskottet kan tas om hand.

Våtutrymmen

I utrymmen där vattenstänk kan orsaka kalkavlagringar, finns ibland behov av sura rengöringsmedel, pH 3 – 5. Utrusta våtrum med gummiskrapa så att vattenstänk och spill kan avlägsnas omedelbart för att minska avlagringen på golvet. Förvara inte gummiskrapan stående på golvet eller hängande mot en plastvägg då missfärgning av gummi (migration) lätt kan uppstå.

Fläckborttagning

Fläckar skall tas bort genast, annars kan vissa fläckar tränga ned i plastmattan (så kallad migrering) och går då inte att avlägsna. Detta gäller t ex asfalt, färgkriter, kopiatorstener, gummilacksmärken, kulspets och skokräm. Även vissa färgämnen i plasttrasmattor, gummifötter, vagnshjul, tryck på plastpåsar mm kan ge missfärgning som inte kan tas bort.

Fläck av:

Choklad, fett, frukt, juice, glass, grädde, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, urin

Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, färgkriter, Läppstift, tusch

Stearin och tuggummi och

Blod

Rost, kalk

Lim

Tas bort med:

Neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten

Tvättnafta, T-sprit. Använd vit eller röd nylonduk alternativt borste

Kylspray alternativt is i plastpåse. Spräck skrapa försiktigt när det torkat ordentligt

Kallt vatten, eventuellt med tillsats av ammoniak

Lätt surt rengöringsmedel pH 3 – 4

Limtvätt, lacknafta. Eftersköj med rent vatten och torka torrt.

Eftertorka alltid med torkduk och rent vatten efter fläckborttagning

Följ alltid anvisningarna från respektive kemikalietillverkare.