



Forbo
FLOORING SYSTEMS

novilon® click
LÄGGNINGSANVISNING

LÄGGNINGSANVISNING

Läggingsanvisning för Novilon Click
2014-11-04

FÖLJANDE VERKTYG BEHOVS FÖR LÄGGNING AV NOVILON CLICK

- Mattkniv med trapetsblad
- Tumstock / måttband
- Gummihammare med vitt huvud
- Distanser
- Blyertspenna / T-linjal
- Forbo Click-Underlay (vid behov)

FÖRBEREDELSE OCH VIKTIG INFORMATION FÖRE LÄGGNING

Undersökning av varorna

Se till att det levererade golvet är i felfritt skick. Inga ersättningsanspråk godtas på varor efter det att de lagts eller skurits till önskad storlek. Konsekvent färgåtergivning kan endast garanteras för leveranser från samma produktionstillfälle (batch).

Acklimatisering

Låt Novilon Click acklimatiseras i minst 24 timmar i det rum det ska läggas, i följande rumstemperaturer.

Rumstemperatur

Novilon Click ska läggas i en rumstemperatur mellan 18 °C och 25 °C. Undergolvet temperatur får inte understiga 15 °C.

Underlag

Underlaget måste vara av en fast konstruktion, ej sviktande.

Undergolvet skall uppfylla kraven enligt HusAMA tabell 43.DC/1, klass A (+/-3 mm per 2 m samt +/- 1,2 mm per 25cm).

Click underlay rekommenderas som underlag.

Plastfolie på underlag av betong.

Textila golvbeläggningar och nålfiltsmattor måste avlägsnas. Vi rekommenderar att som princip avlägsna gamla golvbeläggningar.

ANVÄNDNING AV UNDERLAGSMATTAN FORBO CLICK UNDERLAY

Vi rekommenderar att använda underlagsmattan Forbo Click Underlay från Forbo Flooring Systems.

Denna underlagsmatta ger följande fördelar:

- Överbryggar ojämna ytor i underlaget, t.ex. vid läggning på keramikplattor, trägolv osv.
- Optimering av stegljudsnivåer.
- Maximerad halksäkringseffekt, t.ex. i butik-i-butik, särskilda försäljningsområden osv.
- Minimering av krasande ljud.
- Förbättrad gång- och läggningsskomfort.
- Stegljudsdämpning med 11 db.

Vi rekommenderar användning av Forbo Click Underlay vid läggning på:

- Laminat / parkett.
- Jämna stengolv, marmor, kvadersten.
- Keramikplattor (fogkrav: < 5 mm bredd / < 2 mm djup).
- PVC-golv.
- Jämna golvbeläggningar, nya eller omarbetade.

För ej listade underlag krävs godkännande från Forbo Flooring Systems. Underlåtenhet att använda lämpliga underlagsmattor eller användning av alternativa underlagsmattor, som ej testats eller godkänts av andra tillverkare, kan leda till att garantin blir ogiltig och eventuella garantianspråk avvisas i händelse av skada.

LÄGGNING AV NOVILON CLICK

Anvisningar för läggning

Arbeta alltid från vänster till höger i läggningsområdet. Vid detta arbete ska brädans fjädersidor vara riktade mot väggen. Lägg brädorna i riktning mot rummets huvudsakliga ljuskälla. I långa, trånga utrymmen kan du förbättra det lagda golvets stabilitet genom att lägga brädorna på längden.

Expansionsfogar och kantavstånd


Använd lämpliga distanser för att säkerställa att fogen är minst 5 mm runtom. TIPS! Använd restbitar från golvet som distanser. Se också till att ha ett avstånd på 5 mm till alla fasta föremål i rummet, t.ex. rörgenomföringar, dörrkarmar osv.! Expansionsfogen får i princip inte täckas över med silikon, elkablar eller liknande material!

Skruva eller spika inte fast trösklar eller lister genom det nya golvet, använd höjd-distanser. Förslagsvis en restbit från golvet för att få tröskel mm i samma nivå som golvet.

Läggning

- Lagg den första brädan med fjädersidan riktad mot väggen och fäst alla övriga brädor på den första. Se till att fjäder och not på brädorna passar in perfekt.
- Fäst dem genom att knacka försiktigt med en gummihammare med vitt huvud.
- För att montera efterföljande brädrader, foga in den minst 30 cm långa bräda som återstår från den första raden i den längsgående noten i den lagda raden i en vinkel på cirka 30°. Sänk sedan ned den med ett lätt tryck mot föregående rad.
- Ta följande bräda och för in även den med långsidan i en vinkel på 30° i den första brädraden som redan ligger plant på golvet. Passa in den så nära som möjligt med föregående lagda bräda och lås fast enligt beskrivningen ovan.
- Tillämpa samma teknik för att lägga kvarvarande rader. Se till att skarvarna i de individuella raderna har en förskjutning på minst 30 cm för en optimal läggningsplan.
- För att kunna lägga den sista raden mäts avståndet mellan väggen och den lagda raden och överförs till brädan. Den sista raden ska helst motsvara halva brädans bredd.
- Om den sista raden avslutas mot kapad karm eller foder kan det vara svårt att få in brädan. Då kan man vara tvungen att avlägsna en del av fjädern för att få in den. Om så är fallet måste den låsningen förstärkas med anpassat lim.

LÄGGNING AV NOVILON CLICK




Steg 1. Första raden

Fjädersidan mot väggen. Den kvarvarande delen (min. 30 cm) från den första raden kan användas som första plankan i den andra raden.



Steg 2: Andra raden

Håll plankan i 30° vinkel, för in fjädern i noten på första raden.



Steg 3: Släpp ned plankan

Lägg ned plankan – klart!



Sammanfogning av ändar:

Lås fogarna genom att knacka lätt på dem med en gummihammare med vitt huvud. De låsta plankorna ska ligga jämnt.

Rörelseprofiler i utrymmet

Rum med ett fritt utrymme på 100 m² kan läggas utan fogar. En minsta planritning på cirka 10 x 20 meter bör beaktas. I extremt smala, långa rum bör man använda rörelseprofiler. Rumsutrymmen med byggkomponenter som sticker upp (pelare, brandväggar, dörröppningar osv.) bör skiljas av med expansionsfogar på minst 5 mm, på samma nivå som komponenterna. Vid montering av kantlister och/eller tillfälliga ändprofiler, sätt inte fast dessa i golvbeläggningen!

Viktiga råd efter läggningen

Avlägsna alla distanser.

Novilon Click får aldrig monteras fast som en del av byggkonstruktionen. Golvläggningen får inte monteras fast i underlaget, i inredningen eller andra fast inbyggda delar.

Mängden smuts kan minskas väsentligt med användning av effektiva avtorkningszoner och dörrmattor. Använd alltid möbeltassar under flyttbara möbler placerade på hårda golv. Utrusta kontorsstolar och andra rullande föremål med länkhjul.

Vid värmegolv får temperatur aldrig överstiga 27 grader. Om separata mattor läggs ovanpå ökar isoleringen med risk för överskriden temperatur som följd.

Utmärkande drag

I vinterträdgårdar och liknande rum med en omfattande mängd fönster från golv till tak bör användning av Novilon Click utvärderas noga på grund av de extrema variationerna i inomhusklimatet. I dessa fall krävs separat medgivande och godkännande från Forbo Flooring Systems.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Efter läggning ska slutrengöring utföras. Allmän rengöring kan utföras genom sopning, dammsugning eller våttorkning. Vid kraftig nedsmutsning, använd rengöringsmedel för polyuretan. Fläckbildande och aggressiva ämnen ska omedelbart avlägsnas från ytan.

Se även våra omfattande rekommendationer avseende rengöring och rengöringsmedel www.forbo-flooring.se.

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.



Forbo Flooring AB

Box 9046
400 91 Göteborg
Tel: 031-89 20 00
info.sweden@forbo.com

www.forbo-flooring.se



FLOORING SYSTEMS