

# Marmoleum Onto the Wall

## Installatie-instructie linoleum als wandbekleding

Marmoleum is uitstekend toe te passen als wandbekleding. Door het installeren van Marmoleum als wandbekleding wordt de wand stootvast, eenvoudig te reinigen en hygiënisch. Marmoleum "Onto the Wall" voldoet aan klasse D - S2 volgens de EN 13501-1, de brandnormering voor verticale toepassing c.q. toepassing als wandafwerking.

### Aanbrengen van Marmoleum Onto the Wall als wandbekleding op wanden

Marmoleum kan worden verwerkt op massieve en holle wanden. De wand dient schoon, trekvast, blijvend droog en voldoende vlak te zijn.

- Verwijder loszittende verf en stucwerk, oude verflagen moeten worden opgeruwd.
- Scheuren, gaten en onregelmatigheden moeten worden opgevuld en na uitharding worden vlak geschuurd.
- Gipsgebonden wanden schuren en voorzien van een voorstrijk, bijvoorbeeld 099 dispersieprimer van Forbo Eurocol.
- Het vochtpercentage in cementgebonden wanden of pleisterwerk mag niet meer bedragen dan 3,5%, gemeten met een CMvochtmeter.

Gebruik materiaal met hetzelfde werknummer voor doorlopende oppervlakten en installeer op rolvolgorde. Laat, om rolspanningen zoveel mogelijk te vermijden, de rollen bij voorkeur 24 uur voor verwerking acclimatiseren (kamertemperatuur). Snij de banen, inclusief een overmaat af en rol deze contra op om de meeste krimp uit het linoleum te halen. Leg het daarna vlak, met de jutezijde onder, op de vloer om het materiaal minimaal 24 uur te laten acclimatiseren. Marmoleum Onto the Wall kan worden gelijmd met 530 EuroSafe Cork van Forbo Eurocol. Op niet-absorberende wanden bijvoorbeeld geplastificeerd spaanplaat kan met een oplosmiddelvrije contactlijm, zoals 650 Eurostar Fastcol van Forbo Eurocol worden gewerkt, die tweezijdig wordt aangebracht.

Marmoleum kan op de wand horizontaal of verticaal geïnstalleerd worden. De keuze om horizontaal of verticaal te installeren is een esthetische keuze.

## Aanbrengen van Marmoleum Onto the Wall als wandbekleding op wanden in verticale richting

- Bepaal de gewenste hoogte van de wandbekleding en teken deze af op de wand.
- De naden zijn eenvoudig te snijden indien het product nog niet op de wand is verwerkt. Snij op de vloer aan de eerste baan een schone kant met de Forbo Trimmer of vergelijkbaar gereedschap.
- Leg onder de schoon gesneden kant met ca. 1,5 cm overlapping, de tweede baan. Kras met een recht mes langs de schoon gesneden kant de tweede baan in en snij de naad.
- Plak op de gesneden naad een schildertape om de positie van de banen te markeren.
- De eerste baan kan geplakt worden. Voor het aanbrengen van de tweede baan de zelfkant van deze baan schoonsnijden en de naad tussen de tweede en derde baan pasmaken.
- Deze procedure herhalen voor opvolgende banen.
- Smal, indien nodig, de laatste aan te sluiten baan, altijd op aan de hoekzijde, dus nooit aan de naadzijde van de laatste geplakte hele baan.
- Breng lijm aan op de wand en plaats het Marmoleum direct in de verse lijm en rol het vast met de handwals of aandrukplankje (Plaatmateriaal ca. 15 x 30 cm voorzien van een textiele vloerbedekking).
- Het is niet noodzakelijk om de naden te lassen.

## Aanbrengen van Marmoleum Onto the Wall als wandbekleding op wanden in horizontale richting

Het aanbrengen in horizontale richting heeft als voordeel dat een naadloze afwerking op de wand ontstaat.

- Bepaal de gewenste hoogte van de wandbekleding en teken deze af op de wand.
- Teken de gewenste hoogte af op de baan en snij deze met behulp van een rij op maat.
- Breng lijm aan op de wand en plaats het Marmoleum in de verse lijm en rol het vast met de handwals of aandrukplankje (Plaatmateriaal ca. 15 x 30 cm voorzien van een textiele vloerbedekking).
- Bij deurstijlen kan Marmoleum met behulp van de korte afschrijver en het mesje worden afgeschreven en pasgemaakt. Afhankelijk van de omstandigheden kan deze handeling ook met een rij of 'uit de hand' gesneden worden.
- Voor het afwerken van een binnenhoek geeft een lange afschrijver met mesje het mooiste resultaat.
- Bij een buitenhoek is een hoekprofiel (hoekbescherming) noodzakelijk. Tevens beschermt dit de aansluiting tegen beschadigingen.
- Werk de aansluiting tussen vloer en wand af met een plint.