

Інструкція з монтування: Голкопробивне покриття

Загальні поради

Підготовку основи та укладання покриттів підлоги рекомендуємо доручати або передавати на субпідряд професійній компанії з монтування підлоги, яка має персонал відповідної кваліфікації та обладнання для якісного виконання цієї роботи.

Як і у випадку з будь-яким покриттям підлоги, зовнішній вигляд, експлуатаційні характеристики та зносостійкість встановленого покриття підлоги значною мірою визначатимуться якістю підготовленої основи підлоги та умовами, в яких вона укладається.

Монтування голкопробивних покриттів має здійснюватися відповідно до Національного кодексу практики монтування килимових покриттів підлоги. Ділянки, на які буде укладатися підлога, повинні бути чистими, вільними від інших видів робіт, повністю закритими та захищеними від впливу погодних умов. Основа підлоги має бути чистою, вільною від забруднень, гладкою, міцною, рівною та постійно сухою.

Час відкритої витримки клею залежатиме від умов на місці та пористості основи. Перед початком встановлення рекомендується проведення тесту на адгезію клею. Тестування зчеплення допоможе визначити як робочі характеристики клею (час очікування та робочий час) для умов на місці, так і будь-які потенційні проблеми з'єднання.

Завжди проводьте тести на вологість основи. Усі підлоги на рівні землі повинні мати ефективний вологозахисний бар'єр.

Ділянки, на яких буде укладатися підлога, повинні бути достатньо освітлені, щоб забезпечити належний огляд основи, монтаж та фінальну перевірку.

Важливо, щоб місце для монтування мало стабільну температуру не нижче 18 °C протягом 48 годин до, під час та протягом 48 годин після монтування. Матеріал та клей повинні бути витримані в тих самих умовах протягом щонайменше 24 годин перед монтуванням. Якщо покриття підлоги зберігалось або транспортувалось безпосередньо перед доставкою при температурі нижче 10 °C, період акліматизації слід продовжити до 48 годин. У разі наявності національних кодексів практики вони мають пріоритет над цими інструкціями.

Перед початком монтажу переконайтеся, що всі рекомендації щодо основи та умов на робочому місці дотримані. Початок монтажу означає згоду залучених сторін з умовами на місці, а відповідальність за будь-який збій, безпосередньо пов'язаний з невідповідними умовами на місці, несе монтажник та/або підрядник з укладання підлоги.

Перед монтуванням рулони слід перевірити, щоб переконатися, що доставлено правильний колір, номер партії та кількість, а також, що матеріал знаходиться в хорошому стані. Претензії щодо неправильного кольору, візерунка або видимих пошкоджень не приймаються, якщо матеріал вже укладено.

Використовуйте матеріал з однієї партії/партії фарбування матеріалу та встановлюйте його в порядку номерів рулонів. Використання матеріалу з різних виробничих партій завжди призводить до помітних відмінностей у відтінках. Номер партії чітко вказано на упаковці матеріалу й обов'язково має бути перевірений перед початком укладання.

Як і всі щойно встановлені покриття підлоги голкопробивні покриття слід захищати від інтенсивного руху, особливо від високого точкового навантаження або руху коліс, протягом 72 годин і не можна мити протягом 48 годин після укладання.



FLOORING SYSTEMS

Тепла підлога

Голкопробивне покриття можна використовувати в поєднанні з системами підігріву підлоги. Обов'язково переконайтеся, що системи підігріву підлоги вже введені в експлуатацію та перевірені на правильність функціонування до початку укладання фінішного покриття підлоги.

Покриття підлоги Forbo можна укласти на основи з підігрівом, за умови, що максимальна температура поверхні основи не перевищує 27 °C за будь-яких умов використання. Для забезпечення надійного зчеплення основи з покриттям систему підігріву підлоги слід вимкнути або встановити на найнижчу температуру мінімум за 48 годин до укладання покриття підлоги Forbo. Температура системи підігріву підлоги не повинна перевищувати 18 °C під час укладання покриття підлоги. За необхідності слід використовувати альтернативне джерело опалення, щоб підтримувати температуру в приміщенні на рівні не нижче 18 °C до, під час і протягом 72 годин після укладання. Температуру системи підігріву підлоги можна підвищити через 72 години після укладання. Підвищуйте температуру підлоги поступово, щоб основа і покриття підлоги могли одночасно пристосуватися до зміни температури. Різка зміна температури може призвести до проблем із зчепленням.

Рекомендації щодо клею та застосування

При укладанні рулонного голкопробивного покриття рекомендується використовувати швидкосхоплюючий клей для килимових покриттів, наприклад Forbo Eurocol 509 Eurosafe Tex або клей-аналог.

Якщо потрібно використовувати альтернативні клеї, зверніться до постачальника за інформацією щодо використання, інструкціями та гарантією.

Для нанесення клею використовуйте відповідний шпатель.

Примітка: шпателі зношуються під час використання, тому перевіряйте шпатель як до, так і під час використання, щоб переконатися, що використовується та підтримується належна зазначена насічка.

Примітка: клей необхідно розподілити рівномірно по всій площі підлоги, приділяючи особливу увагу краям – це забезпечить повне приклеювання матеріалу по периметру.

Укладайте листи по одному, обов'язково наносячи матеріал на вологий клей і прокатуючи його потім валиком вагою 50-70 кг у всіх напрямках, щоб забезпечити міцне зчеплення. Важливо наносити тільки таку кількість клею, яку можна покрити протягом відкритого часу клею.

Ділянки, які не можна прокатати великим валиком, такі як дверні отвори або плінтуса, слід прокатати ручним валиком або притиснути до клею молотком для притирання.

Завжди видаляйте надлишки клею вологою тканиною, перш ніж дати йому висохнути.

Монтування

Напрямок монтування

Під час укладання покриття необхідно дотримуватися наведених нижче рекомендацій щодо напрямку монтування.

Дизайни Markant Graphic City:



Слід застосовувати реверсивне укладання полотен через одне.

Всі інші дизайни:



Листи слід укласти в одному напрямку.

Рекомендований напрямок укладання для кожного дизайну також зазначено в каталогах і на упаковці продукції та нанесено на зворотному боці кожного рулону.

Загальна інформація

Перед різанням листів завжди перевіряйте рекомендований напрямок укладання (див. вище).

Перед різанням листів завжди перевіряйте розмір рапорту дизайну.

Розріжте листи на відрізки необхідної довжини, залишивши зазор приблизно 10 см на підгонку з кожного кінця.

Рекомендується розкласти розрізані відрізки на плоскій поверхні в місці укладання за день до монтажу, щоб матеріал встиг адаптуватися та стабілізуватися.

У дверних отворах слід використовувати відповідний профіль.

Різання та підгонка

Для забезпечення якісного стикування рекомендується завжди підрізати заводські краї, формуючи рівний край для виконання шва. Голкопробивне покриття виготовляється з краями шириною до 2 см з кожного боку рулону, що дає можливість їх обрізати.

Рекомендується видаляти заводські краї під час різання шва. Шви слід накладати один на одного та обрізати так, щоб утворилося щільне стикове з'єднання.

Обріжте надлишки покриття підлоги вздовж стін та плінтусів.

Примітка: не обрізайте лист занадто щільно до стін. Лист слід обрізати, залишаючи зазор у 1-4 мм по периметру приміщення, включаючи всі прилеглі елементи, такі як стики з дверними рамами або будь-які елементи стаціонарних меблів.

Укладіть наступний лист поруч із першим уже підігнаним листом, заводячи його кінці на стіну та перекриваючи край раніше покладеного листа приблизно на 2 см.

Примітка: для укладання покриття Showtime Graphic рекомендується дотримуватися таких вказівок:

Після накладання двох листів один на одного з перекриттям 5 см виконайте подвійний розріз, щоб забезпечити суміщення рисунка дизайну.

Розріжте шов так, щоб утворився щільний стик, і обріжте кожен кінець цього відрізка так само, як у випадку з першим листом. Обріжте надлишки покриття вздовж стін і плінтусів.

Останній відрізок, що прилягає до протилежної стіни, слід обрізати та укласти, використовуючи метод, описаний для першого відрізка.

Після завершення монтажу

Після завершення монтажу слід прибрати залишки матеріалів та сміття, пропилососити підлогу, а також видалити всі сліди залишків клею з підлоги та плінтусів.

Голкопробивне покриття готове до експлуатації одразу після завершення монтажу.

Якщо покриття підлоги необхідно захистити від інших робіт або руху на місці до завершення проєкту, слід вибрати захисний засіб, який відповідає типу та інтенсивності потенційного руху, а також забезпечує належний захист від ударів, подряпин і пошкоджень у вигляді вм'ятин.

У багатьох випадках перше прибирання підлоги після завершення будівельних робіт зазвичай доручають або передають на субпідряд професійній компанії з прибирання та технічного обслуговування, яка має персонал та обладнання для якісного виконання цієї роботи.

Для досягнення оптимальних експлуатаційних характеристик будь-якого нового покриття підлоги важливо з першого дня дотримуватися правильних процедур очищення та догляду. Інструкції з очищення та догляду для всіх покриттів Forbo Flooring можна завантажити за адресою: <https://www.forbo.com/flooring/uk-ua/montuvannya-ta-doglyad/plyret>

Інструкції з очищення та догляду слід передати генеральному підряднику, замовнику або кінцевому користувачу, залежно від обставин, після завершення монтажу та перед початком генерального прибирання.



FLOORING SYSTEMS