

Skrócona instrukcja instalacji wykładziny Allura Dryback

- ✓ prawidłowe przygotowanie podłoża według instrukcji
- ✓ składowanie i aklimatyzacja (płytek, paneli) Allury, na obiekcie gdzie będzie wykonywana instalacja 48h, min 18C
- ✓ przechowywanie przed instalacją zawsze w opakowaniu
- ✓ rozplanowanie pracy zgodnie z instrukcją montażu (zawsze od środka) przeciwdziałając to prężeniu i ewentualnemu odspajaniu materiału
- ✓ używaj zawsze kleju dedykowanego do wykładzin LVT
- ✓ rozprowadzając klej Eurocol, stosuj uzębienie pacy A2. W przypadku użycia innego kleju stosuj uzębienie zgodne z zaleceniami producenta.
- ✓ dopasuj czas otwarty kleju do aktualnego poziomu temperatury i wilgotności otoczenia
- ✓ ilość rozprowadzonego kleju dopasuj do możliwości (czasu) zainstalowania (płytki, paneli)
- ✓ dociętą krawędź zawsze dokładaj do ściany
- ✓ koniecznie używaj walca dociskowego na całej powierzchni (waga 68kg)
- ✓ w niedostępnych miejscach takich jak futryna, narożnik zastosuj rolkę dociskową ręczną