

## Nuway Tuftiguard un Flameguard paklāju ieklāšana un izjaukšana

### Vispārējie ieteikumi

Tuftiguard produkti ir brīvi klājami, un savienojumu vietās netiek izmantoti savienotāji. Rūpnīcas standarta izmēru paklāju posmu ieklāšana ir vienkārša, un nav nepieciešami speciāli darbarīki.

- Pirms ieklāšanas notīriet paklāja pamatni.
- Pamatnēm ir jābūt labas konstrukcijas, sausām, gludām un vienā līmenī.
- Nemēģiniet paklāju posmus iespiest ar spēku.
- Ievērojiet attēlā redzamo izkārtojumu un T-veida stiprinājumu uzstādīšanas pamācību, ja tāda ir pievienota.



### Vairāku posmu paklāji

Uzstādiet T-veida stiprinājumus apgrieztā veidā.

Ar liela skrūvgrieža palīdzību paceliet paklāja malu, lai atvieglotu uzstādīšanu.

Ieklājiet katru posmu, vadoties pēc pievienotajiem attēliem.

Katram paklāja posmam ir burta apzīmējums, un tas ir jāievieto pamatnē (apzīmējums uz virsmas), vadoties pēc attēla.

Paklāju posmu leņķus var pielabot, piesitot ar kāju vai gumijas/neilona āmuru.

Paklāju posmi ērti iegūlas blakus viens otram un T-veida stiprinājumam.

Netiek izmantoti papildu stiprinājumi.

### Paklāju posmu izjaukšana

Paklāju posmus var ērti pacelt ar skrūvgrieža palīdzību.

Iegaumējiet, kādā secībā posmi tiek izņemti.

Izņemot un/vai mainot, paklāju posmus, ievērojiet, lai viena izmēra paklāju posmi tiktu ievietoti vienā un tajā pašā vietā.