



**akustikpapp**  
LÄGGNINGSANVISNING  
TEKNISK INFORMATION



# LÄGGNINGSANVISNING

## Läggingsanvisning för Akustikpapp

2015-02-04

### Förutsättningar

Undergolvet skall vara jämnt och torrt, sprickfritt och tillräckligt hållfast. För läggning av linoleum på Akustikpapp utan fuktisolering får den relativa fuktigheten i betongen inte överstiga 90%. Var speciellt uppmärksam på fuktförhållande vid golv på mark. Temperaturen hos underlag, lim, papp och golvbeläggning skall vid läggningstillfället vara minst + 18o C, och den relativa luftfuktigheten i lokalen max 60%. Högre luftfuktighet medför längre torktid för lim och risk för blåsbildning.

Förändringar i materialet kan uppstå på grund av t ex onormal fuktpåverkan från underlaget, rörelser i underlaget, värme från t ex värmerör som ger en golvtemperatur över + 27o C, etc.

Enligt HusAMA 98 kapitel MF skall skyddsmaterial vara fuktgenomsläppligt och får inte missfärga färdig beläggning.

### Limrekommendationer

Linoleumlim alternativt golv- och vägglim från Bostik och Casco, eller motsvarande.

### Läggning

Lägg ut Akustikpappen. Den läggs kant i kant, i samma riktning som golvmaterialiet. Lämna en springa på ca 1 mm mellan våderna. Den kommer svälla ihop av limvattnet. Pressas den ihop kommer skarvresning uppstå. Lämna även 1 mm vid skärning mot inredning samt foder och dylikt. Vik tillbaka pappvåderna och stryk ut lim på underlaget med fintandad spackel.

Limåtgången är ca 1 liter till ca 4 m2. Tillämpa våtlimning. Gnid fast. Använd mattgnidare. Grovka linoleumen och låt våderna ligga utlagda på Akustikpappen över natten. Nästa dag läggs linoleumen och limmas på vanligt sätt. Använd samma lim som till Akustikpappen. Se till att våderna av linoleum förskjuts minst 20 cm från pappskarvarna.

Vid ca var 15:e meter uppstår vid tillverkningen av linoleum ett s k hängveck. Detta limmas ner genom dubbellimning. Stryk lim på hängveckets baksida med otandad spackel, låt torka och limma därefter som vanligt.

Gnid fast mattan efter limningen. För att undvika blåsbildning skall hängvecket belastas medan limmet torkar.

Vid kontorsstolar på hjul skall stolsunderlägg användas.

Ovanstående anvisningar och rekommendationer är baserade på egna provningar och lång erfarenhet. Vi kan dock inte ta ansvar för arbetsresultat påverkade av lokala omständigheter eftersom dessa ligger utanför vår kontroll.

# TEKNISK INFORMATION

Teknisk information för Akustikpapp

2015-02-04

BSAB MFF

SfB Tn 4

## Beskrivning

Akustikpapp är en korkfiltpapp, i första hand avsedd som stegljudsdämpande underlag under linoleum. Tillsammans med 2 mm Marmoleum ger Akustikpapp stegljudsförbättringen  $\Delta LW \geq 17$  dB. Linoleum lagd på akustikpapp är brandgodkänd som golvbeläggning Klass G.

## Användningsområden

Torra utrymmen i bostäder och lättare offentlig miljö.

## Dimensioner

Rullängd	35 m
Rullbredd	105 m
Tjocklek	ca 2,2 mm
Vikt ca	800 g/m <sup>2</sup>

## Limrekommendatione och läggning

Se läggningsanvisning.

Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.



**Forbo Flooring AB**

Box 9046  
400 91 Göteborg  
Tel: 031-89 20 00  
info.sweden@forbo.com

**[www.forbo-flooring.se](http://www.forbo-flooring.se)**

