

POSE DES SOLS PVC

Pose collée du sol dalles et lames (Habitat modal & Primeo modal)

■ 1. Implantation

Sens de pose

Poser uniformément dans le même sens ou à sens contrarié à 90°, selon les spécifications du fabricant.

Une seule teinte ou composition.

Pour un coloris donné, la même fabrication doit être utilisée dans un même local.

Les boîtes seront mises en œuvre par numéros consécutifs.

Tracé

En premier lieu, on ne posera pas avant 48 heures après l'exécution du ragréage.

Que la pose comporte un ou plusieurs coloris, tracer les axes 1 et 2 :

- axe central dans le sens de la longueur (1),

- perpendiculaire au milieu de cet axe (2).

Mesure la distance des axes aux plinthes en longueur et largeur (A-B)

Prendre en note la dimension de la dalle.

Diviser les distances A et B par la dimension de la dalle pour en déterminer le nombre de dalles entières. La coupe restant jusqu'à la plinthe doit être supérieur à une demie dalle en démarrant la 1^{ère} dalle contre l'axe perpendiculaire.

Sinon décaler la dalle pour placer l'axe en son centre.

Départ de mise en œuvre

La température minimale du local et du support doit être de 10°C pour le PVC.

L'implantation définitive étant fixée, tracer les lignes de départ perpendiculaires servant au démarrage de la pose (ces lignes peuvent être les anciens axes). Dans le cas d'une pose en diagonale, après avoir tracé les axes 1 et 2, tracer les bissectrices partant

du centre et démarrer indifféremment dalle centrée ou contre les axes.

■ 2. Encollage

Avant tout encollage, balayer soigneusement la surface à encoller.

- se référer aux colles préconisées par le fabricant et à la quantité spécifiée, (voir tableau p. 29), ne pas utiliser de colle Néoprène,

- utiliser une spatule crantée fine adaptée et respecter le temps de gommage,

- ne pas afficher le revêtement sur la colle au-delà du temps de travail dont on trouvera l'indication sur les fûts.

En fonction de la vitesse de mise en œuvre, on peut donc en définir la surface à encoller équivalente au temps de travail.

L'encollage du support démarre au centre de la pièce contre une ligne sur une longueur la plus grande possible. Dans le cas de grandes surfaces, on procédera par tronçon.

Le poseur prendra soin de bien mélanger la colle dans le fût avant de l'appliquer.

■ 3. Affichage

La première dalle est posée au centre de la pièce et les suivantes de part et d'autre de celles-ci.

Après avoir posé la première rangée, repartir contre la ligne perpendiculaire, en effectuant une pose en escalier.

Après avoir posé quelques dalles, maroufler, avant tout nouveau déplacement, particulièrement aux joints souvent zone critique de collage.

Le marouflage se faire à l'aide d'un marteau à maroufler.

Les coupes se font au fur et à mesure de la pose, de manière à bien afficher les dalles dans une colle suffisamment fraîche : elle sont réalisées par superposition d'une dalle gabarit.

Le cylindrage se fait par zone, toutes les 15 à 25 minutes, afin de bien écraser les sillons de colle et assurer le transfert de celle-ci à l'aide d'un cylindre de 50 kg.

■ 4. Traitements des joints

D'une manière générale, les dalles 40 x 40 cm (Habitat modal) sont posées à joints vifs du fait de leur utilisation dans des locaux à usage d'habitation de classement 2s3 en étanchéité E1/E2.

Par contre, les dalles 50 x 50 cm (Primeo modal) peuvent être posées à joints vifs ou soudées selon le classement du local auquel elles sont destinées, la soudure envisagée étant à chaud avec cordon d'apport.

■ 5. Mise en service

La mise en service intervient pour le trafic pédestre au moins 48h après la pose et pour l'agencement du mobilier, au moins 72h après la pose.