

Sagatavošanas darbi

Lai radītu ideālu grīdu, ir jāpievērš uzmanība pareizai grīdas seguma ieklāšanai. Forbo piedāvā dažādus augstas kvalitātes ieklāšanas produktus, kas palīdz sasniegt vēlamu rezultātu.

Galvenie grīdas ieklāšanas nosacījumi:

Pamatnes sagatavošana

Elastīgās Forbo grīdas ieklāšana sākas ar pamatnes sagatavošanu. Tai jābūt sausai, stingrai un gludai. Egāline un MDF sistēma ir ideāli piemērotas pamatnes sagatavošanai. Pamatne ir jānoslīpē un jānotīra ar putekļu sūcēju, un, ja nepieciešama izolācija, jāiekļāj divi Forbo Seal slāņi.

Ieklāšanas plāns

Pirms ieklāšanas ir svarīgi sagatavot labu plānu. Telpu, materiālu un pamatņu minimālajai temperatūrai ir jābūt 17 grādiem pēc Celsija skalas. Pirms ieklāšanas ļaujiet materiāliem vismaz vienu nakti aklimatizēties.

Līmes

Ieteicamās līmes kompaktā (un akustiskā) lokšņu vinila ieklāšanai:

- 540 Eurosafe Special, šķīdinātājus nesaturoša; paredzēta projektu vinilam;
- 640 Eurostar Special, šķīdinātājus nesaturoša; zemu emisiju EC1;
- Citu ražotāju līmes, ievērot katra konkrētā ražotāja instrukciju.

Līmēšana

Klājot vinila grīdu, ievērojiet līmes ražotāja ieteikto žūšanas laiku. Pēc tam uzklājiet PVC loksnī līmes slānim, rūpīgi izgludiniet no centra uz malām, lai izspiestu gaisu. Ja norādīts, ar ruļļa palīdzību norullējiet virsmu — vispirms platumā, pēc tam garumā. Notīriet lieko līmi. Pēc ieklāšanas parūpējieties par to, lai istaba tiktu vēdināta un līme varētu nožūt. Vēlams nelietot un nenoslogot tikko ieklātu grīdu, kamēr līme nav pilnībā sacietējusi. Normālos apstākļos nožūšana ilgst aptuveni divas dienas.

Materiāla virziens

Step produktu mugurpusē ir norādīts ieklāšanas virziens. Ieklāšanas virziens ir norādīts arī uz ruļļa etiķetes.

- **Viendabīgā klājuma dizaini: pretēja virziena ieklāšana**

Surestep – Original, Star, Stone, Mineral, Laguna, Safestep – R11, R12, Aqua

- **Noteikta virziena dizaini: klāšana vienā virzienā**

Surestep – Wood, Texture

Uzlocījumi

Uzlocījumi tiek izmantoti starp horizontālajām un vertikālajām plaknēm, uzstādot grīdas materiāla loksni pāri pārejas profilam. Veidojot pārejas, izmantojiet spiediena jūtīgu (kontakta) līmi gan pārejas formas, gan loksnes pielīmēšanai, un parūpējieties, lai materiāls stingri nofiksējas tam paredzētajā vietā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, rūpīgi izlasiet līmes instrukciju. Vinila horizontālās un vertikālās šuves var apstrādāt ar karsto metināšanu.

Trapi (ieklāšanai mitrās telpās)

- Uzstādiet trapus ar iespīlējamu aizdaru;
- Minimālais trapa kritums mitrajās telpās ir 1 %;
- Trapam ir jāatrodas vismaz 30 cm attālumā no sienas;
- Daži noteikumi pieļauj 15 cm attālumu, bet lielāks attālums atvieglo uzstādīšanu.

Šuvju metināšana

Katrai kolekcijas krāsai ir izstrādātas pieskaņotas metināšanas auklas. Visas metināšanas auklas atbilst Vinylweld klasifikācijai, un tās var izmantot dažādiem grīdas segumu produktiem.

Vinila un linoleja šuves var padarīt ūdens necaurlaidīgas ar karstās metināšanas palīdzību. Grīdas materiāla šuves tiek izgrebtas, atstājot aptuveni 2/3 no materiāla biezuma. Pēc rūpīgas iztīrīšanas tiek veikta metināšana ar fēnu un metināšanas uzgali. Pēc tam divos piegājienos nogriež lieko šuvi. Vispirms nogriež lieko materiālu ar sirpjveida nazi un griešanas plāksni. Kad metinātās šuves ir pilnībā atdzisušas, veic noslēdzošo apstrādi, izmantojot tikai sirpjveida nazi.