

### Montavimo instrukcijos

Kad grindų danga nesukeltų problemų ir tarnautų ilgai, jos įrengimo kokybė yra labai svarbi.

### Juodgrindžių paruošimas

Juodgrindės turi būti sausas, tvirtos ir lygios. *Forbo Europlan* – tai puiki išlyginimo priemonė. *Forbo Quickfit* yra greita alternatyvi juodgrindžių sistema, ypač tinkama ten, kur svarbu mažas triukšmas.

### Montavimo planas

Prieš pradėdant montuoti, reikia parengti gerą planą. Mažiausia patalpų, medžiagų ir juodgrindžių temperatūra turi būti 17 °C. Prieš montuodami, leiskite visoms medžiagoms prisitaikyti bent per naktį. *Forbo* siūlo specialius montavimo įrankius transportavimui ir išvyniojimui.

### Klijai



Tobulai sumontuotoms grindims reikia tobulų klijų. Forbo Eurostar / Eurosafe seriją sudaro aukštos kokybės įvairių tipų dangai ir įvairioms situacijoms tinkami klijai.

### Braižymas ir pjaustymas



Gera pradžia yra pusė darbo: ypatingą dėmesį atkreipkite į pirmą lakštą. Puikaus rezultato pasiekti taip pat padeda profesionalūs montavimo įrankiai.

### Klijų tepimas



Atsižvelkite į klijų tiekėjo nurodytus džiūvimo laikus. PVC lakštą įstatykite į klijus, atsargiai patrinkite nuo centro link kraštų, kad pašalintumėte orą. Jei nurodoma, paviršių perbraukite pirmiausia per plotį, paskui išilgai. Pašalinkite klijų perteklių. Baigę montuoti išvėdinkite patalpą. Taip klijai greičiau išdžius. Rekomenduojama ką tik sumontuotų grindų nenaudoti, kol klijai nespėjo tinkamai išdžiūti. Įprastai tai trunka apie 2 dienas.

### Suvirinimas

Klijams pakankamai išdžiūvus (įprastai tai trunka apie dieną), projekcines *Forbo* vinilines grindis galima suvirinti dėl funkcinų, dekoratyvinių ir higieninių priežasčių. *Vinylweld* yra vienspalvis, todėl puikiai tinka dangų kolekcijoms.

### Montuojant *Vinylweld*

Ties 3,5 mm pločio siūle reikia palikti du trečdalius dangos. Naudokite karšto oro pistoletą siauru kreipiamuoju antgaliu; Nustatykite 300 °C temperatūrą ir virinkite apie 2 m/min. Kol siūlė dar šilta, pusę pertekliaus viršuje nubraukite mente ar grandikliu. Medžiagai visiškai atvėsus, nubraukite sulig paviršiumi mentele.

### Užbaigimas

Kad rezultatas būtų profesionalus, grindis užbaikite grindjuostėmis, apsauginėmis briaunelėmis arba perėjimo profiliais.