

Poser le revêtement de sol Flotex en feuilles

- Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations indiquées dans les **Directives de base pour la pose de produits Forbo** avant de poser les feuilles de revêtement de sol Flotex.
- Vous devez toujours consulter et suivre les recommandations indiquées dans les **Directives d'évaluation et de préparation de substrats Forbo** avant de poser les feuilles de revêtement de sol Flotex.
- En commençant la pose, les parties concernées acceptent implicitement les conditions du site, et toute défaillance directement liée au caractère inadéquat du site devient la responsabilité du poseur ou de l'entrepreneur en pose de revêtement de sol.
- Les feuilles de revêtement de sol Flotex peuvent être posées sur les substrats approuvés à tous les étages.
- Consultez les **Directives de base pour la pose de produits Forbo** pour de plus amples renseignements sur la tolérance relative à la séquence des numéros des rouleaux.
- Utilisez l'adhésif V 1190, Sustain 1195, FST 1299, ou 660 de Forbo.
- Utiliser la truelle recommandée dans les **Fiches Techniques des adhésifs Forbo**.
- Remplacez la truelle lorsqu'il n'est plus possible d'obtenir le taux de rendement indiqué.
- Vous devez stocker les rouleaux de Flotex à la verticale. **Stocker les rouleaux à l'horizontale peut entraîner l'aplatissement du velours. Forbo n'honorera PAS les réclamations relatives à l'aplatissement du velours si les rouleaux ont été stockés à l'horizontale.**
- Les produits Flotex Modular sont plus épais que les feuilles Flotex. Pour combiner les produits Flotex modulaires et les produits Flotex en feuille dans la même zone, il faut relever le produit en feuille pour qu'il soit à la même hauteur que le revêtement de sol modulaire. Vous devez accorder un soin particulier à s'assurer que les hauteurs qui conviennent sont obtenues. Ne pas tenir compte de cette différence de hauteur à la pose peut entraîner une usure excessive, et risque d'endommager le produit. Cela est crucial lorsque l'on pose une bordure ou un motif.
- Ne permettez pas de circulation achalandée ni le roulage de charges lourdes sur le revêtement pendant un minimum de 72 heures après la pose. Si la pose est effectuée sur un substrat non poreux, cette période peut être plus longue, car l'adhésif prendra peut-être plus de temps à durcir.
- Vous devez attendre un minimum de cinq jours après la pose avant de nettoyer le plancher avec de l'eau pour la première fois. Si la pose est effectuée sur un substrat non poreux, cette période peut être plus longue, car l'adhésif prendra peut-être plus de temps à sécher et à durcir.
- Soyez fier de votre travail et faites preuve de professionnalisme en tout temps.
- Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo au 1 800 842-7839 ou visitez www.forboflooringNA.com.

Couper et ajuster les feuilles

- Avant de couper le matériau, placez-le par numéro de rouleau pour vous assurer que les rouleaux et les morceaux taillés seront posés dans l'ordre consécutif. Forbo n'honorera aucune réclamation relative au miroitement lorsque le revêtement de sol Flotex a été installé sans respecter la séquence. Assurez-vous que les rouleaux proviennent du même lot et du même lot de teinture.
- **IMPORTANT! En raison des motifs et designs uniques des collections Flotex en feuilles, envisager la répétition du dessin lors du calcul des exigences de matériau et lors la pose est très important. Pour de l'information au sujet des motifs répétitifs, référez-vous au document *Motifs répétitifs Flotex* de Forbo, que vous pouvez télécharger à partir du site nord-américain de Forbo.**
- Dans la mesure du possible, orientez les flèches vers la source principale de luminosité.
- Déroulez le matériau et taillez les morceaux individuels à la longueur requise, en laissant de la marge pour agencer le motif et l'ajustement. NE PAS renverser les feuilles. Toutes les flèches doivent pointer dans la même direction.
REMARQUE : Dans un couloir, il faut que les flèches des feuilles Flotex pointent dans le sens de la longueur. Quand des couloirs se croisent, nous recommandons de pivoter le matériau de manière à suivre la longueur de cette section de couloir. Dans certains cas, on peut avoir recours à une bordure décorative à titre de séparateur pour éviter un mauvais agencement du motif dans le croisement. Certains designs permettent de poser les coins en onglets plutôt que d'avoir recours à une bordure. Le client doit confirmer qu'il accepte l'apparence prévue avant d'entamer la pose.
- Déposez les morceaux à sec en aboutant les bords d'usine à joindre. Assurez-vous que les bords à joindre font l'objet d'un ajustement net, sans espace ni chevauchement.
REMARQUE : Pour les joints transversaux ou de remplissage qui ne sont pas prédécoupés, utilisez le coupe-joints de Forbo avec uniquement la lame à crochet en place pour les joints longs et transversaux. Superposez les morceaux et utilisez le coupe-joints Forbo pour l'ajustement final. Évitez toujours de mettre les fibres du matériau en contact avec une lame. Si vous ne disposez pas d'un coupe-joints Forbo, coupez le matériau à l'aide d'une règle sur la face du matériau. La lame du couteau doit être à angle droit par rapport à la face du matériau. Superposez et tracez-coupez le joint.

Coller les feuilles

- Après avoir déposé les feuilles à sec, ouvrez délicatement d'environ la moitié la première feuille sur sa longueur. Ouvrez la feuille adjacente d'environ un tiers. L'ajustement du joint sera plus facile à faire que si la moitié de la deuxième feuille est dans l'adhésif. Veillez

Poser le revêtement de sol Flotex en feuilles

à ce que les feuilles ne se déplacent pas. Faites une marque de l'emplacement du joint en faisant une ligne au crayon suivant la première feuille avant de l'enrouler vers l'arrière.

- Tracez une ligne au crayon devant le pli du matériau (pour l'application de l'adhésif) pour vous assurer d'avoir une ligne droite et égale d'adhésif.
- Appliquez l'adhésif sur le substrat exposé. Veillez à ne pas créer de crête ni de flaque. Veillez à bien étendre l'adhésif le long du tracé au crayon, sans laisser d'espace non recouvert.
- Le temps ouvert et le temps d'emploi des adhésifs varient selon les conditions du site, comme la température ambiante et l'humidité, la porosité du substrat et la circulation de l'air. Le poseur a la responsabilité d'apporter des ajustements aux conditions spécifiques qui s'avèrent nécessaires pour s'assurer que le transfert de l'adhésif humide au support du matériau soit complet. Une indication générale d'un temps ouvert approprié est lorsqu'un léger toucher produit un transfert d'adhésif sur le doigt, mais qu'un toucher ferme aplatit et « macule » l'adhésif. Veuillez consulter les **Directives de base pour la pose de produits Forbo** et les **Fiches Techniques des adhésifs Forbo** pour de plus amples renseignements.
- Vous devez laisser à l'adhésif le temps d'atteindre une certaine consistance avant de poser le matériau de revêtement sur l'adhésif, mais **NE LAISSEZ PAS L'ADHÉSIF SÉCHER**.
- Vérifiez fréquemment le transfert de l'adhésif. Il doit y avoir un transfert humide complet de l'adhésif sur le support du matériau afin qu'il colle solidement. Un transfert humide complet constitue une pellicule ininterrompue d'adhésif humide autant sur le support que sur le substrat, sans crêtes ou marques visibles laissées par la truelle.
- Le matériau de revêtement **doit rester en contact avec l'adhésif pendant que l'adhésif sèche et durcit**.
- Placez la feuille Flotex dans l'adhésif avec soin, une à la fois, en commençant par la première feuille et en suivant soigneusement le tracé au crayon. Passez le rouleau à joints en acier sur les joints.
REMARQUE : N'UTILISEZ PAS de tendeur de tapis, de coup de genou ni de tracteur à tapis avec les feuilles Flotex.
- Passez immédiatement un rouleau de 100 livres sur le revêtement de sol dans toutes les directions pour assurer un transfert de l'adhésif adéquat. Une étape de roulage supplémentaire est requise pendant la pose de l'adhésif pour veiller à ce que le matériau soit plat et qu'il adhère pleinement.
- Vous devez utiliser un rouleau mural à trois sections ou un rouleau à joints en acier au bord des murs, des plinthes et partout où la totalité du poids d'un rouleau de 100 livres ne peut se rendre ni être appliqué.
- En positionnant adéquatement la feuille, une « explosion » complète des sillons de la truelle se produira, créant une pellicule d'adhésif plate sur le substrat et sur le support du matériau. Le transfert complet du support de la feuille apparaîtra à la surface de l'adhésif.
- Retirez immédiatement le résidu d'adhésif frais à l'aide d'un linge blanc propre. On peut retirer l'adhésif séché au moyen d'un chiffon blanc propre et du dissolvant d'adhésif Forbo. Si ce produit n'est pas disponible, une solution de nettoyant au pH neutre diluée convenablement peut être utilisée. La surface doit être rincée avec de l'eau propre et fraîche pour retirer tout résidu du sol.
- Utilisez l'adhésif V 1190, Sustain 1195, FST 1299, ou 660 de Forbo.
- **REMARQUE :** Si vous utilisez l'adhésif 660 de Forbo, veuillez consulter la **Fiche Technique de l'adhésif 660 de Forbo** pour de plus amples renseignements.
- Découpez le surplus de matériau aux portes et aux murs. Évitez toujours de mettre les fibres du matériau en contact avec une lame lorsque vous effectuez une coupe. Vous devez passer un rouleau à joints en acier pour presser fermement Flotex dans l'adhésif après avoir fait le découpage d'ajustement. Assurez-vous de terminer tout l'ajustement avant la fin du temps d'emploi de l'adhésif.
- Refaites cette séquence pour l'autre moitié de la zone, jusqu'à ce que le travail soit terminé.

Éléments décoratifs

- Déposez et collez toutes les zones de revêtement principal de la pièce en suivant les directives indiquées dans ce guide.
- Mesurez les emplacements où des éléments décoratifs seront posés. À la craie, marquez l'emplacement des éléments décoratifs à la surface du revêtement Flotex.
- Placez un guide de coupure le long des lignes de craie et coupez le morceau principal le long de la ligne.
- Retirez le morceau coupé et grattez toute crête que l'adhésif original a laissée.
- Coupez l'élément décoratif à la bonne taille, appliquez à nouveau de l'adhésif puis placez-le à sa place. Veillez à bien appliquer l'adhésif partout.
- Passez fermement le rouleau à joints en acier sur l'élément décoratif.
- Passez un rouleau de 100 lb sur les éléments décoratifs terminés. Vous devez utiliser un rouleau mural à trois sections ou un rouleau à joints en acier au bord des murs, des plinthes et partout où la totalité du poids d'un rouleau de 100 livres ne peut se rendre ou être appliqué.
- Retirez immédiatement le résidu d'adhésif frais à l'aide d'un linge blanc propre. On peut retirer l'adhésif séché au moyen d'un chiffon blanc propre et du dissolvant d'adhésif Forbo. Si ce produit n'est pas disponible, une solution de nettoyant au pH neutre diluée convenablement peut être utilisée. La surface doit être rincée avec de l'eau propre et fraîche pour retirer tout résidu du sol.

Poser le revêtement de sol Flotex en feuilles

Bordures décoratives

- Au cordeau à craie, marquez les endroits où le matériau principal doit s'arrêter, en tenant compte de l'ajustement du matériau de bordure.
- Placez le matériau principal de manière à ce qu'il dépasse légèrement les lignes de cordeau.
- En utilisant les tracés au cordeau comme ligne d'application de l'adhésif, placez toutes les zones de revêtement principal de la pièce en suivant les directives indiquées dans ce guide.
- Veillez à bien étendre l'adhésif le long du tracé au cordeau, sans laisser d'espace non recouvert.
- En utilisant une règle pour vous guider, coupez le matériau principal le long des lignes de cordeau.
- Appliquez l'adhésif sur la zone de la bordure et mettez le matériau de bordure en place. Veillez à bien appliquer l'adhésif partout.
- Passez fermement le rouleau à joints en acier sur la bordure.
- Ajustez le matériau de bordure le long du périmètre. Passez immédiatement un rouleau de 100 livres sur le revêtement de sol dans toutes les directions pour assurer un transfert de l'adhésif adéquat. Une étape de roulage supplémentaire est requise pendant la pose de l'adhésif pour veiller à ce que le matériau soit plat et qu'il adhère pleinement.
- Vous devez utiliser un rouleau mural à trois sections ou un rouleau à joints en acier au bord des murs, des plinthes et partout où la totalité du poids d'un rouleau de 100 livres ne peut se rendre ou être appliqué.

Pose dans un escalier.

- La pose en un seul morceau continu de revêtement Flotex dans un escalier n'est pas recommandée.
- Vous devez utiliser un nez-de-marche et un morceau individuel de revêtement Flotex par marche.
- Collez le morceau de revêtement Flotex sur les marches et contremarches au moyen de l'adhésif Sustain 1195 de Forbo.
- Pour de plus amples renseignements pour la pose dans des escaliers ou la remontée en plinthe du Flotex, communiquez avec le service de soutien technique et de formation de Forbo au 1-800-842-7839.

Les **directives générales de pose de Forbo** contiennent des informations supplémentaires et peuvent être téléchargées à l'adresse www.forboflooringNA.com. Pour plus d'informations, contactez les services d'assistance technique et de formation de Forbo au 1-800-842-7839.