

Forbo Floor Care - Vinylgulv/ Veggvinyl i våtrom

Utgitt av Golvbranschen, GBR og GVK.

Generelle råd om stell og vedlikehold av vinylgulv/veggvinyl i våtrom

Disse vedlikeholdsrådene gjelder for gulv- og veggmateriale i vinyl i våtrom. OBS! Ved montering av veggvinyl er det viktig at limet får tørke tilstrekkelig før veggene utsettes for vann. På sugende underlag, for eksempel gips, er tørketiden ca. to døgn, mens den på tette underlag er ca. syv døgn. For at ikke fukt og væte skal trenge inn i underlaget, må veggmaterialets fuger være forseglet. Avhengig av materialtype kan dette gjøres med tråd, væske eller overlapping (se leverandørens anvisninger). Gulvmaterialer skal alltid trådsveises.

Rengjøring

GULV: Gjør det til en daglig rutine å fjerne synlig smuss. Ikke la vann bli liggende i dammer, men skyv det ned i sluken med en nal eller lignende. OBS! Nal eller lignende må ikke oppbevares slik at gummi er i direkte kontakt med våtromsveggen/våtromsgulvet. Se punktet om flekkfjerning. Vask gulvet innimellom med vann tilsatt et rengjøringsmiddel med nøytral pH-verdi (pH 7). Tørk over med rent vann. Ved storrengjøring kan sterkere rengjøringsmiddel brukes, og da anbefales etterskylling med rent vann.

VEGG: I utgangspunktet holder det å tørke av veggene med en fuktet klut eller svamp. Ved behov tilsettes et PH-nøytralt rengjøringsmiddel. Gjør det til en vane å rengjøre utsatte vegger (i dusjsonen, ved badekaret, ved servanten osv.) med jevne mellomrom for å unngå kalkavleiringer. Kraftig pregede veggmaterialer er mer følsomme for tilsmussing. Ved behov kan en myk børste brukes for å få ren vegg. Hvis vannet er svært hardt, kan det være greit å tørke av veggene etter bruk av våtrommet for å unngå kalkbelegg. En vindusnal av gummi kan med fordel brukes. Hvis kalkbelegg fortsatt oppstår, bør vinylveggen først rengjøres med et lett alkalisk (med pH-verdi 9) rengjøringsmiddel og deretter skylles med rent vann. Vask deretter veggene med et kalkløsende rengjøringsmiddel, og etterskyl med rent vann. Tørk av veggene. Pass på at det er god ventilasjon i våtrommet.

Overflatebehandling

Vinylgulv i våtrom må aldri behandles med bonemidler siden dette øker sklifaren.

Flekkfjerning

Fjern eventuelle flekker snarest! Dette er spesielt viktig ved visse flekker som ikke er vannløselige, f.eks. asfalt, flekker fra gummihæler, skokrem, lepestift og hårfargingsmiddel. Slike flekker kan ellers trenge inn i vinylmaterialet og bli varige, såkalt migrering. Tørk alltid over med rent vann. Gummi og enkelte plastmaterialer kan ved direkte kontakt med vinyl føre til misfarging.

Eksempel på dette er vaskemaskinføtter, gummihjul (for eksempel hjul på barnevogn), naler og lignende. Slike misfarging lar seg ikke fjerne. Enkelte fargestoffer i plastmatter, sklisikring under baderommatter, trykk på plastposer (for eksempel en pose med bomullspads som henger mot en vegg) osv. kan forårsake varig misfarging i belegget / på veggene. Vær forsiktig med sterke løsemidler som acetone, neglelakkfjerner, perkloretylen, tynnere og toulene. Grov stålull eller skuresvamper samt skurepulver riper og matter ned vinylmaterialet. Misfarging forårsaket av ekskrementer kan eventuelt blekes ned med en oxalsyreløsning på ti prosent.

Flekkfjerning

Flekker av:

Sjokolade, fett, frukt, is, fløte, juice, kaffe, brus, saft, te, vin, egg, øl, ekskrementer, oppkast, urin.

Såperester, hudavleiringer.

Kalk. På flater som spyles med vann bør det ved kalkholdig vann utføres en grundig rengjøring som forebyggende tiltak.

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot, fargekritt, tusj, lepestift eller parfyme.

Stearin og tyggegummi.

Blod.

Fjernes med:

Lunket vann med et mildt rengjøringsmiddel (pH 7).

Lunket vann med et mildt rengjøringsmiddel.

Lunkent vann med alkalisk (pH 9) rengjøringsmiddel. Skyll av med rent vann. Deretter brukes et kalkfjerningsmiddel med etterfølgende skylling.

Vaskenafta, white-spirit.

Skrap forsiktig etter at det har tørket ordentlig.

Kaldt vann.

OBS! Slik kan du unngå vannskader:

- Minst én gang per halvår: Rense sluken og kontrollere at klemringen i sluken sitter fast.
- Unngå å lage hull i veggen i dusjsonen for å henge opp såpeholdere og lignende. Hvis du må lage hull i veggen: Tett hullet med Aqua Tett eller lignende før gjenstanden monteres. Se produsentens anvisninger.

Fest disse vedlikeholdsanvisningene på innsiden av vaskeskapet.
GBRs råd om stell og vedlikehold revidert 1999

Kontakt oss:

Forbo Flooring AS
Hagaløkkveien 7, 1383 Asker
Tlf. 66 77 12 00
E-post: info.norway@forbo.com
www.forbo-flooring.no



FLOORING SYSTEMS