

Ieklāšanas instrukcija Sphera – homogēnā vinila ruļļu materiālam

Vispārējās ieklāšanas norādes

- Homogēno vinila lokšņu ieklāšana ir jāveic, ievērojot attiecīgās valsts elastīgo grīdas segumu ieklāšanas praksi, ja tāda ir izstrādāta. Telpām, kurās tiks klāts grīdas segums, ir jābūt tīrām, pilnīgi noslēgtām un pasargātām no laikapstākļu ietekmes, kā arī citiem remontdarbiem ir jābūt pabeigtiem. Pamatnēm ir jābūt tīrām, gludām, viendabīgām un pilnīgi sausām.
- Telpām, kurās tiks klāts grīdas segums, ir jābūt piemēroti apgaismotām, lai varētu novērot pamatni, ieklāšanas procesu un veikt gala novērtējumu.
- Ir svarīgi nodrošināt pastāvīgu 17 °C virsmas temperatūru 48 stundas pirms, darba laikā un 48 stundas pēc ieklāšanas. Materiālu un līmi nepieciešams aklimatizēt šajā pašā vidē vismaz 48 stundas pirms ieklāšanas. Valstīs, kurās ir valsts izstrādāti noteikumi par elastīgo grīdu ieklāšanu, tiem ir augstāka prioritāte nekā šīm norādēm.
- Noņemiet homogēnā vinila ruļļus no paliktņiem. Ilgstoši uzglabājot ruļļus, tie jānovieto stāvus.
- Vienmēr veiciet visu pamatņu mitruma pārbaudi. Visām pirmā stāva grīdām ir jānodrošina efektīva mitruma barjera.
- Pirms ieklāšanas pārliedzieties, vai ir ievērotas visas rekomendācijas, kas saistītas ar pamatni un darba vietas apstākļiem. Uzsākot ieklāšanu, darba vides apstākļu novērtēšanu veic iesaistītās puses, un atbildību par jebkādam kļūmēm, kas saistītas ar nepiemērotu darba vidi, uzņemas darbu veicējs un/vai grīdas seguma ieklāšanas darbuzņēmējs.
- Pirms ieklāšanas ir jāpārliedzina par piegādāto ruļļu krāsas, partijas numura un apjoma atbilstību, kā arī par to, vai materiāls ir labā stāvoklī. Pēc materiāla ieklāšanas netiks pieņemtas nekādas sūdzības par nepareizu krāsu, rakstu vai redzamiem bojājumiem.
- Izmantojiet materiālu no vienas ražošanas partijas un ieklājiet to secīgi. Izmantojot dažādu ražošanas partiju materiālus, būs pamanāmas krāsu atšķirības. Ražošanas partijas numurs ir norādīts uz iepakojuma, un pirms ieklāšanas tas ir jāsalīdzina.
- Klājiet loksnes pa vienai, pārliedzieties, ka materiāls tiek klāts uz mitras līmes, un pēc ieklāšanas nogludiniet tās ar 60 līdz 75 kg smagu rulli (skatiet 3. punktu).
- Sevišķu vērību pievērsiet lokšņu virzienam un izkārtojumam, lai izvairītos no šuvju atrašanās intensīvas noslodzes vai durvju zonās.
- Telpās ar lieliem logiem loksnes vienmēr klājiet virzienā uz logu.
- 48 stundas pēc ieklāšanas grīdas ir jāargā no intensīvas noslodzes, un piecas dienas pēc ieklāšanas tām ir jābūt aizsargātām no smagu priekšmetu un riteņu noslodzes.
- Visi Forbo grīdas segumi ir savietojami ar zemgrīdas apkures sistēmām.

Līmes izvēle un lietošana

- Klājot homogēnā vinila loksnes, ir jāizmanto EC1 zemu emisiju līme kā, piemēram, Forbo Eurocol 640 Eurostar Special. Ja izmantojat citus līdzekļus, lūdzu, konsultējieties ar savu piegādātāju, lai iegūtu vairāk informācijas, norādes un garantiju.
- Pirms ieklāšanas vienmēr veiciet līmes pārbaudi. Līmes pārbaude palīdzēs identificēt gan līmes īpatnības (gaidīšanas un apstrādes laiku) darba vietas apstākļos, kā arī potenciālās līmēšanas problēmas.
- Uzklājiet līmi ar lāpstiņas palīdzību. Lietošanas laikā lāpstiņa nodils, tāpēc gādājiet, lai lāpstiņas robojums ir atbilstošs un piemērots.

Ieklāšana

1. Nomēriet ieklāšanas laukumu un izvēlieties virzienu, kādā materiāls tiks klāts, nosakot, kur atradīsies šuves. Šuvēm ir jāatrodas vismaz 15 cm attālumā no jebkādiem pamatnes savienojumiem, piemēram, līmētiem savienojumiem, zāģētiem griezumumiem utt.
 2. Sagrieziet lokšņu materiālu nepieciešamajos garumos un pirms galu atzīmēšanas izrullējiet katru posmu, lai izlīdzinātu lokšņu locījumus.
 3. Homogēnā vinila loksnes ir jāklāj un jānogludina ar 60–75 kg smagu rulli, iekļaujoties līmes apstrādes laikā. Tāpēc ir svarīgi uzklāt tieši tādu līmes daudzumu, kādu iespējams noklāt līmes apstrādes laikā. Ar līmi ir vienmērīgi jānoklāj viss grīdas laukums, jo īpaši malas, tādējādi tiks nodrošināta pilnīga loksnes pielīmēšana gar perimetru.
- Nekavējoties notīriet svaigās līmes paliekas ar tīru, baltu un mitru drāniņu. Sausas līmes paliekas var notīrīt ar tīru, baltu drāniņu un ziepjūdeni.
4. Ļaujiet pirmajai loksnei pārklāt otro loksni (± 2 cm). Uzklājiet līmi ar atbilstošu lāpstiņu un izklājiet loksni uz mitrās līmes. Pēc pielīmēšanas uzreiz nogludiniet grīdas segumu abos virzienos ar 60–75 kg smagu rulli, vispirms platumā un pēc tam garumā. Dabiskais „ruļļa izliekums” katra griezuma galā ir jāiztaisno ar roku, lai izlīdzinātu materiāla izliekumu, kas radies no uzglabāšanas rullī.
- Iegrieziet otro loksni, velkot atzīmētāju gar īsto malu. Turiet atzīmētāju vertikāli, piespiežot to pie īstās malas. Grieziet ar taisniem un izliektiem griešanas asmeņiem, turot atgriezumus prom no rokas, ar kuru tiek griezts, tādējādi izveidojot nelielu iegriezumu. Pielīmējiet otro loksni un nogludiniet šuvi ar rokas rulli.
- Atkārtojiet šo procedūru katrai loksnei, klājot loksnes pa vienai, līdz darbs ir paveikts.
5. Homogēnais vinils vienmēr ir jāsakausē ar metināmo diegu ne ātrāk kā 24 stundas pēc ieklāšanas.
 6. Par grīdas klāšanu mitrās telpās ir pieejamas atsevišķas norādes.
 7. Uzlocījums uz sienas: Sphera materiālus var uzlocīt uz sienas, uzlocījumu iespējams veikt ar vai bez PVC profila.

Lai iegūtu vairāk informācijas vai gadījumā, ja ir radušās šaubas, sazinieties ar savu vietējo Forbo pārstāvi tehniskajos jautājumos.