

MARMOLEUM OHMEX ASENNUSOHJE

1. Valmistele pohjat kuten tavalliselle Linoleum-lattialle (ks. Linoleum asennusohje)
2. Suunnittele asennus siten että alla olevat maadoitustoimenpiteet voidaan toteuttaa
3. Kiinnitä 15cm pituinen kuparinauha (10mm leveä, 0,1mm paksu) lattiaan lähelle maadoituspistettä. Käytä sähköjohtavaa liimaa esim. *615 Eurostar lino EL (kysy liimatoimittajalta vastaavaa)*.
Jokaista asennettua 36 neliötä kohden tarvitaan yksi maadoitusnauha.
4. Primeroi alusta kauttaaltaan esim. *041 Europrimer EL (kysy liimatoimittajalta vastaavaa)* pohjusteella käyttäen maalitelaa. Menekki noin 70m²/10L.
5. Anna primerin kuivua vähintään 2 tuntia ennen liimausta. Levitä liima käyttäen sahalaitakampaa 6x2mm. Poista ylipursunneet liimajäämät heti kostealla rätillä. Kuivuneet liimatahrat sprillä.
6. Mikäli matot saumataan hitsauslagoilla, anna liimauksen kuivua vähintään 24h tuntia ennen saumausta.