



**needlefelt** forte, markant, akzent  
LÄGGNINGSANVISNING



# LÄGGNINGSANVISNING

## Läggingsanvisning för nålfilt: Forte, Markant, Akzent

### Förutsättningar

- Undergolvet skall vara torrt, jämnt och fritt från sprickor samt vara tillräckligt hållfast. Vid limning får relativa fuktigheten i undergolv ej överskrida 85%.
- Tillskjutande fukt får inte förekomma vid limning av produkten.
- Temperatur hos underlag, material samt lim skall vid läggningstillfället vara mellan 18-24 grader.
- Lim tillverkarens instruktioner måste alltid följas.
- Låt materialet acklimatiseras till rätt rumstemperatur mins 48 timmar innan montering.

### Följande verktyg behövs för att installera produkten

- 2 knivar, raka knivblad samt krokblad.
- 1 Linjal, 2-meters eller lämplig längd
- 1 limspridare
- Vält eller gnidverktyg
- 1 måttband/Tumståck
- En penna

### Installation Allmänt

- Använd alltid våder från samma batchnummer i samma rum/område, för att undvika eventuella färgskillnader.
- Undvik att avsluta med en remsa mot vägg som är mindre än 20 cm.
- Tillkapning av våder måste ske enligt följande: Avstånd vägg till vägg + eventuell mönsterrapport samt skärmån.
- Vanlig nålfilt installeras med pilarna åt samma håll. Den färgtryckta nålfilten skall vådvändas vid läggning. Markant Graphic City har en mönsterrapport på 16 cm.


### Förberedning

- Bestäm vilken vägg ni utgår från. Måtta ut så inte sista remsan blir mindre än 20 cm.
- Tänk vådbredd samt tillskärning för skarvar.
- Undvik om möjligt skarvar i områden där tung trafik förväntas.
- Läggning sker med fördel i ljusets riktning eller rummets längd.
- I korridorer, installera våderna i längdriktningen.

### Installation

- Lägg den första våden, överlappa nästa våd med ca 3 cm.
- Skär genom båda våderna med en vass kniv för att säkerställa att våderna passar perfekt.
- Vik våderna halvvägs tillbaka.
- Välj limspridare beroende på underlag, våtlimning bör tillämpas.
- Byt spridare så ofta det behövs.
- Respektera öppettid av lim som är beroende av temperatur, relativ fuktighet, golvet porositet och lim konsumtion.
- Lägg ned våderna kant i kant.
- Ta bort eventuella luftbubblor med vält eller handgnidare.
- Skär till våderna mot väggar mm.
- Samma steg som skall upprepas för nästa del av rummet.

**Möblering får inte ske förens tidigast 48 timmar efter installation, detta för att limmet ska härda ordentligt med produkten.**



Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

**Forbo Flooring AB**

Box 9046  
400 91 Göteborg  
Tel: 031-89 20 00  
info.sweden@forbo.com

**[www.forbo-flooring.se](http://www.forbo-flooring.se)**



FLOORING SYSTEMS

creating better environments