

Pokyny pro čištění a údržbu v mokrých prostorech

Počáteční čištění před používáním:

- U nově instalovaných stěn by mělo lepidlo vyschnout 48 hodin před tím, než se začnou mokré prostory používat
- Doba schnutí 48 hodin je dostatečná pro savé podklady
- Týdenní doba schnutí je nutná pro nesavé podklady
- Vyčistěte neutrálním čisticím prostředkem.
-

Pravidelné denní / týdenní čištění:

- Skvrny vyčistěte okamžitě, jakmile vzniknou, abyste předešli typickým skvrnám pro domácnost
- Jednoduše otřete hubkou a čistou vodou. Také je možné použít kartáč s měkkými štětinami.
- Upozornění: Nikdy nepoužívejte abrazivní pady.
- Onyx+ omyjte hubkou (ne abrazivní podložka- pad), používejte neutrální čisticí prostředky (pH 6/8), následně opláchněte čistou vodou.
- Vyhněte se hromadění skvrn, rozstříknutých čisticích prostředků, mýdla nebo šamponů.

Obecné rady

- Pravidelně čistěte obložení stěn, protože je to nákladově efektivnější a hygieničtější než příležitostné hloubkové čištění.
- Okamžitě otřete jakoukoliv mastnotu či olej, neboť mohou poškodit povrch. Důkladně dodržujte pokyny pro dávkování. Vždy dbejte instrukcí výrobce čisticího prostředku (poměr ředění, způsob použití, atd.) Vyhněte se míchání výrobků různých značek (riziko nekompatibility)
- Vinylové obklady stěn mohou být poškozeny rozpouštědly
- Nezapomeňte, že světlejší odstíny vyžadují častější čištění.

Preventivní opatření a odstranění specifických skvrn

- Začněte neprodleně s odstraněním žvýkaček, jódu, vosku a rtěnky. Na čistou látku nalijte trochu 90% alkoholu, aby se zabránilo šíření skvrn, v případě potřeby opakujte. Po odstranění skvrn vždy dobře opláchněte čistou vodou
- Ostré předměty mohou způsobit poškrábání, v případě pochyb používejte měkkou ochranu

Příležitostná údržba - měsíční:

- Vyčistěte kartáčem (měkké štětiny) a neutrálním čisticím prostředkem (pH 6-8) zředěným s teplou vodou. Opláchněte čistou vodou.
- Také doporučujeme čas od času pravidelné čištění s použitím čisticího prostředku, který lze použít ředěný ve vodě ve vyšší koncentraci a následně opláchnout čistou vodou.
- Je důležité zabránit akumulaci skvrn, zejména mastných usazenin při rozstříknutí v kuchyních, a zbytků mýdla a šamponů v koupelnách.