



# Forbo foam

**Polypropyleen foam gelamineerd met  
geëmailiseerde polypropyleen folie**

Dikte: 4,5 mm  
Breedte: 1 m  
Rollenlengte: 25 m

**Algemene eigenschappen**

- Licht in gewicht, sterk en flexibel
- Eenvoudig te installeren
- Uitstekende thermische isolatie
- Verhoogde waterdampdoorlaatbaarheid

**Mousse polypropylène laminé avec  
feuille polypropylène métallisée**

Épaisseur: 4,5 mm  
Largeur: 1 m  
Longueur du rouleau: 25 m

**Caractéristiques générales :**

- Poids léger, résistant et flexible
- Isolation supérieure aux bruits de contact
- Excellente isolation thermique
- Valeur minimum de vapeur d'eau pouvant passer

**Polypropylene foam laminated with  
metallised polypropylene foil**

Thickness: 4,5 mm  
Width: 1 m  
Roll length: 25 m

**General properties**

- Lightweight, strong, flexible
- Easy to install
- Excellent impact sound reduction
- Improved thermal insulation
- Extremely low vapour transmission

**Polypropylen Schaum mit  
metallisierter Polypropylen Folie**

Dicke: 4,5 mm  
Breite: 1 m  
Rollenlänge: 25 m

**Generelle Eigenschaften**

- Leichtes Gewicht, stark, flexibel
- Einfach zu verlegen
- Exzellente Trittschalldämmung
- Verbesserte Thermische Isolierung
- Extrem niedrige Wasserdampfdurchlässigkeit



# LÄGGNINGSANVISNING

## Läggingsanvisning Forbo Foam – stegljudsdämpande underlagsmatta

2016-04-25

Forbo Foam är en stegljudsdämpande underlagsmatta av polypropylen. Den är avsedd att användas som underlag under undergolvspanel QuickFit. Den ger tillsammans med QuickFit och Marmoleum 2,0/2,5 mm en stegljudsdämpning på 23 dB. Ångspärr är inkluderad i foamen.

### Material:

Foam:	Polypropylen
Folie:	Metalliserad polypropylen
Storlek:	1 m bred + 20 cm överlapp
Yta:	25 m <sup>2</sup> / rl
Längd:	25 m / rl
Tjocklek:	4 mm tjock
Densitet:	37 kg / m <sup>3</sup>


### Förutsättningar

Underlaget skall vara torrt och jämnt samt fritt från sprickor och föroreningar.  
Undergolvtoleranser enl. AMA Hus 14.

Maximal relativ fuktighet RF i underlaget får vara 90%. Vid högre RF skall annat för ändamålet godkänt fuktskydd läggas.

### Läggning

Skär till våderna på Forbo foam så att de passar golvytan och lägg ut den med metallfolien uppåt. Våderna läggs kant i kant. Förslut fogarna med det självhäftande överlappet. Därefter läggs QuickFit panelerna enl. monteringsanvisning för QuickFit.



Forbo Flooring ingår i den schweiziska Forbokoncernen och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som privatpersoner. Våra högkvalitativa textil-, linoleum-, vinyl- och parkettgolv förenar funktion, färg och design, vilket möjliggör helhetslösningar för golv i alla miljöer.

**Forbo Flooring AB**

Box 9046  
400 91 Göteborg  
Tel: 031-89 20 00  
info.sweden@forbo.com

**[www.forbo-flooring.se](http://www.forbo-flooring.se)**



FLOORING SYSTEMS

creating better environments