

Instrukcja instalacji płytek i paneli Forbo Allura Flex

1. Przed przystąpieniem do prac

- sprawdzić zgodność zamówienia ze stanem faktycznym – wzór, kolor, ilość.
- sprawdzić czy towar nie został uszkodzony w czasie transportu.
- wykładzina powinna być aklimatyzowana minimum 24h w warunkach przewidzianych do montażu wykładzin PCV tj.: temperatura powietrza-17 – 26° C, temperatura podłoża: 15 – 22° C (co najmniej 3° C powyżej punktu rosy), wilgotność względna powietrza: 35 – 65%. Powyższe warunki klimatyczne powinny być utrzymane w pomieszczeniu w trakcie układania wykładzin, jak również po jego zakończeniu.

2. Podłoże

- jakość wykonanej instalacji w dużej mierze zależy od stanu podłoża, zatem podłoże powinno być: suche - wilgotność, poniżej 2% (badane metodą CM) , gładkie i czyste - ewentualne nierówności i ubytki będą widoczne na powierzchni wykładziny po jej ułożeniu, równe - odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej, przy sprawdzaniu łata dwumetrową nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, podłoże powinno być też wolne od rys i pęknięć. Zastosowanie masy wyrównującej jest wymagane wówczas gdy podłoże jest nierówne.
- W przypadku instalacji na podłogach podniesionych płaszczyzna płyt powinna być gładka, równa i czysta. W przypadku płyt metalowych lub wykończonych metalem konieczne może być odtłuszczenie powierzchni. Należy usunąć resztki poprzednich klejów i płynów antypoślizgowych. Poszczególne płyty podłogi podniesionej powinny być dobrze spasowane a nierówności pomiędzy nimi wyrównane lub wyszlifowane. Zastosowanie bocznego źródła światła pozwoli uwidocznienie ewentualne nierówności.

3. Zalecane kleje

- w przypadku montażu płytek Allura Flex bez użycia tradycyjnego kleju zalecamy użycie płynu antypoślizgowego 542. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

3. Instalacja

- należy wyznaczyć środek pomieszczenia i narysować dwie prostopadłe linie na podłodze.



- w miejscu ich przecięcia należy przykleić płytkę na płyn antypoślizgowy.



Page 3/3

- w trakcie instalacji przy ścianie należy odwzorować kształt panela/płytki.

