

DATOS TÉCNICOS DEL ADHESIVO FORBO SUSTAIN 885m

RECOMENDADO PARA UTILIZAR CON:

- Marmoleum® Sheet, Walton, Marmoleum® Decibel, Marmoleum® Composition Sheet (MCS), Marmoleum® Sport
- Contrapiso en corcho
- Marmoleum® Modular, Marmoleum® Composition Tile (MCT)
- Flotex® en rollo
- Allura
- Losetas Flotex® y Allura Flex (aplicaciones permanentes)



ESPECIFICACIONES:

- Certificado por el SCS (Sistemas de Certificación Científica), 25% material reciclado post-consumo (PCC)
- Certificación Cradle to Cradle Certified™ a nivel Global.
Los productos con certificación Cradle to Cradle™ son evaluados en cuanto a la sanidad y reutilización de los materiales, utilización de energías renovables y administración del carbón, administración del agua y equidad social. Para más información, visite www.c2ccertified.org.
- Envasado en cubos de plástico biodegradables
- FloorScore Certificado por SCS Global Services
- Polímero acrílico dual
- Contiene protección antimicrobiana MicroSept™
- No inflamable; 100% libre de disolventes
- Almacenamiento: estabilidad congelamiento-descongelamiento: 1 ciclo a 20° F (-6° C). Si al abrir el balde encuentra que el material está congelado, déjelo reposar cerrado a temperatura ambiente hasta que se descongele. **NO** intente mezclar el adhesivo congelado.
- Vida útil: 2 años en el contenedor sin abrir
- Apariencia y olor: pasta blanca con olor escaso o sin olor
- Emisiones de COV: 0 gramos por litro (calculado de acuerdo con el Reglamento 1168 de South Coast, California)
- Rendimiento: aproximadamente 125 pies cuadrados por galón
- Disponible en unidades de uno o cuatro galones

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

Sustratos recomendados: Todos los niveles de hormigón, pisos de madera flotante aprobados y pisos resilientes existentes aprobados. El sustrato debe estar seco, limpio, liso y sólido desde el punto de vista estructural. Para sustratos de hormigón, la tasa de emisión de vapor húmedo no deberá exceder las 8.0 libras por 1,000 pies cuadrados en 24 horas, determinado por medio de pruebas llevadas a cabo en estricto cumplimiento de la versión más reciente de la ASTM F 1869. La humedad relativa interna no deberá exceder el 85%, determinado por medio de pruebas llevadas a cabo en estricto cumplimiento de la versión más reciente de la ASTM F 2170. El pH de la superficie de las losas de hormigón no deberá ser mayor de 10. Los sustratos de hormigón con valores de pH menores a 7.0 o mayores a 10.0 deberán ser reparados antes de la instalación.

1. Las áreas de recibimiento del material deberán estar limpias, completamente cerradas y a prueba de intemperie. El sistema HVAC permanente deberá estar completamente operativo, controlado y programado a una temperatura mínima de 65° F (18.3° C). En caso de que esto no sea posible, las áreas deberán estar aclimatadas y controladas por medio de un sistema temporal HVAC a las condiciones esperadas por el nivel de servicios durante la ocupación. La temperatura y humedad deberán variar entre 75° F ± 10° F (23.9° C ± 5.5° C) con un 50% ± 10% de humedad relativa ambiente. Estas condiciones **DEBEN** ser establecidas al menos siete días antes del comienzo de la instalación, se deberán mantener durante la misma; y deberán continuar de la misma forma durante al menos siete días luego de la instalación.
2. El sustrato deberá estar libre de todo agente externo, incluido, pero no limitado a polvo, disolvente, pintura, cera, grasa, adhesivo residual, removedores de adhesivo, compuestos de curado que formen películas, compuestos de curado penetrantes de silicato, compuestos selladores, de endurecimiento y desmoldado, sales alcalinas, excesiva carbonatación o lechada, moho y otros agentes externos que puedan afectar la tasa de disipación de la humedad del hormigón, la adherencia del pavimento resiliente al hormigón; o causar decoloración del pavimento desde abajo.
3. Siempre realice una prueba de adhesión antes de comenzar con la instalación. Esta prueba ayudará a identificar tanto las características de funcionamiento del adhesivo como los tiempos apropiados de apertura y trabajo de acuerdo con las condiciones del lugar, así como también cualquier tipo de potencial problema de adhesión al sustrato.
4. Recomendaciones de llanas: 1/16" x 1/16" x 1/16" de dientes cuadrados. Reemplace la llana cuando ya no sea posible obtener una cobertura apropiada.

DATOS TÉCNICOS DEL ADHESIVO FORBO SUSTAIN 885m

5. El tiempo de apertura y de trabajo de los adhesivos variará dependiendo de las condiciones del lugar, tales como la temperatura ambiente y humedad, la porosidad del sustrato y la circulación del aire. Una señal general que indica un tiempo de apertura apropiado es el momento en que un ligero contacto produce la transferencia del adhesivo al dedo, pero un contacto firme achata y “esparce” el adhesivo.
6. **ROLLOS FORBO:** Instale un rollo a la vez. El material del pavimento debe permanecer en contacto con el adhesivo mientras este se seca y cura. Para asegurar un contacto continuo entre el material y el adhesivo, la totalidad del material debe ser extendida repetidamente durante la instalación. Al instalar rollos Marmoleum®, la curvatura natural del rollo al final de cada corte de Marmoleum® debe ser masajeadada para eliminar la tensión causada por el hecho de estar enrollada. El masajeo debería permitir que el material permanezca en contacto con el adhesivo; pero, de ser necesario, se debe colocar peso para asegurarse de que el material del pavimento permanezca totalmente en contacto con el adhesivo mientras este se seca. Colocar y extender el material debidamente resultará en una “explosión” de las filas de la llana, creando una película plana continua de adhesivo en el sustrato y sobre la parte trasera del material.
7. **LOSETAS MARMOLEUM® MODULAR, MCT & FORBO:** Se necesitará un pequeño tiempo de apertura. El material del pavimento debe permanecer en contacto con el adhesivo mientras este se seca y cura. Colocar y extender el material debidamente resultará en una “explosión” de las filas de la llana, creando una película plana continua de adhesivo en el sustrato y sobre la parte trasera del material., sin marcas de la llana. Una vez que esté seco, la completa transferencia de la parte trasera de la loseta al adhesivo no dejará marcas de la llana en la superficie.
8. Corrobore la transferencia del adhesivo frecuentemente, ***la transferencia en condiciones de humedad debe ser de 100%*** del adhesivo a la parte trasera del material para asegurar una adherencia segura.
9. Extienda el pavimento inmediatamente hacia todas las direcciones utilizando un rodillo de 100 libras para asegurar que el adhesivo se transfiera de manera apropiada. Es necesario continuar expandiendo el pavimento con el rodillo durante la colocación del adhesivo para asegurar que el material quede llano y se adhiera por completo.
10. Quite el adhesivo residual inmediatamente utilizando un paño blanco limpio. El adhesivo seco puede ser quitado utilizando un paño blanco limpio y un producto de limpieza debidamente diluido con pH neutral, o el Removedor de Adhesivo Forbo. Luego, el área debe ser enjuagada con agua fría y limpia para remover todos los residuos del piso. Para obtener más información, consulte la Guía Comercial de Cuidados de Pavimentos de Forbo.
11. Mantenga la tapa sobre el balde mientras no esté utilizando el producto.
12. No permita tráfico pesado o cargas rodantes por un mínimo de 72 horas luego de la instalación. Se puede llegar a necesitar más tiempo si la instalación se realiza sobre sustrato no poroso.
13. Para permitir que el adhesivo se seque y cure de manera apropiada, espere un mínimo de cinco días luego de la instalación antes de llevar a cabo cualquier tipo de procedimiento de limpieza con productos líquidos o mantenimiento inicial. Se puede llegar a necesitar más tiempo si la instalación se realiza sobre sustrato no poroso.

Para obtener información adicional, la Guía de Instalación y Cuidados de Pavimentos se encuentra disponible para ser descargada en www.forboflooringNA.com, o también puede contactar al Servicio de Soporte de Productos y Educación de Forbo a través del +800 842 7839.