

## DONNÉES TECHNIQUES SUR L'ADHÉSIF FORBO T 940

### RECOMMANDÉ POUR:

- Marmoleum® Modular, Marmoleum® Composition Tile (MCT)
- Allura
- Flotex® en carreaux et Allura Flex (applications permanentes)
- Colorex® SD/EC en carreaux (applications sans DES)



### SPÉCIFICATIONS:

- FloorScore certifié par SCS Global Services
  - Polymère acrylique
  - Contient la protection antimicrobienne Microsept<sup>MC</sup>
  - Ininflammable; 100% exempt de solvant
  - Entreposage: Stabilité gel-dégel: 1 cycle à 20°F (-6°C). Si vous constatez que l'adhésif est gelé quand vous ouvrez le seau, refermez-le et laissez-le à la température ambiante, sans y toucher, jusqu'à ce que l'adhésif soit dégelé.
- N'ESSAYEZ PAS** de mélanger un adhésif gelé.
- Durée de stockage: 2 ans dans un contenant non ouvert
  - Apparence et odeur: Pâte blanche avec peu ou pas d'odeur
  - Émissions de COV: <0 gramme par litre (calculées selon le règlement 1168 de l'organisme CA South Coast)
  - Taux de rendement: Environ 125 pi<sup>2</sup> par gallon
  - Proposé en contenants de 1 gallon et de 4 gallons

### RECOMMANDATIONS POUR LA POSE:

Substrats recommandés: Toutes les classes de béton; planchers suspendus en bois approuvés; revêtements de sol résilients existants approuvés. Le substrat doit être sec, propre, lisse et en bon état. Pour les substrats en béton, le taux d'émission de vapeur d'eau ne doit pas dépasser 5,0 lb par 1 000 pi<sup>2</sup> par période de 24 heures, lequel taux doit être déterminé dans le cadre d'essais conformes à la dernière version de la méthode ASTM F1869. L'humidité relative interne ne doit pas dépasser 75%, lequel taux doit être déterminé dans le cadre d'essais conformes à la dernière version de la méthode ASTM F2170. Le pH en surface des dalles de béton ne doit pas dépasser 10,0. Les substrats de béton avec un pH de moins de 7,0 ou de plus de 10,0 exigent des mesures correctives avant la pose.

1. Les zones d'application du matériel doivent être propres, entièrement encloisonnées et étanches aux intempéries. Le système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) permanent doit être pleinement opérationnel et contrôlé, et réglé à une température minimale de 65°F (18,3°C). Si ce n'est pas possible, les zones doivent avoir été acclimatées et contrôlées à l'aide d'un système CVC temporaire en fonction des conditions de niveau de service prévues pendant leur occupation. La température et l'humidité doivent se situer dans une plage de 75°F ± 10°F (23,9°C ± 5,5°C) avec une humidité relative ambiante de 50% ± 10%. Ces conditions **DOIVENT** être établies au moins sept jours avant de commencer la pose, maintenues durant celle-ci, et poursuivies pendant au moins sept jours après la fin des travaux.
2. Le substrat doit être exempt de toutes matières étrangères, notamment la poussière, les solvants, la peinture, la cire, l'huile, la graisse, les résidus d'adhésifs, les dissolvants d'adhésifs, les composés durcisseurs filmogènes, les composés durcisseurs pénétrant le silicate, les composés de scellement, de durcissement ou de démolage, le sel d'alcali, l'excès de carbonatation ou de laitance, la moisissure, et d'autres matières étrangères qui pourraient avoir une incidence sur le taux de dissipation de l'humidité dans le béton ou sur l'adhérence du revêtement de sol résilient au béton, ou causer une décoloration du revêtement de sol par le dessous.
3. Effectuez toujours des essais d'adhérence avant la pose. Les essais d'adhérence aident à déterminer les caractéristiques pratiques de l'adhésif, comme le temps ouvert et le temps d'emploi appropriés en fonction des conditions du site, et tout problème de collage au substrat.
4. Recommandation pour les truelles: Truelle à dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po. Remplacez la truelle quand une couverture appropriée n'est plus possible.
5. Le temps ouvert et le temps d'emploi des adhésifs varient selon les conditions du site, comme la température ambiante et l'humidité, la porosité du substrat et la circulation de l'air. Une indication générale d'un temps ouvert approprié est lorsqu'un léger toucher produit un transfert d'adhésif sur le doigt, mais qu'un toucher ferme aplatis et «macule» l'adhésif.

## DONNÉES TECHNIQUES SUR L'ADHÉSIF FORBO T 940

6. Un temps ouvert court est nécessaire. Le revêtement de sol doit rester en contact avec l'adhésif pendant que l'adhésif sèche et durcit. Un placement et un roulage appropriés entraînent une «explosion» complète des sillons de la truelle, créant une pellicule d'adhésif plate sur le substrat et sur le support du matériel, sans trace de marques ou de sillons causés par la truelle. Une fois sec, un transfert complet du support des carreaux sera effectué sur la surface de l'adhésif, sans marques de truelles visibles.
7. Vérifiez fréquemment le transfert de l'adhésif; il doit y avoir un **transfert humide complet** de l'adhésif sur le support du matériel afin qu'il colle solidement.
8. Déroulez immédiatement le revêtement de sol dans toutes les directions à l'aide d'un rouleau à plancher de 100 livres pour assurer un transfert adéquat de l'adhésif. Une étape de roulage supplémentaire est requise pendant la pose de l'adhésif pour veiller à ce que le matériel soit plat et qu'il adhère pleinement.
9. Retirez immédiatement le résidu d'adhésif frais à l'aide d'un linge blanc propre. L'adhésif séché peut être retiré à l'aide d'un linge blanc propre et d'une solution nettoyante au pH neutre adéquatement diluée ou avec un dissolvant d'adhésif Forbo. La surface doit être rincée avec de l'eau propre et fraîche pour retirer tout résidu du sol. Veuillez consulter le Guide d'entretien des revêtements de sol à usage commercial de Forbo pour obtenir de plus amples renseignements.
10. Laissez le couvercle sur le seau quand vous ne vous en servez pas.
11. N'autorisez pas une forte circulation ou le roulage de charges lourdes sur le revêtement pendant un minimum de 72 heures après la pose. Du temps supplémentaire pourrait être nécessaire si la pose est effectuée sur un substrat non poreux.
12. Afin de permettre à l'adhésif de sécher et de durcir adéquatement, attendez au moins cinq jours après la pose avant d'effectuer des procédures de nettoyage avec un liquide ou d'entretien initial. Du temps supplémentaire pourrait être nécessaire si la pose est effectuée sur un substrat non poreux.

Pour obtenir de plus amples renseignements, le document «Installation and Floor Care Guidelines» de Forbo peut être téléchargé depuis le site [www.forboflooringNA.com](http://www.forboflooringNA.com), ou vous pouvez communiquer avec le service de soutien technique de Forbo au 1-800-842-7839.