

## DATOS TÉCNICOS DEL ADHESIVO FORBO L 910W

### RECOMENDADO PARA UTILIZAR CON:

- Bulletin Board
- Marmoleum® Sheet (Instalaciones de pared y encimeras)
- Todos los pavimentos de Forbo

### ESPECIFICACIONES:

- FloorScore Certificado por SCS Global Services
- Polímero acrílico
- Contiene protección antimicrobiana MicroSept™
- No inflamable; 100% libre de disolventes
- Almacenamiento: estabilidad congelamiento-descongelamiento: 1 ciclo a 20° F (-6 °C). Si al abrir el balde encuentra que el material está congelado, déjelo reposar cerrado a temperatura ambiente hasta que se descongele. **NO** intente mezclar el adhesivo congelado.
- Vida útil: 2 años en el contenedor sin abrir
- Apariencia y olor: tostado claro con olor escaso o sin olor
- Emisiones de COV: <1 gramos por litro (calculado de acuerdo con el Reglamento 1168 de South Coast, California)
- Rendimiento: Aproximadamente 90 pies cuadrados por galón utilizando una llana de dientes en V de 1/8" x 1/8" x 1/16" para instalaciones de Tableros de Anuncios O aproximadamente 125 pies cuadrados por galón utilizando una llana de dientes cuadrados de 1/16" x 1/16" x 1/16" para Marmoleum Sheet® para instalaciones de pared y encimeras.
- Disponible en unidades de uno o cuatro galones



### RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

Sustratos recomendados: El sustrato debe estar seco, limpio, liso y sólido desde el punto de vista estructural.

1. Las áreas de recibimiento del material deberán estar limpias, completamente cerradas y a prueba de intemperie. El sistema HVAC permanente deberá estar completamente operativo, controlado y programado a una temperatura mínima de 65°F (18.3°C). En caso de que esto no sea posible, las áreas deberán estar aclimatadas y controladas por medio de un sistema temporal HVAC a las condiciones esperadas por el nivel de servicios durante la ocupación. La temperatura y humedad deberán variar entre 75°F ± 10°F (23.9°C ± 5.5°C) con un 50% ± 10% de humedad relativa ambiente. Estas condiciones **DEBEN** ser establecidas al menos siete días antes del comienzo de la instalación, se deberán mantener durante la misma; y deberán continuar de la misma forma durante al menos siete días luego de la instalación.
2. El sustrato deberá estar libre de todo agente externo, incluido, pero no limitado a polvo, disolvente, pintura, cera, grasa, adhesivo residual, removedores de adhesivo, compuestos de curado que formen películas, compuestos de curado penetrantes de silicato, compuestos selladores, de endurecimiento y desmoldado, sales alcalinas, excesiva carbonatación o lechada y moho.
3. Siempre realice una prueba de adhesión antes de comenzar con la instalación. Esta prueba ayudará a identificar tanto las características de funcionamiento del adhesivo como los tiempos apropiados de apertura y trabajo de acuerdo con las condiciones del lugar, así como también cualquier tipo de potencial problema de adhesión al sustrato.
4. Recomendaciones de llanas: Utilice una llana de dientes en V de 1/8" x 1/8" x 1/16" para instalaciones de Tableros de Anuncios. Utilice una llana de dientes cuadrados de 1/16" x 1/16" x 1/16" para instalaciones Marmoleum® Sheet de paredes y encimeras. Reemplace la llana cuando ya no sea posible obtener una cobertura apropiada. AVISO: En caso de utilizar L 910W para zócalos, use una llana de dientes cuadrados de 1/16" x 1/16" x 1/16". Por favor, contacte al Servicio de Soporte de Productos y Educación de Forbo para obtener información adicional antes de comenzar con la instalación.
5. El tiempo de apertura y de trabajo de los adhesivos variará dependiendo de las condiciones del lugar, tales como la temperatura ambiente y humedad, la porosidad del sustrato y la circulación del aire. Una señal general que indica un tiempo de apertura apropiado es el momento en que un ligero contacto produce la transferencia del adhesivo al dedo, pero un contacto firme achata y "esparce" el adhesivo.

## DATOS TÉCNICOS DEL ADHESIVO FORBO L 910W

---

6. Instale un rollo a la vez. Deje que el adhesivo desarrolle cuerpo antes de colocar el material sobre este, pero **NO DEJE QUE EL ADHESIVO SE SEQUE**. El material **DEBE** siempre colocarse sobre adhesivo **húmedo** y ser extendido inmediatamente. El material **debe permanecer en contacto con el adhesivo mientras este se seca y cura**. Para asegurar el contacto continuo entre el material y el adhesivo, la curvatura natural al final de cada corte debe ser relajada o masajeadada, tanto antes de la instalación como durante el proceso, con el fin de eliminar la tensión causada por el hecho de estar enrollada. Una relajación apropiada debería permitir que el material permanezca en contacto con el adhesivo. Colocar y extender el material debidamente resultará en una “explosión” de las filas de la llana, creando una película plana continua de adhesivo en el sustrato y sobre la parte trasera del material.
7. Corrobore la transferencia del adhesivo frecuentemente, **la transferencia en condiciones de humedad debe ser de 100%** del adhesivo a la parte trasera del material para asegurar una adherencia segura.
8. Luego de la adhesión, extienda el material inmediatamente hacia todas las direcciones utilizando un rodillo de pared de tres partes con el fin de remover el aire atrapado y presionar el material firmemente contra el adhesivo húmedo. Es necesario continuar expandiendo el pavimento con el rodillo durante la colocación del adhesivo para asegurar que el material quede llano y se adhiera por completo.
9. Quite el adhesivo residual inmediatamente utilizando un paño blanco limpio. El adhesivo seco puede ser quitado utilizando un paño blanco limpio y un producto de limpieza debidamente diluido con pH neutral, o el Removedor de Adhesivo Forbo. Luego, el área debe ser enjuagada con agua fría y limpia para remover todos los residuos del piso. Para obtener más información, consulte la Guía Comercial de Cuidados de Pavimentos de Forbo.
10. Mantenga la tapa sobre el balde mientras no esté utilizando el producto.
11. Para permitir que el adhesivo se seque y cure de manera apropiada, espere un mínimo de cinco días luego de la instalación antes de llevar a cabo cualquier tipo de procedimiento de limpieza con productos líquidos. Se puede llegar a necesitar más tiempo si la instalación se realiza sobre sustrato no poroso.

Para obtener información adicional, la Guía de Instalación y Cuidados de Pavimentos se encuentra disponible para ser descargada en [www.forboflooringNA.com](http://www.forboflooringNA.com), o también puede contactar al Servicio de Soporte de Productos y Educación de Forbo a través del +800 842 7839.