

DONNÉES TECHNIQUES SUR L'ADHÉSIF FORBO L 910W

RECOMMANDÉ POUR:

- Bulletin Board
- Marmoleum® en feuilles (pose sur murs et comptoirs)
- Relevé en plinthe de tous les produits de revêtement de sol Forbo

SPÉCIFICATIONS:

- FloorScore certifié par SCS Global Services
- Polymère acrylique
- Contient la protection antimicrobienne Microsept^{MC}
- Ininflammable; 100% exempt de solvant
- Entreposage: Stabilité gel-dégel: 1 cycle à 20°F (-6°C). Si vous constatez que l'adhésif est gelé quand vous ouvrez le seau, refermez-le et laissez-le à la température ambiante, sans y toucher, jusqu'à ce que l'adhésif soit dégelé. **N'ESSAYEZ PAS** de mélanger un adhésif gelé.
- Durée de stockage: 2 ans dans un contenant non ouvert
- Apparence et odeur: Marron clair avec peu ou pas d'odeur
- Émissions de COV: <1 gramme par litre (calculées selon le règlement 1168 de l'organisme CA South Coast)
- Taux de rendement: Environ 90 pi² par gallon lorsque vous utilisez une truelle à dents en V de 1/8 po x 1/8 po x 1/16 po pour la pose du revêtement Bulletin Board
OU environ 125 pi² par gallon lorsque vous utilisez une truelle à dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po pour la pose de Marmoleum Sheet® sur des murs et des comptoirs.
- Proposé en contenants de 1 gallon et de 4 gallons



RECOMMANDATIONS POUR LA POSE:

Substrats recommandés: Le substrat doit être sec, propre, lisse et en bon état.

1. Les zones d'application du matériel doivent être propres, entièrement encloisonnées et étanches aux intempéries. Le système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) permanent doit être pleinement opérationnel et contrôlé, et réglé à une température minimale de 65°F (18,3°C). Si ce n'est pas possible, les zones doivent avoir été acclimatées et contrôlées à l'aide d'un système CVC temporaire en fonction des conditions de niveau de service prévues pendant leur occupation. La température et l'humidité doivent se situer dans une plage de 75°F ± 10°F (23,9°C ± 5,5°C) avec une humidité relative ambiante de 50% ± 10%. Ces conditions **DOIVENT** être établies au moins sept jours avant de commencer la pose, maintenues durant celle-ci, et poursuivies pendant au moins sept jours après la fin des travaux.
2. Le substrat doit être exempt de toutes matières étrangères, notamment la poussière, les solvants, la peinture, la cire, l'huile, la graisse, les résidus d'adhésifs, les dissolvants d'adhésifs, les composés durcisseurs filmogènes, les composés durcisseurs pénétrant le silicate, les composés de scellement, de durcissement ou de démoulage, le sel d'alcali, l'excès de carbonatation ou de laitance, et la moisissure.
3. Effectuez toujours des essais d'adhérence avant la pose. Les essais d'adhérence aident à déterminer les caractéristiques pratiques de l'adhésif, comme le temps ouvert et le temps d'emploi appropriés en fonction des conditions du site, et tout problème de collage au substrat.
4. Recommandations pour les truelles: Utilisez une truelle à dents en V de 1/8 po x 1/8 po x 1/16 po pour la pose du revêtement Bulletin Board. Utilisez une truelle à dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po pour la pose du revêtement Marmoleum Sheet® sur des murs et des comptoirs. Remplacez la truelle quand une couverture appropriée n'est plus possible.
REMARQUE: Si vous utilisez l'adhésif L 910W pour le relevé en plinthe, utilisez une truelle à dents carrées de 1/16 po x 1/16 po x 1/16 po. Pour obtenir de plus amples renseignements avant de commencer la pose, veuillez communiquer avec le service de soutien technique de Forbo.
5. Le temps ouvert et le temps d'emploi des adhésifs varient selon les conditions du site, comme la température ambiante et l'humidité, la porosité du substrat et la circulation de l'air. Une indication générale d'un temps ouvert approprié est lorsqu'un léger toucher produit un transfert d'adhésif sur le doigt, mais qu'un toucher ferme aplatit et « macule » l'adhésif.

DONNÉES TECHNIQUES SUR L'ADHÉSIF FORBO L 910W

6. Installez une feuille à la fois. Il faut laisser à l'adhésif le temps d'atteindre une certaine consistance avant de poser le matériel sur l'adhésif, mais ***NE LAISSEZ PAS L'ADHÉSIF SÉCHER***. Le matériel ***DOIT*** toujours être placé sur un adhésif ***humide*** et le rouleau à plancher doit être passé dessus immédiatement. Le matériel ***doit aussi rester en contact avec l'adhésif pendant que l'adhésif sèche et durcit***. Afin d'assurer un contact continu entre le matériel et l'adhésif, le rebord incurvé à la fin de chaque feuille coupée doit être assoupli ou massé avant et après le processus de pose, pour éliminer la tension causée par l'enroulement. Un assouplissement adéquat devrait permettre au matériel de rester en contact avec l'adhésif. Un placement et un roulage appropriés entraînent une «explosion» complète des sillons de la truelle, créant une pellicule d'adhésif plate sur le substrat et sur le support du matériel.
7. Vérifiez fréquemment le transfert de l'adhésif; il doit y avoir un ***transfert humide complet*** de l'adhésif sur le support du matériel afin qu'il colle solidement.
8. Après l'adhésion, roulez immédiatement le matériel dans tous les sens à l'aide d'un rouleau à mur à trois sections afin de retirer toute bulle d'air et pour presser fermement le matériel sur l'adhésif humide. Une étape de roulage supplémentaire est requise pendant la pose de l'adhésif pour veiller à ce que le matériel soit plat et qu'il adhère pleinement.
9. Retirez immédiatement le résidu d'adhésif frais à l'aide d'un linge blanc propre. L'adhésif séché peut être retiré à l'aide d'un linge blanc propre et d'une solution nettoyante au pH neutre adéquatement diluée ou avec un dissolvant d'adhésif Forbo. La surface doit être rincée avec de l'eau propre et fraîche pour retirer tout résidu du sol. Veuillez consulter le Guide d'entretien des revêtements de sol à usage commercial de Forbo pour obtenir de plus amples renseignements.
10. Laissez le couvercle sur le seau quand vous ne vous en servez pas.
11. Afin de permettre à l'adhésif de sécher et de durcir adéquatement, attendez au moins cinq jours après la pose avant d'effectuer des procédures de nettoyage avec un liquide. Du temps supplémentaire pourrait être nécessaire si la pose est effectuée sur un substrat non poreux.

Pour obtenir de plus amples renseignements, le document «Installation and Floor Care Guidelines» de Forbo peut être téléchargé depuis le site www.forboflooringNA.com, ou vous pouvez communiquer avec le service de soutien technique de Forbo au 1-800-842-7839.