

Asennusohje

Tuote: Allura

Edellytykset

Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen. Halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali ja öljytahrat sekä pöly on poistettava.

Betonilattian suhteellinen kosteus saa olla voimassa olevien määräysten mukaisesti enintään 85 % RH. Suhteellinen kosteus on mitattava voimassa olevien määräysten mukaan. Varmista oikeat kosteusolot varsinkin silloin, kun kyseessä on maavarainen lattia. Alustan, liiman ja lattiaanpäällysteen lämpötilan on oltava asennushetkellä vähintään + 18 °C ja asennustilan suhteellisen ilmankosteuden korkeintaan 60 °C RH.

Levyateriaalialustan kosteussuhteen edellytetään pysyvän 8 %:ssa. Puulevyalustan kosteuden on oltava 8 % (vastaa 40 % RH + 20 °C lämpötilassa), jotta levyissä ei esiintyisi liikkeitä, jotka myöhemmin saattaisivat aiheuttaa ongelmia.

Aluslattian tulee olla tehty voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Liimasuositus

Useilta valmistajilta löytyy sopivia tuotteita, esimerkkinä Casco ja Bostik. Suosittelemme käytettäväksi M1-sertifioituja liimoja ja tasoitteita. Parhaan lopputuotteen varmistamiseksi suosittelemme, että tasoite ja liima olisivat samalta valmistajalta. Liimavalmistajan antamia ohjeita tulee noudattaa.

Laattojen asennusohje

1. Merkitse huoneen keskilinjat liitulangalla. Linjojen on oltava kohtisuorassa toisiaan vastaan.
2. Levitä rivi laattoja selvittääksesi, minkä kokoisia seinän viereen tulevien laattojen on oltava.
3. Kuvioinnista riippumatta reunalaattojen tulisi olla samankokoisia ja suurempia kuin puolet kokonaisesta laatasta. Tämän saavuttamiseksi on ehkä piirrettävä uudet apuviivat, jotka siirretään yhdensuuntaisina keskilinjaista. Levitä liimaa tasaisesti huoneen ensimmäisen neljänneksen kokoiselle alueelle, mutta ei reunalaattojen asennuskohtaan.

4. Aseta laatat märän liiman päälle ja paina jokainen laatta erikseen kiinni. Hierrä sitten koko pinnan yli. Työskentele apuviivoista seiniin päin, kunnes viimeinen laatta on kiinnitetty. Kaavi kaikki liima pois laattojen ulkopuolelta kaapimella. Levitä liima seuraavalle neljännekselle ja jatka samaan tapaan, kunnes kaikki kokonaiset laatat on kiinnitetty.
5. Sovita nyt ensimmäinen reunalaatta asettamalla se tarkasti viereisen laatan päälle.
6. Aseta apulaatta mitaksi seinää vasten. Merkitse leikkauslinja veitsellä ja katkaise laatta käyttäen suoraa viivainta ohjaimena.
7. Sovita tällä tavoin jokainen reunalaatta vuorollaan ja järjestyksessä. Levitä liima reuna-alueelle, jonka jälkeen reunalaatat painetaan ja hierretään kiinni samaan tapaan kuin kokonaisetkin laatat. Tällä menettelyllä laatat tulevat yleensä yhdensuuntaisiksi huoneen seinien kanssa. Luonnollisesti ne voidaan asentaa myös lävistäjän suuntaisesti tai muuhun kulmaan. Tällöinkin apuviivojen on oltava kohtisuorassa toisiaan vastaan.

Tuotetta koskevat huomautukset

Ota välittömästi yhteyttä Forbon asiakaspalveluun, jos lattianpäällyste on vahingoittunut tai viallinen. Älä asenna lattianpäällystettä, jossa on näkyviä vikoja! Ilmoita aina tuotteiden huomautuksen yhteydessä pakkaus- tai valmistusnumero.

Kuljetusvauriot

Näkyvät kuljetusvauriot on merkittävä rahtikirjaan tavaraa vastaanotettaessa. Muista kuin vastaanottohetkellä näkyvistä vaurioista on tehtävä ilmoitus Forbo Flooring Finland Oy:n asiakaspalveluun puh. 09-862 30 300 välittömästi, kuitenkin viimeistään 7 päivän sisällä. Asiakas on velvollinen säilyttämään vaurioituneen materiaalin mahdollista vahinkotarkastusta varten.

Vihjeitä

- Asettele laatat ja lankut ensin irralleen parhaan asennusvaihtoehdon löytämiseksi.
- Erikoisasennuksen vaativien laattojen mukana toimitetaan asennusohje.
- Kuvioitujen laattojen kuvio ei toistu aivan tarkasti samanlaisena. Tämä on tarkoituksellista, jotta lattiasta tulee luonnollisemman näköinen.
- Aivan samoin kuin luonnonmateriaalissa, värit ja sävyt vaihtelevat jonkin verran. Tämä on tarkoituksellista, jotta lattiasta tulee aidomman näköinen.

Lue myös pakkauksessa olevat ohjeet.