

## 1 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV ALLURA CLICK

- Mattkniv med trapetsblad
- Distanser
- Tumstock / måttband
- Blyertspenna / T-linjal
- Gummihammare med vitt huvud



## 2 FÖRBEREDELSE OCH VIKTIG INFORMATION FÖRE LÄGGNING

### 2.1 Undersökning av varorna

Se till att det levererade golvet är i felfritt skick. Inga ersättningsanspråk godtas på varor efter det att de lagts eller skurits till önskad storlek. Konsekvent färgåtergivning kan endast garanteras för leveranser från samma produktionstillfälle (batch).

### 2.2 Acklimatisering

Låt Allura click acklimatiseras i minst 24 timmar i det rum det ska läggas, i följande rumtemperaturer.

### 2.3 Rumstemperatur

Allura click ska läggas i en rumstemperatur mellan 18 °C och 25 °C. Undergolvet temperatur får inte understiga 15 °C.

### 2.4 Underlag

Förbered underlaget i enlighet med de gällande tyska byggnormerna (VOB) del C avseende golvläggning DIN 18365. Underlaget måste vara plant, stadigt och alltid helt torrt. Den maximala höjdtoleransen på 3 mm per linjär meter får inte överskridas, i enlighet med DIN 18202 "Toleranser vid byggnation", tabell 3, rad 4. Textila golvbeläggningar och nålfiltsmattor måste avlägsnas. Vi rekommenderar att som princip avlägsna gamla golvbeläggningar.

### 2.5 Användning av underlagsmattan Forbo Click Underlay

Vi rekommenderar att använda underlagsmattan Forbo Click Underlay från Forbo Flooring Systems.

#### Denna underlagsmatta ger följande fördelar:

- Överbryggar ojämna ytor i underlaget, t.ex. vid läggning på keramikplattor, trägolv osv.
- Optimering av stegljudsnivåer
- Maximerad halksäkringseffekt, t.ex. i butik-i-butik, särskilda försäljningsområden osv.
- Minimering av krasande ljud
- Förbättrad gång- och lägningskomfort

#### Vi rekommenderar användning av Forbo Click Underlay vid läggning på:

- Laminat / parkett
- Jämna stengolv, marmor, kvadersten
- Keramikplattor (fogkrav: ← 5 mm bredd / ← 2 mm djup)
- PVC-golv
- Jämna golvbeläggningar, nya eller omarbetade

För ej listade underlag krävs godkännande från Forbo Flooring Systems. Underlåtenhet att använda lämpliga underlagsmattor eller användning av alternativa underlagsmattor, som ej testats eller godkänts av andra tillverkare, kan leda till att garantin blir ogiltig och eventuella garantianspråk avvisas i händelse av skada.

## 3 LÄGGNING AV ALLURA CLICK

### 3.1 Anvisningar för läggning

Arbeta alltid från vänster till höger i läggningsområdet. Vid detta arbete ska brädans fjädersidor vara riktade mot väggen. Lägg brädorna i riktning mot rummets huvudsakliga ljuskälla. I långa, trånga utrymmen kan du förbättra det lagda golvet stabilitet genom att lägga brädorna på längden.

### 3.2 Expansionsfogar och kantavstånd

Använd lämpliga distanser för att säkerställa att fogen är minst 5 mm runtom. TIPS! Använd restbitar från golvet som distanser. Se också till att ha ett avstånd på 5 mm till alla fasta föremål i rummet, t.ex. rörgenomföringar, dörrkarmar osv.! Expansionsfogen får i princip inte täckas över med silikon, elkablar eller liknande material!

### 3.3 Användning av silikon är tillåten under följande exceptionella omständigheter:

#### • Fuktiga rum:

Kantfogar i fuktiga rum på max. 10 m<sup>2</sup>, till exempel i badrum eller kök, kan fyllas med silikon för att förhindra att vatten tränger igenom expansionsfogarna under den lagda ytan. I större fuktiga utrymmen rekommenderar vi att först behandla fogområdena med tätningstejp och därefter fylla dem med silikonmassa och/eller golvlist eller sockel med tätning.

#### • Dörrkarmar:

På dörrkarmar som inte kan kortas rekommenderar vi 3 mm:s expansionsfogar som kan fyllas med silikon. Om dörrkarmarna måste kortas, se även till att ha en expansionsfog på 5 mm mot väggen.

### 3.4 Läggning

Lägg den första brädan med fjädersidan riktad mot väggen och fäst alla övriga brädor på den första. Se till att fjäder och not på brädorna passar in perfekt. Fäst dem genom att knacka försiktigt med en gummihammare med vitt huvud. För att montera efterföljande brädrader, foga in den minst 30 cm långa bräda som återstår från den första raden i den långsgående noten i den lagda raden i en vinkel på cirka 30°. Sänk sedan ned den med ett lätt tryck mot föregående rad. Ta följande bräda och för in även den med längsidan i en vinkel på 30° i den första brädraden som redan ligger plant på golvet. Passa in den så nära som möjligt med föregående lagda bräda och lås fast enligt beskrivningen ovan. Tillämpa samma teknik för att lägga kvarvarande rader. Se till att skarvarna i de individuella raderna har en förskjutning på minst 30 cm för en optimal läggningsplan. För att kunna lägga den sista raden mäts avståndet mellan väggen och den lagda raden och överförs till brädan. Den sista raden ska helst motsvara halva brädans bredd. Glöm inte expansionsfogen på 5 mm.

### 3.5 Rörelseprofiler i utrymmet

Rum med ett fritt utrymme på 150 m<sup>2</sup> kan läggas utan fogar. En minsta planritning på cirka 10 x 20 m bör beaktas. I extremt smala, långa rum bör man använda rörelseprofiler. Rumsutrymmen med byggkomponenter som sticker upp (pelare, brandväggar, dörröppningar osv.) bör skiljas av med expansionsfogar på minst 5 mm, på samma nivå som komponenterna. Vid montering av kantlister och/eller tillfälliga ändprofiler, sätt inte fast dessa i golvbelägningen!

#### Viktiga råd efter läggningen

- Avlägsna alla distanser.
- Allura click får aldrig monteras fast som en del av byggkonstruktionen. Golvläggningen får inte monteras fast i underlaget, i inredningen eller andra fast inbyggda delar.
- Mängden smuts kan minskas väsentligt med användning av effektiva avtorkningszoner och dörrmattor. Använd alltid möbeltassar under flyttbara möbler placerade på hårda golv. Utrusta kontorstolar och andra rullande föremål med länkhjul.

### 3.6 Utmärkande drag

I vinterträdgårdar och liknande rum med en omfattande mängd fönster från golv till tak bör användning av Allura click utvärderas noga på grund av de extrema variationerna i inomhusklimatet. I dessa fall krävs separat medgivande och godkännande från Forbo Flooring Systems.

## 4 RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Efter läggning ska slutrengöring utföras. Allmän rengöring kan utföras genom sopning, dammsugning eller våttorkning. Vid kraftig nedsmutsning, använd rengöringsmedel för polyuretan. Fläckbildande och aggressiva ämnen ska omedelbart avlägsnas från ytan. Se även våra omfattande rekommendationer avseende rengöring och rengöringsmedel på [www.forbo-flooring.se](http://www.forbo-flooring.se)

## INSTALLATION AV ALLURA CLICK



#### Steg 1: Första raden

Fjädersidan mot väggen. Den kvarvarande delen (min. 30 cm) från den första raden kan användas som första plankor i den andra raden.



#### Steg 2: Andra raden

Håll plankan i 30° vinkel, för in fjädern i noten på första raden.



#### Steg 3: Släpp ned plankan

Lägg ned plankan – klart!



#### Sammanfogning av ändar:

Lås fogarna genom att knacka lätt på dem med en gummihammare med vitt huvud. De låsta plankorna ska ligga jämnt.



Detaljerad beskrivning se 3.4

MADE IN EUROPE

allura click



**Forbo Flooring B.V.**  
Postbus 13  
1560 AA Krommenie  
Tel.: +31 75 647 78 80  
Fax.: +31 75 628 37 71  
[contact@forbo.com](mailto:contact@forbo.com)  
[www.forbo-flooring.com](http://www.forbo-flooring.com)



**forbo**

FLOORING SYSTEMS

creating better environments

creating better environments

**forbo**

FLOORING SYSTEMS

