

Renovační techniky pro malé a velké plochy

V případě výskytu např.:

- dlouhých a hlubokých rýh
- černých pruhů od koleček paletových vozíků
- spáleniny od nedopalků cigaret
- těžce poškozené plochy nebo změny barevného tónu povrchu způsobené chemikáliemi

ColoRex® lze zcela opravit pomocí broušení a tepelného svařování!

Nástroje a stroje:

- Horkovzdušná svařovací pistole
- Drážkovací/lemovací nástroj
- Nesoustředná bruska
- Rychlosváreční objímka plochá
- Vícerychlostní elektrický pilník
- Ostrý nůž s oblým ostřím
- Pásek ColoRex®



Pro údržbu těžce namáhaných povrchů:

- Smeták
- Mop s plochou hlavou
- Stroj na jednotlivé disky
- Vysavač suchých nečistot a tekutin

Všechny nástroje a stroje lze koupit v obchodě s nářadím!

Postup:

1. Zameťte volné kousky a nečistotu.



2. Vydrhněte podlahu za pomoci nízkorychlostního rotačního stroje (160 – 300 rpm) a čistícího prostředku s neutrálním pH. Použijte hnědé nebo černé (hrubé) kotouče. V případě potřeby můžete pro silnější obroušení použít hrubší pad



3. Odstraňte špinavý čistící roztok vysavačem pro mokré vysávání. Podlahu umyjte čistou vodou.



4. Zkontrolujte poškození dlaždic ColoRex® a v případě potřeby je opravte za použití metod tepelného svařování. Potřebné znalosti a schopnosti jsou vyučovány v kurzech pokládky dlaždic organizovaných společností Forbo. Zdrojem informací je také na YouTube např. Colorex - Restoration and Repair.

Pro obnovení původní kvality povrchu dlaždic ColoRex® povrch následně za sucha vyleštíte modrým nebo červeným padem. V případě potřeby proveďte konečné přeleštění bílým padem (více také viz naše pokyny k čištění – prvotní čištění).

