

### **Forbehandling**

Ujævne trægulve skal spartles op til plan overflade, og herefter sømmes træfiber- eller spanplader på i forbandt (forskudt) med 10 cm sømafstand. Eventuelle spring og samlinger i pladerne udjævnes med spartelmasse.

Ujævne betongulve spartles og slibes, så overfladen er plan.

Asfalt- og andre sugende underlag primes (støvbinderes) inden spartling. Se anvisninger fra undergulvsleverandører som Ardex og Casco.

Uanset hvilket underlag der er tale om, bør du altid rådføre dig med gulvforhandleren om nødvendige forberedelser, fugtisolering etc.

Tænk på, at misfarvninger eller andre forandringer af materialet kan opstå på grund af unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, mug, varme fra f.eks. varmerør, som giver en gulvtemperatur på over +30° C, forureninger i underlaget (f.eks. olie, imprægneringsmiddel, asfalt, farve eller andre fremmedstoffer) osv.

### **Lægning**

I lettrafikerede rum på max 20 m<sup>2</sup> kan Novilon løslægges. Hvis gulvfladen er over 20 m<sup>2</sup>, eller hvis der er mange udskæringer, anbefales det dog at fuldklæbe vinylen. Det samme gælder i lokaler med kraftig "trafik", herunder brug af kontorstolehjul.

### **Lim**

Acryldispersionslim. Følg altid limfabrikantens anvisninger. Opbevar gulv og lim i rumtemperatur mindst et døgn, før du begynder selve lægningen. Temperaturen skal være mindst +18° C og den relative luftfugtighed max 60%.

- 1) Skær banerne groft til. Fjern fodpaneler og lister langs vægge.
- 2) Skær første bane til med ca 5 cm overmal, og lad belægningen gå ca 3 cm op ad væggene.  
Hvis en væg er lige, kan belægningen støde mod denne.
- 3) Skær belægningen op ved hjørner, rør etc.
- 4) Pres belægningen ind i vinklen mellem gulv og væg, så der bliver en skarp fold. Brug f.eks. håndtaget på en saks.
- 5) Belægningen skæres til ved hjælp af et stykke træfiberplade, således at der er 3-5 mm luft ind til væggen eller andre lodrette flader f.eks. kogeøer. Mellemrummet dækkes af fodpanelet.
- 6) Skal der monteres flere baner, skæres disse til med tillæg for eventuel mønstertilpasning. Montering skal altid være ægkant mod ægkant. Ensfarvede dessiner skal endevendes. Ved lægning af flere ruller i samme rum skal disse anvendes i nummerrækkefølge. Banerne skal overlape hinanden i samlingen med ca 3 cm. Renskær derefter langs væggene på samme måde som beskrevet under punkt 4 og 5. Henvend dig til forhandleren hvis du ønsker mønsterrapport samt eventuel endevending oplyst på et produkt.

- 7) Gennemskær begge vinylslag med hobbykniven (efter lineal).
- 8) Halvdelen af banelængderne slås tilbage, og limen smøres på underlaget med en tandspatel. Ved sugende underlag lægges banerne på plads med det samme. Ved tætte (ikke-sugende) underlag bør du vente et stykke tid (følg limfabrikantens anvisninger). Belægningen gnides fast i limen med en træklo, beklædt med en blød klud. Gnid fra midten og ud mod kanterne, så eventuelle luftblærer forsvinder. Denne fremgangsmåde gentages med den anden halvdel af banelængden.
- 9) Samlinger svejses evt. med fugevæske (følg anvisningen på pakken).
- 10) Undgå at belaste belægningen det første døgn. Ellers er der risiko for at få blivende indtryksmærker (inden limen er afbundet). Se fabrikantens anvisninger.

### **Ved løslægning af Novilon vinylgulve**

- 11) Belægningen fastgøres ved døråbninger og langs to tilstødende vægge (L-form) med dobbelklæbende, blødgørerbæstændig tape som Tesafix 37575. Belægningen gnides eller rulles derefter for at sikre, at luftblærer ikke er "fanget" underne.
- 12) Efter sammenskæring af samlingen markeres denne på underlaget med en blyant. Løft forsigtigt banerne til side ved samlingen, og fastgør dobbelklæbende vinyltape midt på den markering, der viser samlingens placering. Fjern tapens beskyttelsespapir, læg belægningen ned og gnid fast. Samlingen tætnes med fugevæske i henhold til anvisningen på pakken. Det er vigtigt, at fugen fyldes helt med væsken. Denne tætning binder de enkelte baner sammen og sikrer, at snavs ikke trænger ned mellem banerne.
- 13) Luftmellemlum mellem belægning og væg etc. dækkes med fodpanel eller fejliste. Montér panelet/listen, så den ikke klemmer mod belægningen.