

Pokyny k pokládce

1. Úvodní poznámky:

Podlahovina Marmoleum® Ohmex je statické disipativní přírodní linoleum a jako takové by mělo být instalováno pomocí vodivého systému (penetrace, lepidlo) a uzemněno sítí měděné pásky.

2. Vodivá instalace

2.1. Instalace do 36m²

Pro podlahové plochy menší než 36 m² stačí aplikovat jednu měděnou pásku v délce 1,5m (10 mm široká a přibližně 0,1 mm tlustá). Pásku přilepte k podkladu vodivým lepidlem 615 Eurostar lino EL, na vhodném místě podlahy a s potřebnou délkou od podlahy, aby bylo možné pásku připojit k uzemnění. Podklad musí být napenetrován pomocí Eurocol 041 Europrimer EL. Pomocí vhodného válečku aplikujte penetraci na celou plochu podlahy, včetně měděných pásek. Penetrace musí před instalací Marmoleum® Ohmex zcela vyschnout. Instalaci Marmoleum® Ohmex provádějte obvyklým způsobem, k lepení použijte vhodné vodivé lepidlo např. Eurocol 615 Eurostar Lino EL. Lepidlo nanášejte vhodnou ozubenou stěrkou (B2). Případný přebytek lepidla ihned odstraňte čistou utěrkou navlhčenou ve vodě. Zaschlé lepidlo odstraňte pomocí lakového benzínu.

2.2. Instalace nad 36m²

U ploch přes 36m² by měl být pás měděné pásky přilepen k podkladu po celé délce podlahové plochy v 6m odstupech. Další měděné pásky by pak měly být položeny v pravém úhlu k prvním pruhům ve stejných 6m rozestupech tvořících čtvercové mřížky 6m x 6m pokrývající celou plochu podlahy. Jedna měděná páska musí dostatečně vyčnívat od okraje podlahového systému a umožnit tak připojení k uzemňovacímu bodu. Podklad musí být napenetrován pomocí Eurocol 041 Europrimer EL. Pomocí vhodného válečku aplikujte penetraci na celou plochu podlahy, včetně měděných pásek. Penetrace musí před instalací Marmoleum® Ohmex zcela vyschnout. Instalaci Marmoleum® Ohmex provádějte obvyklým způsobem, k lepení použijte vhodné vodivé lepidlo např. Eurocol 615 Eurostar Lino EL. Lepidlo nanášejte vhodnou ozubenou stěrkou (B2). Případný přebytek lepidla ihned odstraňte čistou utěrkou navlhčenou ve vodě. Zaschlé lepidlo odstraňte pomocí lakového benzínu.

2.3. Obecné

- Příprava podkladu, instalace, svařování a ostatní instrukce se řídí dle dokladu „Příručka instalace podlah společnosti Forbo – Marmoleum“.
- **Veškerá elektrická připojení k uzemnění musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem.**
- Je-li Marmoleum® Ohmex položeno ve velkých plochách (nad 200m²) nebo v rozdělených místech, pak musí být provedeno několik bodů uzemnění v rámci instalace, např. v protilehlých rozích nebo stranách velkých místností. To umožní jejich případné následné testování, které by mohlo být potřebné na dokončení instalace.
- Marmoleum® Ohmex nedoporučujeme leštit nebo aplikovat dodatečné povrchové ošetření, aby nedošlo k zhoršení vodivých vlastností.

3. Rada: Vyvarujte se poškození vaší podlahy. Na nohy židli i jiného nábytku nalepte plstěné podložky.

4. Po dokončení pokládky je nutno provést základní údržbu (mytí) podlahové krytiny s dodržáním čekacích lhůt.

5. Nově položené podlahy by měly být chráněny po dobu min. 24 hodin před silnou zátěží a po dobu pěti dnů před bodovým zatížením a provozem koleček.

6. Konečná pevnost a zatížitelnost se odvine od použitého lepidla, je třeba brát na tuto skutečnost ohled.

7. Dbejte na informace o použitých materiálech uvedených v jejich technických a bezpečnostních listech.

Poradte se se svým dodavatelem.