

1. Prevence

Prevence je nejlepší způsob jak ochránit podlahovou krytinu. Více jak 80% nečistot uvnitř budov je vneseno uživateli z venčí. Doporučujeme umístění čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech budov v odpovídající délce (nejlépe víc jak 6 metrů) a kvalitě. Nezávislé studie ukázaly, že vstupní rohože Forbo Coral Nuway® a čistící zóny Coral odstraňují a zadržují až 94% nečistot a vlhkosti vnášených do budovy; snižují náklady na údržbu, pomáhají udržovat normální vzhled podlahy uvnitř budovy. Stejně jako všechny čistící systémy se vstupní rohože musí pravidelně čistit. Správné každodenní běžné čištění a údržba je dalším a nezbytným krokem uživatele podlahové krytiny Needlefelt k jeho naprosté spokojenosti s tímto výrobkem.

Needlefelt by měl být pravidelně vysáván, aby byla zachována jasnost barev a minimalizováno množství špíny, čímž je optimalizováno udržení vzhledu.

2. Důvody údržby:

- Estetický - pro hezký vzhled
- Hygienický - prevence proti tvorbě bakterií
- Životnost - prevence proti poškození podlahové krytiny

3. Běžné denní čištění

Pravidelné vysávání prachu, nečistot a každodenní špíny zachycené na povrchu koberce zabrání hromadění špíny v dlouhodobém horizontu.

- Používejte vysavač s rotačním kartáčem.
- Lepších výsledků dosáhnete vysáváním podélně a napříč pásu.
- Podle úrovně provozu a oblasti použití je třeba koberec vysávat jednou za týden, až několikrát denně.
- Pro odstranění skvrn bude následovat podrobný popis

4. Periodické čištění

- Chcete-li minimalizovat nutnost renovace, je nutné k čištění povrchu vpichovaného koberce pravidelně používat rotačního stroje.
- V případě běžného provozu je toto čištění třeba provést přibližně 4x za rok, v případě vysokého provozu až 6x za rok.
- Použití rotačního stroje vyžaduje pouze malé množství vody, aby byla odstraněna zašlapaná špína a prach.

5. Renovace

Cílem renovace je hluboké čištění díky odstranění zbytků prachu a špíny, která se nastřádala v průběhu času. Metoda sprejové extrakce je nejvhodnější pro oživení barev a optimalizování trvanlivosti vpichovaného koberce.

Sprejová extrakce se skládá z:

- Tlakového postřiku vodou, která rozpustí špínu.
- Vysání a sesbírání zbytků nečistot v odpadní vodě.

Postup:

- Pokud je třeba, odstraňte skvrny.
- Vyčistěte koberec vysavačem s rotačním kartáčem.
- Proveďte sprejovou extrakci v dobře větraných prostorách.
- Proveďte druhou sprejovou extrakci čistou vodou a nechte podlahu uschnout.

Dbejte na informace o používaných výrobcích uvedených v technických listech.