

Notice de pose pour les revêtements de sol design Allura

Remarque préliminaire :

Les revêtements de sol design Allura de Forbo peuvent être posés sur tout type de support préparé en vue de la pose. Les **prescriptions nationales** en la matière s'appliquent :

- **Allemagne** : DIN 18 365 « Travaux sur revêtements de sol » / DIN 18 299 « Réglementations générales pour les travaux de construction de tout type » / DIN 18 202 « Tolérances dimensionnelles dans la construction » / Fiche technique TKB-7 « Collage des revêtements de sol en PVC ».
- **Autriche** : ÖNORM B2232 « Norme de contrat de services pour travaux de dallage » / ÖNORM B 2236 « Travaux de collage pour norme de contrat de services pour revêtements de sol » / DIN 18 202 « Tolérances dimensionnelles dans la construction ».
- **Suisse** : norme SIA 251 (chapes flottantes à l'intérieur des bâtiments) / norme SIA 253 (revêtements de sol en linoléum, plastique, caoutchouc, liège, textile et bois)

Par ailleurs, les exigences de la fiche BEB « Évaluation et préparation de supports – planchers chauffés et non chauffés » doivent être respectées. Les pièces non excavées (supports en contact avec le sol) doivent être étanchéifiées au niveau de la construction contre l'humidité montante, en conformité avec les normes.

Les empreintes résiduelles reconnaissables surtout en éclairage frisant, dues à des charges ponctuelles importantes, ne peuvent en règle générale être complètement exclues des revêtements de sol élastiques. Elles peuvent cependant être réduites à un minimum par le choix et la quantité de l'adhésif, par une application conforme aux prescriptions et notamment par l'utilisation de patins pour chaises et meubles appropriés (roulettes), conformément à EN 12529. Le choix des coloris des revêtements de sol et des conditions de lumière dans les pièces où la pose est effectuée exercent également une influence importante sur l'aspect extérieur. Nous vous demandons de prendre en considération les facteurs susmentionnés lors de la sélection des matières secondaires (mastic, adhésif, etc.) et, le cas échéant, d'en discuter avec votre donneur d'ordre.

Préparation :

1. Pour obtenir des **conditions de traitement** optimales, la température du support ne doit pas être inférieure à 15° C. La température ambiante doit être d'au moins 18° C. L'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 65 %. Le revêtement de sol, ainsi que l'ensemble des matières premières et secondaires, doivent présenter une température minimale de 18 °C.

2. Avant la pose, il est nécessaire de vérifier si le revêtement de sol provient de la même fabrication (par ex. étiquettes des rouleaux). Nous recommandons de conserver les étiquettes jusqu'à réception des travaux de pose. Des divergences éventuelles au niveau des coloris du revêtement ne peuvent être réclamées qu'avant la pose. De même, les dommages découlant du transport ne peuvent être réclamés que dans le cadre des délais stipulés.

3. Les revêtements de sol design Allura de Forbo doivent être « acclimatés » au climat intérieur comme susmentionné au moins 24 heures avant la pose ; pour ce faire, il convient de retirer les lames et les dalles de l'emballage et de les disposer en petites piles.

Pose :

Avant la pose, il faut prendre en considération les points suivants : le gaufrage, la texture, le motif directionnel et les jeux de lumière sur la surface jouent un rôle important dans l'apparence générale. Avant la pose, nous recommandons donc de concevoir un plan de pose. Avec une mise en place de quelques lames au sol avant la pose, il est plus facile de déterminer un effet de surface optimal.

Les différents formats sont posés sans devoir veiller à ajuster des joints. Selon le type d'agencement du sol avec les revêtements de sol design Forbo, la pose s'effectue à l'aide de cordeaux métrés. De manière idéale, il est conseillé de commencer la pose au niveau du centre de la pièce.

Notice de pose pour les revêtements de sol design Allura

Pour le collage, il convient d'utiliser des colles à dispersion appropriées comme Forbo Eurostar 528 ou des colles appropriées d'autres fabricants. (Les recommandations de colle peuvent être demandées auprès des différents fabricants.) La pose du revêtement est effectuée dans le lit de colle en tenant compte des temps d'ouverture de la colle. Nous préconisons la pose dans un lit de colle humide. Le revêtement de sol doit ensuite être passé au rouleau avec un rouleau à éléments multiples adapté (env. 70 kg). Aucun nettoyage à l'eau ne peut être effectué dans les 48 heures suivant la pose.

Attention :

Tout comme les véritables planchers en bois et les sols en pierre, les revêtements de sol design se distinguent par leur teinte et leur saturation de couleur. Cet effet est tout à fait voulu : il confère un aspect extrêmement naturel au revêtement.



1. Pour la pose, le support doit être sec, solide, porteur et plan. Le cas échéant, les irrégularités doivent être corrigées.



2. Déterminez le centre de la pièce en traçant deux lignes perpendiculaires.



3. Insérez la lame de vinyle dans le lit de colle et massez la lame à partir du centre vers l'extérieur pour éliminer les bulles d'air.



4. Lorsque vous arrivez contre le mur, transférez le tracé du mur au trusquin sur la lame.



5. Coupez la lame pour l'ajuster.



6. Insérez la lame coupée avec précision, sans toucher le mur.

Notice de pose pour les revêtements de sol design Allura

Bandes déco Allura :

Préparation :

Les bandes déco doivent être « acclimatées » au moins 24 heures avant la pose. Retirez les bandes de l'emballage et disposez-les à plat dans la pièce où la pose est effectuée, à une température ambiante d'au moins 18° C. La température ambiante doit être maintenue pendant la pose et pendant les 24 heures suivantes.

Manipulation :

Les bandes déco Allura prédécoupées peuvent être installées entre les lames et les dalles. Utilisez toujours un cutter pour séparer proprement les bandes prédécoupées les unes des autres.

Ne séparez pas les bandes déco à la main car, dans le pire des cas, elles ne pourront plus être posées avec précision sur la lame ou la dalle !

Application :

Commencez par une lame/dalle et posez les bandes autour de celle-ci avant de passer à l'élément suivant. Les bandes déco mesurent exactement 100 cm de long et 0,5 cm de large (conçues pour deux longueurs de dalle standard de 50 x 50 cm). Le cas échéant, il est bien entendu possible de découper les bandes à la longueur désirée à l'aide d'un cutter.

Vous trouverez de plus amples informations ici :

Contact Allemagne :

+49 (0) 52 51-18 03-213
awt@forbo.com

Contact Autriche :

+43 (0) 13 30 92 04
info.austria@forbo.com

Contact Suisse :

+41 (0) 91 850 01 11
info.flooring.ch@forbo.com

Version : février 2017