



Monteringsvejledning Homogen vinyl på væg i vådrum

Forudsætninger

Underlaget skal være plant, stabilt, tørt og fri for revner. Overfladen skal også være fri for hindringer for montering af vægbeklædning.

Ved montering af vinylprodukter på væg må den relative fugtighed, RF, i almindelig støbt underlag ikke overstige 85%.

Underlag af plademateriale må indeholde ca. 9% fugt (hvilket svarer til 60% ved + 20 ° C), således at der ikke sker bevægelser, der senere kan forårsage skader.

I øvrigt henvises til udfaldskrav for vægge i vådrum i Vådsumsfakta/Gulvfakta.

Huller til rørgennemføringer og lignende antages at være afsat og dimensioneret korrekt. Udstående rør skal være forankret.

1

BEMÆRK! Hvis der anvendes 2-komponent fugemasse som kan komme i kontakt med, eller som spildes på vinyl, kan der opstå misfarvning.

Maling, metalsøm/-clips, farvede pletter mv. på/i underlaget giver risiko for misfarvning igennem belægningen, og det bør fjernes eller forsegles før montering.

Brug kun blyant til opstregning/markeringer. Bemærk, at alle markeringer med sprittusch, stempel-farver, kuglepen og lign. kan forårsage misfarvning via migration.

Vær også opmærksom på at pigmenterede produkter, plast, gummimaterialer og lign. som er i kontakt med overfladen efter montering kan vandre ind i vinylen og fremkalde blivende mærker.

Støv og løse partikler fjernes omhyggeligt fra overfladen.

Sugende overflader skal forbehandles (primes) iht. limleverandørens anbefalinger.

Hvis der skal anvendes materiale fra flere ruller i samme rum, skal det være inden for samme batch og i videst muligt omfang være i rulle-nummer rækkefølge.

Modtagelse og opbevaring på byggeplads

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser.

Rullerne kan leveres til vognkant på byggeplads. Rullerne leveres liggende på ladet eller på paller.

Hvis rullerne skal opbevares på byggepladsen, skal der afsættes passende plads til dette.

Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 18 gr. C. Ruller må ikke opbevares på transportpaller og skal umiddelbart efter modtagelse placeres opretstående med

produktlabel placeret opad, således at den let kan aflæses. Vær opmærksom på at sikre ruller mod fald da materialerne er tunge.

Inden selve monteringen påbegyndes skal der være afsat tid til, at materialet kan akklimatiseres. Akklimatiseringen sker ved, at materialer opskæres og stilles lodret i løst oprullet form i mindst 24 timer før montering. En emballeret rulle vil selv efter længere tids opbevaring i bygningen, ikke kunne forventes at være i temperatur- og fugtmæssig ligevægt med omgivelserne.

Tjek altid at indhold og produktspecifikation på produktlabelen er i overensstemmelse med den bestilte vare før montering. Montering af forskellige batch direkte op mod hinanden vil altid kunne resultere i synlige nuanceforskelle i struktur og/eller farve. Brug derfor materiale fra samme batch og installer i rullenummerrækkefølge.

Montering

Montering skal ske ved stuetemperatur på mindst + 18 ° C. Den relative luftfugtighed i lokalerne skal være 30-60%. Højere luftfugtighed forlænger tørretiden for limen, og øger risikoen for blæredannelse og slip. Efterse produktet for evt. mindre skader/fejl og renskær om nødvendigt.

2

Limanbefaling

Anvend vandbaserede klæbere egnet til vinyl. Limanbefaling og håndtering af denne iht. limleverandørens anvisninger.

Opløsningsmiddel-baseret kloroprenkontaktlim må ikke anvendes på grund af risiko for misfarvning. Brug f.eks. farveløs polyuretankontaktlim eller anden kontaktklæbemiddel, hvis det kræves.

Monteringstid afhænger af typen af underlag, underlagets sugsevne, temperaturen og fugtigheden i rummet. Gnid efter montering grundigt efter med et egnet fastgnidningsværktøj, så al luft fjernes. Arbejd fra midten og udad mod banens sider. Sørg for at fastgnidningsværktøjet ikke kan skade vægbeklædningen.

Hjørner

Banesamlinger i hjørner må ikke forekomme.

Kontrollér at de tilstødende vægge er lige og i lod. Skulle dette ikke være tilfældet, føres banen minimum 100 mm forbi hjørnet og lodskæres her for at kompensere for evt. skævhed. Den næste bane monteres herefter op til den retskårne bane og svejses sammen.

Vægmaterialer opvarmes ved hjørnelimningen med varm luft, således at materialet kan foldes til et "skarpt" hjørne.

Ved formning af materialet i de indvendige hjørner, bruges et værktøj, der ikke beskadiger materialet, som hjørne-rulle eller andet egnet værktøj.

Banesamlinger

Fugeskæring og svejsning skal udføres, når limen er afbundet.

Ved fugeskæring skal man sikre sig, at overfladen i underlaget ikke beskadiges. Dette er især vigtigt på et underlag af gipsplader.

Skær fugen til en dybde af 3/4 af materialetykkelsen. Anvend fugeskærekniv eller lignende egnet værktøj (ikke trekant skraber). Brug et egnet skæreland ved skæring af fugen.

Vinylbanevaren skal trådsvejses med egnet Forbo vinylsvejsetråd. Til svejsning anvendes svejsföhn udstyret med smal svejsedyse. Når tråden er afkølet, trimmes i to tempi med kvartmånekniv, Mozartkniv eller lignende egnet afskæringsværktøj.

Sørg for at fjerne limspild hurtigst muligt. Brug rent vand ved vandbaseret lim.

Kontrol

Arbejdet slutter med kvalitetssikrings-kontrol iht. GVK's regler.

Vigtigt: Det monterede må ikke tages i brug før klæberen er fuldt afhærdet.

Generelt henviser vi til SBI 252 "Vådrum" og GVK's Vådsumsfakta for yderligere specifikationer og regelsæt for vinyl monteret i vådrum.

3

Vedligeholdelse

Se separat rengørings- og vedligeholdelsesanvisning og GVK's generelle rengøringsvejledning for vådrum.

Hvis der opstår problemer

Kontakt Forbo, hvis materialet er beskadiget eller har fejl. Montér ikke produkter med synlige fejl! I dette tilfælde dækkes materialeomkostningerne. Ved returnering af varer skal pakke- eller parti- og rullenummer altid opgives.

Transportskader

Synlige transportskader skal noteres på fragtsedlen ved modtagelse af varerne. Skader, som ikke er synlige ved modtagelsen, meldes hurtigst muligt til Forbo og transportøren, dog senest inden 7 dage.

Ovenstående anvisninger og anbefalinger er baseret på egne prøvemonteringer og generelle brancheregler og praksis. Vi påtager os dog intet ansvar for arbejdsresultater, som er påvirket af lokale omstændigheder, da disse ligger uden for vores kontrol.