

Marmoleum® Click

Nettoyage et entretien | Remarques relatives à la conservation de la valeur

Le traitement de la surface Topshield 2 à l'usine confère à Marmoleum® Click une résistance à l'usure et une facilité d'entretien. Les propriétés antistatiques du produit repoussent poussière et saleté et garantissent un climat intérieur optimal.

- Les dépôts de saleté peuvent notamment être éliminés par simple balayage ou avec un aspirateur doté d'une buse pour revêtement dur. Un nettoyage à sec avec des chiffons anti-poussière est également possible.
- En cas de saleté adhérente, vous pouvez essuyer le revêtement de sol avec des chiffons doux légèrement humides (par ex. textiles en coton ou en microfibres). Ajoutez un produit de nettoyage pour linoléum approprié (pH <9) à l'eau de lavage. Veuillez respecter le dosage indiqué par le fabricant. L'eau de lavage ne doit être que tiède, jamais chaude. Ne nettoyez jamais le revêtement à l'état humide et ne laissez pas d'eau sur le sol pour une longue durée.
- N'utilisez pas de poudre à récurer, de produits hautement alcalins comme du savon noir, d'acides fortement concentrés ou de solvants puissants comme l'acétone ou les diluants nitriques pour nettoyer Marmoleum Click. En cas de doute, testez le produit de nettoyage sur un reste ou un échantillon du revêtement de sol ou à un endroit discret avant toute utilisation.
- Les liquides très colorants (par ex. le vin rouge ou le ketchup) peuvent entraîner des décolorations ; il convient donc de nettoyer immédiatement le revêtement de sol avec un chiffon humide.
- Évitez que l'humidité ne s'installe sous les meubles de toute sorte (par ex. ne pas poser les pots de fleurs en terre cuite directement sur le sol).
- Les objets en matériaux colorés (par ex. gomme, PVC ou caoutchouc) peuvent entraîner une décoloration ; ne les posez donc pas directement sur le revêtement de sol.
- Protégez votre revêtement de sol de tout objet pointu et tranchant. Les pieds des meubles doivent être équipés de patins en feutre de couleur claire. Les roulettes de fauteuil doivent être conformes à la norme DIN EN 12529 Type W : autrement dit, elles doivent être en plastique souple (gris à l'extérieur, noir à l'intérieur). Les roulettes totalement noires sont trop dures et ne sont généralement destinées qu'à une utilisation sur moquette.
- Nous vous recommandons d'utiliser les tapis de sol les plus grands possibles sans gomme au dos dans la zone d'entrée, afin d'empêcher toute pénétration de saleté.
- Une longue période d'obscurcissement peut donner un « aspect jaunâtre » au linoléum. Le « film de chambre de séchage », particulièrement visible avec des couleurs claires, disparaît complètement après un certain temps sous l'effet de la lumière naturelle (lumière UV).

Contact Allemagne :
+49 (0) 52 51 18 03-213
awt@forbo.com

Contact Autriche :
+43 (0) 13 30 92 04
info.austria@forbo.com

Contact Suisse :
+41 (0) 91 850 01 11
info.flooring@forbo.com