

1 LES OUTILS SUIVANTS SONT NÉCESSAIRES POUR LA POSE DE NOVILON DESIGN CLICK 0,3

- Couteau de pose avec lame trapézoïdale (couteau Stanley)
 - Mètre pliant / mètre ruban
 - Maillet à tête en caoutchouc blanc
- Cales
 - Crayon / règle



2 PRÉPARATION ET INFORMATIONS IMPORTANTES AVANT DE COMMENCER LA POSE

2.1 Contrôle de la marchandise

Vérifiez que la marchandise livrée est en bon état. Des dommages et intérêts ne peuvent être exigés pour des marchandises coupées ou posées. L'uniformité de la couleur ne peut être garantie que par la livraison d'un seul et même lot de fabrication (bain).

2.2 Acclimatation

Laissez le Novilon Design click 0,3 s'acclimater dans la pièce d'installation au moins 24 heures avant la pose à une température minimale de 18° C.

2.3 Température de la pièce

Novilon Design click 0,3 doit être posé à une température ambiante comprise entre 18°C et 25°C. La température du support doit être d'au moins 15°C.

2.4 Qualité du support

Le support doit être conforme aux recommandations du CSTC (TV 189 et 193) et être totalement dégagé afin que les travaux puissent commencer. Le support doit être plat, stable et toujours entièrement sec. La tolérance de planéité maximale de 3 mm par mètre linéaire ne peut être excédée conformément à la norme DIN 18202 « Tolérances de construction », tableau 3, ligne 4. Les revêtements textiles et aiguilletés doivent être retirés. Nous conseillons d'enlever tous les anciens revêtements de sol.

2.5 Utilisation d'un support - Forbo click underlay

Nous recommandons d'utiliser Forbo click underlay de Forbo Flooring Systems.

Ce support offre les avantages suivants :

- Comblement des petites irrégularités, par ex. lors de la pose sur ancien carrelage en céramique, planchers en bois, etc.
- Amélioration de l'isolation des bruits de contact
- Optimisation de l'effet antidérapant, par ex. dans les zones commerciales, les zones de ventes spéciales, etc.
- Réduction des bruits de craquements
- Amélioration du confort de déplacement et de pose

Nous conseillons d'utiliser Forbo click underlay pour la pose sur :

- stratifié / parquet
- revêtements de sol en PVC
- planchers plats en pierre, marbre, pierre naturelle
- revêtements de sol plats : nouveaux ou travaillés
- carrelage en céramique (exigences en matière de joint : 85 mm de largeur / 82 mm de profondeur)

La pose d'un support inadéquate ou d'autres supports, qui n'auraient pas été testées ni approuvées par Forbo, peut rendre caduques les réclamations sous garantie en cas de dommages.

3 POSE DE NOVILON DESIGN CLICK 0,3

3.1 Sens de pose

Dans le local concerné, travaillez toujours de gauche à droite. Ainsi, les languettes des lames sont orientées vers le mur. Les lames doivent être orientées vers la source de lumière principale de la pièce. Une pose longitudinale améliorera sensiblement la stabilité du revêtement dans le cas d'un local étroit et long.

3.2 Espace périphérique

À l'aide de cales adaptées, créez un espace de dilatation mesurant au moins 5 mm de largeur sur toute la périphérie du local. ASTUCE : utilisez des chutes de revêtement de sol comme cales. Ayez également soin de garder un écart de 5 mm autour de tous les éléments fixes se trouvant dans la pièce, par ex. conduits, huisseries, etc. Par principe, cet espace de dilatation ne doit pas être comblé avec de la silicone, des câbles électriques ou tout autre matériau similaire.

3.3 L'utilisation de silicone est autorisée dans les cas exceptionnels suivants :

• Pièces humides :

L'espace périphérique dans des pièces humides de moins de 10 m², comme les salles de bains ou les cuisines, peut être comblé avec de la silicone de façon à éviter toute infiltration d'eau par cet espace. Pour les pièces humides plus importantes, nous recommandons de commencer par garnir cet espace périphérique avec du ruban adhésif et de le combler ensuite avec de la silicone et/ou d'utiliser une plinthe à bavette.

• Huisseries de porte

Dans les cas où les huisseries de porte ne pourraient pas être rabotées, nous recommandons un écart de 3 mm, qui peut être comblé avec de la silicone. Si les huisseries sont rabotées, ayez soin, là aussi, de garder un espace de dilatation de 5 mm.

3.4 Pose

Posez la première rangée de lames avec la languette vers le mur. Assurez-vous que les extrémités des lames sont posées les unes sur les autres, de façon à ce que les rainures et les languettes correspondent parfaitement et verrouillez-les d'un petit coup de maillet en caoutchouc. Commencez la pose de la rangée suivante avec le reste de coupe du rang précédent (minimum de 30 cm de longueur). Posez la lame sur la rainure de rangée déjà posée avec un angle d'environ 30° en exerçant une pression sur la rangée précédente. Prenez la lame suivante, insérez-la, également avec un angle d'environ 30°, dans la première rangée déjà posée sur le sol ; placez-la le plus près possible de la tête de la précédente lame et verrouillez-la comme décrit ci-dessus. Cette technique est utilisée pour poser toutes les autres rangées. La dernière rangée est posée de la même façon après réalisation des coupes par report. La dernière rangée correspondra de préférence à la moitié de la largeur d'un panneau. N'oubliez pas l'espace de dilatation de 5 mm.

3.5 Fractionnement des surfaces

Les locaux d'une surface ininterrompue inférieure à 150 m² peuvent bénéficier d'une pose sans fractionnement. Pour les salles extrêmement étroites et longues, il faut utiliser des profilés de fractionnement. Dans les locaux interrompus (par des piliers, cloisons, baies de porte, etc.), le fractionnement sera opéré à l'aide d'un espace de dilatation d'au moins 5 mm. Lors de l'installation de plinthes, de profilés intermédiaires et/ou d'extrémité, il faut s'assurer de ne jamais fixer ces éléments sur le revêtement de sol. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur Novilon Design click 0,3.

4 REMARQUES IMPORTANTES POUR TERMINER LA POSE

- Enlevez toutes les cales.
- Le revêtement de sol ne doit jamais être fixé ni au support, ni à des meubles ou à d'autres éléments fixes.
- Utilisez toujours des patins en feutre sous le mobilier mobile et veillez à ce que les fauteuils de bureau et autres objets roulants soient dotés de roulettes de type W.

4.1 Particularités

Dans les vérandas et pièces similaires vitrées sur de grandes largeurs ainsi que de plafonds largement vitrés, l'utilisation de Novilon Design click 0,3 doit être approuvée par Forbo Flooring Systems en raison des fortes variations de température.

5 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le sol doit être nettoyé après la pose.

Pour pouvoir profiter de votre sol durant des années, il est essentiel de le nettoyer et l'entretenir correctement. Nous vous conseillons dès lors d'utiliser Forbo Monel. L'application d'un film de Monel protège votre sol, et évite les traces de chaussures. Ce film empêche également à la saleté de s'accrocher et en facilite le balayage. Pour les fortes contaminations, ou pour un entretien périodique, nous conseillons Forbo Cleaner. Pour le nettoyage, utilisez toujours un chiffon correctement essoré.

Les taches et substances agressives doivent être nettoyées immédiatement. **Avis important** : utilisez le tapis d'entrée Forbo Coral pour réduire considérablement la quantité de saleté et d'humidité sur votre sol.

POSE DE NOVILON DESIGN CLICK



Étape 1 : première rangée

Placer la lame avec la languette face au mur. Installer minutieusement la lame suivante. La coupe restante de la première rangée (min. 30 cm) peut être utilisée comme première lame de la seconde rangée.



Étape 2 : seconde rangée

Poser la lame dans la rainure de la rangée déjà posée avec un angle d'environ 30°.



Étape 3 : emboîtement

Emboîtez la lame – parfait !



Connexion des extrémités :

Verrouiller les extrémités entre elles à l'aide d'un maillet en caoutchouc blanc – les lames verrouillées doivent être planes à présent.

Description détaillée : voir 3.4

MADE IN EUROPE

allura click



Belgium

Forbo Flooring
't Hofveld 4
1702 Groot-Bijgaarden België
Tel: + 32 2 464 10 10
Fax: +32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo-flooring.be



forbo

FLOORING SYSTEMS

creating better environments