


A modern interior space featuring a series of long, low wooden tables and white plastic chairs. The walls are made of vertical wooden slats, and the floor is a smooth, light-colored concrete. Several pendant lights hang from the ceiling. The overall aesthetic is minimalist and industrial.

betondesign

onderhoudsadvies

the strong connection

eurocol

HANDMATIG

Reiniging na installatie

Door de vloer meteen een reiniging te geven met 312 Conditioner zal vuil minder snel aanhechten aan de vloer en daarna makkelijker te reinigen zijn.

Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te stofzuigen of stofwissen. Mop de vloer met 312 Conditioner (250 ml op 10 liter water). Neem het vuile water op met een droge mop of waterstofzuiger. Mop na met schoon water. Breng vervolgens een laag 312 Conditioner aan (250 ml op 10 liter water) met een schone mop. Laat de vloer drogen.

Dagelijkse reiniging

Verwijder los vuil, stof door de vloer te stofzuigen of stofwissen. Verwijder vlekken met 312 Conditioner en een licht vochtige mop.

Periodiek onderhoud

Verwijder los vuil, stof door de vloer te stofzuigen of stofwissen. Schrob met 312 Conditioner (250 ml op 10 liter water) en een schrobborstel. Neem het vuile water op met een droge mop of waterstofzuiger. Mop na met schoon water. Laat de vloer drogen.

Incidenteel

Verwijder los vuil, stof door de vloer te stofzuigen of stofwissen. Schrob met 312 Conditioner (250 ml op 10 liter water) en een schrobborstel. Neem het vuile water op met een droge mop of waterstofzuiger. Mop na met schoon water. Breng vervolgens een laag 312 Conditioner aan (250 ml op 10 liter water) met een schone mop. Laat de vloer drogen.



MACHINAAL

Reiniging na installatie

Door de vloer meteen een reiniging te geven met 312 Conditioner zal vuil minder snel aanhechten aan de vloer en daarna makkelijker te reinigen zijn.

Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te stofzuigen of stofwissen. Reinig de vloer door te schrobben met een duospeed eenschijfsmachine voorzien van een rode pad. Voeg 312 Conditioner toe (250 ml op 10 liter water) en zorg ervoor dat er in een laag toerental (150 -175) geschrobd wordt. Neem het vuile water op met een droge mop of waterzuiger.

Na droging de vloer een nieuwe basislaag geven van 312 Conditioner op de volgende wijze:

Meng in een spray flacon de 312 Conditioner met water (250ml op 10 liter water). Spray het mengsel op de vloer. Verdeel vervolgens met de eenschijfsmachine, op een hoger toerental (300-350 toeren) en met een schone rode pad, de spray verder over de vloer. De vloer is hierna direct beloopbaar.

Dagelijkse reiniging

Verwijder stof en ander losliggend vuil door te stofwissen of te stofzuigen. Verwijder vlekken met 312 Conditioner.

Periodiek onderhoud

Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te stofzuigen of stofwissen. Reinig de vloer door machinaal te schrobben met een duospeed

eenschijfsmachine voorzien van een rode pad. Voeg 312 Conditioner toe (250 ml op 10 liter water) en zorg ervoor dat er in een laag toerental (150 -175) geschrobd wordt. Neem het vuile water op met een droge mop of waterzuiger.

Incidenteel bij een zeer ernstig vervuilde vloer

Verwijder los vuil, zand en stof door de vloer te stofzuigen of stofwissen. Reinig de vloer door machinaal te schrobben met een duospeed eenschijfsmachine voorzien van een rode pad.

Voeg 312 Conditioner toe (250 ml op 10 liter water) en zorg ervoor dat er in een laag toerental (150 -175) geschrobd wordt. Neem het vuile water op met een droge mop of waterzuiger. Na droging de vloer een nieuwe basislaag geven van 312 Conditioner op de volgende wijze:

Meng in een spray flacon de 312 Conditioner met water (250ml op 10 liter water). Spray het mengsel op de vloer. Verdeel vervolgens met de eenschijfsmachine, op een hoger toerental (300-350 toeren) en met een schone rode pad, de spray verder over de vloer. De vloer is hierna direct beloopbaar.

Voor meer productinformatie verwijzen wij u naar de recente productinformatiebladen te vinden op onze website www.eurocol.nl/en/ of de verpakkingen van de toe te passen producten.

RICHTLIJNEN VOOR EEN EFFECTIEVE VLOERVERZORGING

Bescherm nieuw geïnstalleerde vloeren. Alle nieuw geïnstalleerde vloeren dienen beschermd te worden tegen beschadigingen die kunnen ontstaan tijdens de bouwperiode. De laklaag is na 1 dag beloopbaar maar pas na 8 dagen volledig uitgehard. Hierna kan de vloer worden afgedekt.

Dagelijks onderhoud heeft een grotere invloed en is meer kosteneffectief, dan laagfrequent groot onderhoud. Het uitvoeren van het dagelijks en periodiek onderhoud in de juiste frequentie is een belangrijk element om het renoveren van de vloer te voorkomen en/of uit te stellen. Onthoud dat lichte, uni en effen kleuren, ondanks dat zij technische vergelijkbaar zijn, meer onderhoud vragen.

Het onjuist gebruiken van reinigers met hoge pH-waarde of chloor- of bleekmiddelen kan de vloer beschadigen. Bij het toepassen van microvezelsystemen als vloerverzorgingssysteem adviseren wij om een geschikt reinigingsmiddel te gebruiken en daarnaast periodiek onderhoud toe te passen.

BASISVOORWAARDEN VLOERVERZORGING

Bij vloerverzorging is het van belang aan een aantal basisvoorwaarden te voldoen.

Een adequate vuilopvang bij de entree.

Coral schoonloopmatten houden bij toepassing van de juiste afmeting 90% van het inloopvuil tegen. Hierdoor wordt een achterliggende vloerbedekking beschermd tegen vuil en krassen, maar worden ook de onderhoudskosten gereduceerd en het uiterlijk geoptimaliseerd. Ideaal is een schoonloopmat met een lengte van ca. 6 meter.

Het juiste vloerverzorgingssysteem volgen.

Van belang is om vast te stellen wie de vloerverzorging uit gaat voeren en hoe de vloerverzorging uitgevoerd gaat worden. Gaat de opdrachtgever zelf of een schoonmaakbedrijf de vloerverzorging uitvoeren, handmatig door middel van dweilen of machinaal.

De juiste frequentie hanteren.

Afhankelijk van vervuiling, gebruikssporen, kleur van de vloer, de ruimten, de verdieping dient de onderhoudsfrequentie te worden vastgesteld.

Dagelijks los vuil, stof en zand verwijderen.

Het verwijderen van zand is van het grootste belang. Zand werkt nu eenmaal als schuurpapier onder het schoeisel.

Tip: Voorzie de stoelpoten van deugdelijke doppen.

Om uw vloer te beschermen tegen verstoringen in het oppervlak, dienen stoelpoten voorzien te zijn van de juiste deugdelijke doppen voor uw BetonDesign vloer. Het advies is een dop met een zacht oppervlak, zonder scherpe randen, zoals een goede vilten dop. Bureaurolstoelwielen dienen van een zacht materiaal te zijn, geschikt voor vlakke vloerbedekkingen. Harde doppen geven eerder verstoringen in het oppervlak van de vloer, omdat zand eronder een schurende werking heeft. Reinigen en controle van stoelpoten is van belang. Vervang tijdig de doppen die zijn beschadigd.





De 312 conditioner is verkrijgbaar bij uw installateur

Heeft u nog vragen over BetonDesign?

Voor technisch advies kunt u bellen naar de afdeling **Technische Adviezen: 075 627 16 30** of met uw Technisch-commercieel adviseur.

Forbo Eurocol Nederland B.V.
Postbus 130, 1520 AC Wormerveer
T 075 627 16 00
info.eurocol@forbo.com, **www.eurocol.nl**
Technische adviezen 075 627 16 30

Eurocol is part of the Forbo Group

