

Загальні поради

Матеріали Tuftiguard укладаються без фіксації, затискачів та з'єднувальних елементів. Процес укладання готових секцій матів, виготовлених за індивідуальними розмірами, є простим і не вимагає використання спеціальних інструментів.

- Перед укладанням завжди очищайте основу під прਿਆмком.
- Поверхня прਿਆмка повинна бути міцною, сухою, рівною та гладкою.
- Не намагайтеся силою встановити секцію мату на місце.
- Завжди дотримуйтесь креслення та інструкцій з монтажу T-подібних планок, якщо вони додаються.

Багатосекційні мати

Встановіть T-подібні планки в перевернутому форматі. Для полегшення монтажу підніміть край мату за допомогою великої викрутки.

Встановіть кожну секцію мату відповідно до наданого креслення. На кожній секції мату є маркування літерою, і її необхідно розмістити в прਿਆмку для мату (маркування має бути на верхній поверхні мату) відповідно до креслення.

Секції мату слід вирівняти; для цього достатньо легкого удару ногою або гумовим чи нейлоновим молотком.

Секції мату щільно прилягають одна до одної та до T-подібної планки. Кріплення не використовуються.

Демонтаж секцій мату

Секції мату можна підняти за допомогою викрутки, обережно піднімаючи край кожної секції. Запам'ятайте послідовність демонтажу, щоб потім правильно встановити на місце. Якщо ви перевертаєте або чергуєте секції, переконайтеся, що секції однакового розміру встановлюються на тих самих місцях.



Вхідні системи Nuway мають бути змонтовані кваліфікованим спеціалістом.